

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

Värmepumpsskydd i plåt

Rengöring: För rengöring används vatten och ett mildt rengöringsmedel. Överflödigt vatten torkas av med en trasa. Skurmedel, stålborste, skursvamp eller andra produkter med slipande effekt får **ej** användas.

Inspektion: Kontrollera att alla skruvar är åtskruvade.

Inspektera värmepumpsskyddets ytbehandling så att inga skador uppstått.

Åtgärda fel: Om fel upptäcks vid inspektion måste detta åtgärdas omedelbart.

Skruva åt eller byt ut lösa / trasiga delar.

Om ytbehandlingen är skadad åtgärdas den med rostskydd, skyddsfärg och plåtfärg (Svart).

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER					
RENGÖRING	UTFÖRS 2 ANTAL GÅNGER PER			VID BEHOV	BILAGA
	VECKA	MÅNAD	ÅR		
			X		
