

STIGA e-RIDE (batteri-traktor)



Hvis dioderne i batterisymbolet ved displayet blinker:

STIGA e-Ride har en *til- og frakoblings-arm* til transmissionen, der når maskinen leveres står i “frakoblet”.

Dette gør, at maskinen kan skubbes.

Når maskinen skal benyttes, skal denne arm flyttes til “tilkoblet”, ellers virker maskinen ikke, og dioderne i displayet blinker med fejl.

Armen finder man ved venstre baghjul, bag maskinen.

Den skal skubbes op, for at være tilkoblet.



Frakoblet



Tilkoblet