

## Digital døgn/- ugetimer

### Læs vejledningen inden ibrugtagning

Brugs-genstandens stikprop skal presses helt ind i ugetimerens stikkåse for at sikre god forbindelse. Ved rengøring fjernes timer-uret fra stikkontakten og uret kan rengøres med en ren tør klud. Varme apparater og lign. Bør kun benyttes under opsyn. Generelt anbefales det fra fabrikanten ikke at tilslutte produkter som kan udgøre brandfare.

### INTRODUKTION

Ugetimeren har i alt 8 ON/OFF perioder. (16 pladser i hukommelsen)

Du kan fortage op til max. 56 ON/OFF perioder ved hjælp af kombinations blokkene.

Auto eller manuel styring

Skift mellem sommer og vintertid ved et enkelt tryk.

Kombinationsblokke for nem indkodning

Indbygget vedligeholdes frit backupbatteri sikre at alle dine valg huskes ved strømsvigt.

Tyverisikring ved præventivt at tænde dit lys tilfældigt.

24 timer tids system eller AM/ PM er valgbart.

### ORDLISTE

**MO:** Mandag **TU:** Tirsdag **WE:** Onsdag **TH:** Torsdag  
**FR:** Fredag **SA:** lørdag **SU:** Søndag  
**WEEK:** Uge **HOURL:** Time **MINUTE:** Minut  
**RCS/RCL:** fjern/ genkald **CLOCK:** Klokketast  
**TIMER:** UR (bruges til programmering)  
**MASTER CLEAR:** Slet alt.  
**ON:** Manuelt tændt konstant  
**AUTO:** Uret tænder og slukker i de valgte perioder.  
**OFF:** Manuelt slukket konstant.  
**RANDOM:** Tilfældige tænd og sluk perioder.  
**SUMMER:** Sommeretid er valgt.

### IBRUGTAGNING AF UGETIMEREN

Sæt ugetimeren i en stikkontakt i mindst 15 min, derefter er det indbyggede batteri ladet nok op til at du kan fortage din programmering. Ugetimeren behøver ikke at være tilsluttet til strøm under programmeringen. Tryk nu på den lille røde knap **MASTERCLEAR** for at slette alt og gøre klar til programmering. Når alle programmeringer er fortaget, sættes ugetimeren tilbage i stikkontakten efter ca. 12 timer er batteriet fuldt opladt.

### INDSTILLING AF AKTUEL DAG OG KLOKKESLÆT

1. Tryk **CLOCK** ned og hold den nede under hele programmeringen af dag og klokkeslæt.
2. Tryk derefter på **WEEK** indtil den korrekte dag bliver vist i displayet.
3. Tryk derefter på **HOURL** for at stille timer.
4. Tryk derefter på **MINUTE** for at stille minutter.

Note: tastene **WEEK/ HOURL/ MINUTE** kan holdes nede, så tælles der automatisk frem.

### VALG AF 24 TIMER ELLER AM/ PM TIDSSYSTEM

1. Tryk **CLOCK** ned og derefter på **TIMER** for at skifte mellem dem. ( AM eller PM vises i display når det er valgt)
2. Når 24 timer systemet er valgt vises AM/ PM ikke i display.

Note: 24 timer tids systemet bruges i Skandinavien.

### SOMMER / VINTERTID

1. Tryk **CLOCK** ned og hold den nede.
2. Tryk derefter på **ON/ AUTO/ OFF** for at skifte.

Note: **SUMMER** vises i display når sommertid er valgt

### INDSTILLING AF ON/OFF TIDER

1. Tryk på **TIMER** den første ON tid kan nu vælges.
2. Tryk på **WEEK** for at vælge en dag eller en kombination af dage i en blok.
3. Tryk på **HOURL** eller **MINUTE** for at vælge tidspunkt

4. Tryk på **TIMER** igen for at afslutte den første ON indstilling
5. For at lave den første OFF indstilling. Gentag punkt 2.
6. Tryk timer igen for at afslutte den første OFF indstilling.
7. For at indstille de næste dage/tider gentages punkt 1 - 5.
8. Når du er færdig vender ugetimeren selv tilbage til normaltilstand efter ca. 20 sek.

Note: Det samme sker hvis du holder lange pauser når du programmerer du kan nemt fortsætte ved at trykke en eller flere gange på **TIMER**.

### Færdig kombinerede blokke af dage for nem indkodning

(Mo) (Tu) (We) (Th) (Fr) (Sa) (Su)  
 (Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa,Su) (Mo,Tu,We,Th,Fr) (Sa,Su)  
 (Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa) (Mo,We,Fr) (Tu,Th,Sa)  
 (Mo,Tu,We) (Th,Fr,Sa) (Mo,We,Fr,Su)

### TIPS TIL INDSTILLING AF ON/OFF TIDER.

Hvis en indstilling ønskes ændret tryk da på tasten **TIMER** indtil den aktuelle dag/tid vises. Ret dag/tid og tryk på **CLOCK** for at afslutte.

For at en visning af programmerede indstillinger. Tryk på tasten **TIMER** gentagende gange. De 8 ON/OFF tider vises nu en ad gangen.

Vises --:-- er der ikke valgt noget på den hukommelses plads. Hvis indtastningen ophører vender timeren til normaltilstand efter 20 sek.

Tjek de valgte tider for at sikre ingen indstillinger overlapper hinanden. Dette er især vigtigt hvis blokke af dage bruges

### EKSEMPEL PÅ BRUG AF BLOKKE

Indstil Ugetimeren til at tænde hver dag kl.18:15 og derefter slukke hver aften kl:22:15.

1. Tryk på **TIMER** display viser ON og tallet 1
2. Tryk på **WEEK** indtil display viser MO TU WE TH FR SA SU
3. Tryk på **HOURL** indtil display viser 18:00
4. Tryk på **MINUTE** indtil display viser 18:15
5. Tryk på **TIMER** igen og displayet viser OFF og tallet 2
6. Gentag punkt 2,3,4 men indtast nu i stedet 22:15.

### VIGTIGT!!

Brug altid samme blokvalg til en ON/OFF programmering og vær sikker på at ingen blokke overlapper hinanden. Skulle der opstå et problem, start da forfra og vælg en mere sikker/enkel programmering.

### VALG AF ON/ AUTO/ OFF

1. Tryk på tasten **ON/AUTO/OFF** for at vælge mellem de tre muligheder,(vises i display).
2. Vælges **ON** er der konstant strøm i uge timerens stik uanset dine valgte indstillinger.
3. Vælges **OFF** er der ingen strøm i uge timerens stik. uanset dine valgte indstillinger.

Note: Når **AUTO** igen vælges, husker ugetimeren om det kom fra manuel **ON** eller **OFF** og skifter først ved næste aktivering.

### TYVERISIKRING

1. Vælg **AUTO** (vises i display). Tryk derefter på **RANDOM** så det vises i display lyset tænder nu tilfældigt mellem kl. 18:00 og kl. 6:00 ca. fra 0 – 32 minutter pr. tænding.
2. Tryk igen på **RANDOM** for at vende tilbage til **AUTO**

Note: præventiv tilfældig tænding af lys

### TEKNISKE DATA:

Temperatur: -10 til +40 C  
 Præcision: +/- 1 minut pr. mdr.  
 Batteri backup/tid: Ni Cd 1,2V>100 timer  
 Indstillingsinterval: minimum 1 min

V020206 

Ved bortskaffelse skal produktet afleveres ved den lokale genbrugsstation.

