

Felsökningsguide för Grimsholm Signalkabelsökare MS6812

Gör så här

1. Koppla in bifogade batterier i både "Sändare" (EN: Sender) och "Mottagare" (EN: Receiver).
2. Sätt "Sändare" i läge "TONE" på sidan av enheten. När du gör detta ska diodlampan för "TONE" på ovsidan blinka.
3. Sätt "Sändare" i läge "CONT" på sidan av enheten och för ihop röd och svart krokodilklämma vid upprepade tillfällen. Vid varje tillfälle som kontakt skapas mellan den röda och svarta krokodilklämman ska diodlampan för "CONT" på ovsidan av enheten lysa.
4. Koppla ihop röd och svart krokodilklämma genom att låta dem "bita fast i varandra". Diodlampan för "CONT" på ovsidan av enheten ska lysa med fast sken.
5. Sätt "Sändare" i läge "TONE" på sidan av enheten. När du gör detta ska diodlampan för "TONE" på ovsidan blinka.
6. Placera den röda och den svarta kabeln på ett plant underlag i en vid båge, så att kablarna tillsammans nästan bildar en cirkel, men med krokodilklämmorna isär (krokodilklämmorna placeras med några centimeters mellanrum). Diodlampan för "TONE" på ovsidan av enheten blinkar.
7. Starta "Mottagare" genom att vrida ljudreglaget mot "ökande ljud/volym" enligt symbol på sidan av "Mottagare". Ett klick hörs när "Mottagaren" ändrar från AV/OFF till PÅ/ON. Ställ in maximal ljudvolym till att börja med (volymen kan sänkas senare om den upplevs för hög/stark).
8. Håll "Mottagare" med pennfattning och håll in den ljusblå knappen med tummen (pek fingret hamnar då i höjd så att ljudvolymen kan justeras). För sedan "Mottagare" mot "Sändare" och låt sedan spetsen på "Mottagare" långsamt följa antingen den röda eller den svarta kabeln mot den avslutande krokodilklämman (det spelar ingen roll vilken kabel du följer). När du är i närheten av kabeln kommer du att höra en entonig ton från "Mottagaren" (du kan justera volymen på tonen genom volymreglaget på sidan av enheten). Ju närmre du kommer kabeln desto högre/starkare hörs tonen.
9. Genom att upprepande gånger röra spetsen på "Mottagaren" mot och från kabeln i "höjded" noteras avståndet som "Mottagaren" reagerar/fungerar på.
10. Låt spetsen på "Mottagaren" långsamt följa antingen den röda eller den svarta kabeln mot den avslutande krokodilklämman samt över och förbi glappet/öppningen mellan den röda och svarta kabeln som skapats enligt punkt 6. När glappet/öppningen passerar med spetsen på "Mottagaren" blir ljudtonen svagare. När glappet/öppningen passerats med spetsen på "Mottagaren" och du igen långsamt följer kabeln blir ljudtonen starkare.

Efter genomförd test

Efter genomförd test stängs "Sändare" av genom att sätta reglaget på sidan av enheten i läge "OFF". "Mottagare" stängs av genom att reglaget för ljud/volym på sidan av enheten ändras mot minskande ljud/volym enligt symbol tills ett klick hörs.

Vid framgångsrikt funktionstest

Se produktens instruktion för utförlig information om hur du använder signalkabelsökaren för att felsöka och hitta ett eventuellt avbrott på signal- och/eller guidekabel för din robotgräsklippare.

Om funktionstest med negativt utfall

Vid eventuellt misslyckat funktionstest ber vi dig notera vid vilket steg som funktion upphörde. Notera att du bör testa att byta batteri om "Sändare" eller "Mottagare" inte har grundläggande funktioner.

Kontakta inköpsstället om du har fortsatt problem med din utrustning.