



**Hanging tent Ø120 cm
Hængehule Ø120 cm
Hängstol tält Ø120 cm
Riipputeltta Ø120 cm**

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet



Art. no. 809-501
EAN 5705858719979

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
8740 Braedstrup
Denmark

Made in PRC

GB

Instructions

Safety instructions

IMPORTANT!

Read and follow all safety information and instructions, keep this manual for later use.

WARNING!

Maximum number of users 2.

Maximum load 120 kg.

This product must not be used as a play or sports tool.

This product is only suitable for private use.

The currently stated maximum permissible load on the product must not be exceeded.

Keep product away from fire.

Good safety practices should be followed at all times

Do not use the hanging tent until it is properly installed.

The hanging tent must not be used in any other way than the intended use.

A 6 meter rope, a 60 cm adjustable rope and a carabiner are included for installation of the hanging tent. Ideally, the hanging tent should be hung over grass, sand, wood chips or other soft surfaces. The hanging tent must not be hung over concrete, asphalt or other hard surfaces. A fall on a hard surface can result in serious injury to the user of the hanging hole. **IMPORTANT!** Before using the hanging tent, check that the knots on the rope are tied and lock correctly.

The distance from the ground to the lower edge of the hanging cavity must not exceed 40 cm.

Be sure to inspect the material regularly and check for damages. The material will degrade over time. If damages are found on the material that may pose a safety risk, the hanging tent must be taken down and disposed of.

The hanging tent must be hung in such a way that there is a safety distance to other constructions of at least 1.5 m all the way around. The hanging tent is not intended for rocking, but it is good to keep the area free anyway.

Dress appropriately while using the hanging tent (avoid ponchos, scarves and other loose-fitting clothing, as this may pose a safety risk).

Sit in the center of the hanger if you are using it alone.

Do not walk close to, in front of or behind the hanging tent while in use by others.

Do not turn or twist the hanging tent and the hanging accessories and material.

Do not climb out of the hanging tent if it is moving.

Do not use the hanging tent when it is wet.

Do not attach additional objects to the hanging tent.

Maintenance

Before using the hanging tent, you should do the following:

Check and tighten the fixed parts if necessary.

Check all protective covers on pipes, edges and corners. Replace if possible if they are loose, cracked or missing. If not, the hanging tent should be taken down and disposed of.

Check all other parts including straps for wear or other deterioration. Replace if necessary, if not possible the hanging tent should be taken down and disposed of.

Check metal parts for rust, if rusty it is recommended to repaint the parts.

If the hanging tent is hung up in a stand, the stand must be inspected for defects and these must be repaired. If the hanging tent is hung up in a tree, check that the branch is min. 25 cm in diameter, that it is free of cracks, rot and other things that can weaken the durability.

In bad weather and in winter you should do the following:

Remove the hanging tent from its outdoor location.

Store in a dry environment and away from extreme UV radiation.

Disposal of the hanging tent

Before disposing of the hanging tent, it must be disassembled. Dispose of it at the local recycling station.

DA

Brugsanvisning

Sikkerhedsinstruktioner

VIGTIGT!

Læs og følg alle sikkerhedsinformationer og instruktioner, opbevar denne vejledning til senere brug.

ADVARSEL!

Maksimalt antal brugere 2.

Maksimal belastning 120 kg.

Dette produkt må ikke anvendes som lege- eller sportsredskab.

Dette produkt er alene egnet til privat brug i hjemmet.

Det aktuelt oplyste maksimalt tilladte belastning af produktet må ikke overskrides.

Hold produktet væk fra ild.

God sikkerhedspraksis bør til enhver tid følges

Brug ikke hængehulen, før den er korrekt installeret.

Hængehulen må ikke bruges på anden måde end den tilsigtede brug.

Der medfølger et 6 meter reb, et 60 cm justerbart reb og en karabinhage til brug for ophængning af hængehulen. Ideelt set skal hængehulen hænges over græs, sand, træflis eller andre bløde overflader. Hængehulen må ikke hænges over beton, asfalt eller andre hårde overflader. Et fald på en hård overflade kan resultere i alvorlig skade på hængehulens bruger. **VIGTIGT!** Inden hængehulen tages i brug kontrolleres det, at knuderne på rebet er bundet og låser korrekt.

Afstanden fra jorden til underkanten af hængehulen må ikke overstige 40 cm.

Sørg for at undersøge materialet regelmæssigt og kontroller for slid. Materialet vil med tiden nedbrydes. Konstateres der slid på materialet, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko skal hængehulen tages ned og bortskaffes.

Hængehulen skal hænges på en sådan måde, at der er en sikkerhedsafstand til andre konstruktioner på mindst 1,5 m hele vejen rundt. Hængehulen er ikke beregnet til gyngning, men det er godt at holde området frit alligevel.

Klæd dig passende på, mens hængehulen bruges (undgå ponchoer, tørklæder og andet løstsiddende tøj, da dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko).

Sid i midten af hængehulen, hvis du bruger den alene.

Gå ikke tæt på, foran eller bagved hængehulen, mens den er i brug af andre.

Drej og vrid ikke hængehulen og det hængende tilbehør og materiale.

Klatre ikke ud af hængehulen, hvis den er i bevægelse.

Brug ikke hængehulen, når den er våd.

Fastgør ikke yderligere genstande til hængehulen.

Vedligeholdelse

Inden hængehulen tages i brug bør du gøre følgende:

Kontrollere og spænd de faste dele om nødvendigt.

Kontrollere alle beskyttelsesbeklædninger på rør, kanter og hjørner. Udskift om muligt, hvis de er løse, revnede eller mangler. Hvis ikke bør hængehulen tages ned og bortskaffes.

Kontrollere alle øvrige dele inklusiv stropper for slid eller anden forringelse. Udskift om muligt efter behov, hvis ikke det er muligt bør hængehulen tages ned og bortskaffes.

Kontrollere metaldele for rust, hvis rustne anbefales det at male delene igen.

Hvis hængehulen er hængt op i et stativ, skal stativet efterset for fejl og mangler og disse udbedres. Hvis hængehulen er hængt op i et træ kontrolleres det, at grenen er min. 25 cm i diameter, at den er fri for revner, råd og andet der kan svække holdbarheden.

I dårligt vejr og om vinteren bør du gøre følgende:

Fjerne hængehulen fra dens udendørs placering.

Opbevar den i et tørt miljø og væk fra ekstrem UV bestråling.

Bortskaffelse af hængehulen

Inden hængehulen bortskaffes, skal den skilles ad. Bortskaf den på den lokale genbrugsstation.

Säkerhetsinstruktioner

VIKTIGT!

Läs och följ all säkerhetsinformation och instruktioner, spara denna manual för senare användning.

VARNING!

Max antal användare 2.

Max belastning 120 kg.

Denna produkt får inte användas som lek- eller sportredskap.

Denna produkt är endast lämplig för privat bruk i hemmet.

Den för närvarande angivna högsta tillåtna belastningen på produkten får inte överskridas.

Håll produkten borta från eld.

Godta säkerhetsrutiner bör alltid följas

Använd inte den hängande stol förrän den är korrekt installerad.

Hängstolen får inte användas på annat sätt än avsedd användning.

Ett 6 meters rep, ett 60 cm justerbart rep och en karbinhake ingår för användning vid upphängning av hängstolen. Helst ska hängstolen hängas över gräs, sand, flis eller andra mjuka ytor. Hängstolen får inte hängas över betong, asfalt eller andra hårdta ytor. Ett fall på en hård yta kan resultera i allvarliga skador på användaren av hängstolen.

VIKTIGT! Innan du använder hängstolen, kontrollera att knutarna på repet är knutna och låser korrekt.

Avståndet från marken till den nedre kanten av hängstolen får inte överstiga 40 cm.

Se till att inspektera materialet regelbundet och kontrollera för slitage. Materialet kommer att försämras med tiden.

Finns slitage på materialet som kan utgöra en säkerhetsrisk ska hängstolen tas ner och kasseras.

Hängstolen ska hängas på ett sådant sätt att det finns ett säkerhetsavstånd till övriga konstruktioner på minst 1,5 m hela vägen runt. Hängstolen är inte avsedd för gungning, men det går bra att hålla området fritt ändå.

Klä dig lämpligt när du använder hängstolen (undvik ponchos, halsdukar och andra löst sittande kläder, eftersom det kan utgöra en säkerhetsrisk).

Sitt i mitten av hängstolen om du använder den ensam.

Gå inte nära, framför eller bakom hängstolen när den används av andra.

Vrid eller vrid inte hängstolen och de hängande tillbehören och materialet.

Klättra inte ut ur hängstolen om den rör sig.

Använd inte hängstolen när den är blöt.

Fäst inte ytterligare föremål i eller på hängstolen.

Underhåll

Innan du använder hängstolen bör du göra följande:

Kontrollera och dra åt de fasta delarna vid behov.

Kontrollera alla skyddskåpor på rör, kanter och hörn. Byt om möjligt om de är lösa, spruckna eller saknas. Om inte, ska hängstolen tas ner och kasseras.

Kontrollera alla andra delar inklusive remmar för slitage eller annan försämring. Byt ut vid behov vid behov, om det inte är möjligt ska hängstolen tas ner och kasseras.

Kontrollera metalldelar för rost, om de är rostiga rekommenderas att måla om delarna.

Om hängstolen hängs upp i ett stativ ska stativet inspekteras för defekter och dessa ska repareras. Om hängstolen hängs upp i ett träd, kontrollera att grenen är min. 25 cm i diameter, att den är fri från sprickor, röta och annat som kan försvaga hållbarheten.

Vid dåligt väder och på vintern bör du göra följande:

Ta bort hängstolen från sin utomhusplats.

Förvaras i en torr miljö och borta från extrem UV-strålning.

Avfallshantering av hängstolen

Innan hängstolen kasseras måste det tas isär. Kassera det på lokal återvinningsstation.

FI Ohjeet

Turvallisuusohjeet

HUOMIO!

Lue ja noudata kaikkia turvallisuustietoja ja ohjeita, säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten.

VAROITUS!

Käyttäjien enimmäismäärä 2.

Maksimikuormitus 120 kg.

Tätä tuotetta ei saa käyttää leikki- tai urheiluvälineenä.

Tämä tuote soveltuu vain yksityiskäyttöön kotona.

Tuotteelle tällä hetkellä ilmoitettua suurinta sallittua kuormitusta ei saa ylittää.

Pidä tuote poissa tulesta

Turvallisuusohjeita tulee noudattaa aina

Älä käytä riipputelttaa ennen kuin se on asennettu oikein.

Riipputelttaa ei saa käyttää muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön.

Mukana tulee 6 metrin köysi, 60 cm säädettävä köysi ja karabiinilukko ripustamista varten. Riipputeltta tulisi ripustaa ruohon, hiekan, puulastujen tai muiden pehmeiden pintojen päälle. Riipputelttaa ei saa ripustaa betonin, asfaltin tai muiden kovien pintojen päälle. Putoaminen kovalle pinnalle voi aiheuttaa vakavan vamman riipputeltan käyttäjälle.

TÄRKEÄ! Tarkista ennen riipputeltan käyttöä, että köyden solmut on sidottu ja lukittu oikein.

Korkeus maasta riipputeltan alareunaan ei saa olla yli 40 cm.

Muista tarkistaa tuote säännöllisesti vaurioilta ja kulumiselta. Materiaali hajoaa ajan myötä. Jos materiaalissa havaitaan kulumista, joka voi aiheuttaa turvallisuusriskin tällöin riipputeltta on purettava ja hävitettävä.

Riipputeltta on ripustettava siten, että turvaetäisyys muihin rakenteisiin on vähintään 1,5 m. Riipputeltta ei ole tarkoitettu keinumiseen, mutta alue on hyvä pitää vapaana joka tapauksessa.

Pukeudu asianmukaisesti käyttäessäsi riipputelttaa (vältä ponchoja, huiveja ja muita löysästi istuvia vaatteita, koska ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskin).

Istu keskelle, jos käytät sitä yksin.

Älä kävele riipputeltan lähellä, edessä tai takana, kun muut käyttävät sitä.

Älä käänny tai väänny riipputelttaa ja ripustustarvikkeita ja -materiaalia.

Älä kiipeä ulos riippuvasta teltasta, jos se liikkuu.

Älä käytä riipputelttaa, kun se on märkä.

Älä kiinnitä muita esineitä riipputelttaan.

Huolto

Ennen kuin käytät riipputelttaa, sinun tulee tehdä näin:

Tarkista ja kiristä kiinteät osat tarvittaessa.

Tarkista kaikki putket, reunat ja kulmat. Vaihda, jos mahdollista, mikäli ne ovat löysällä, halkeilevat tai puuttuvat. Jos ei, riippukeinu tulee poistaa ja hävittää.

Tarkista kaikki muut osat, mukaan lukien hihnat, kulumisen tai muun vaurion varalta. Vaihda tarvittaessa, jos se ei ole mahdollista, riipputeltta tulee poistaa ja hävittää.

Tarkista metalliosat ruosteen varalta, jos ne ovat ruosteisia, on suositeltavaa maalata osat uudelleen.

Jos riipputeltta ripustetaan telineeseen, teline on tarkastettava vikojen varalta ja korjattava. Jos riipputeltta on ripustettu puuhun, tarkista, että oksa on min. 25 cm halkaisijaltaan, ettei siinä ole halkeamia, lahoja kohtia tai muuta kestävyyttä heikentävää.

Huonolla säällä ja talvella sinun tulee toimia seuraavasti:

Poista riipputeltta paikaltaan.

Säilytä kuivassa ympäristössä ja suoressa äärimmäiseltä UV-säteilyltä.

Riipputeltan hävittäminen

Ennen kuin riipputeltta hävitetään, se on purettava. Vie paikalliseen kierrätykseskukseen.



1



2



3



4



5





 HORTUS

