

## Anvendelsesområde

Røgalarmen er beregnet til brug i parcelhuse. I etageejendomme skal hver bolig være udstyret med egne røgalarmere. Denne røgalarm er ikke egnet til brug i ikke-beboelsesbygninger. Røgalarmen er ikke en erstatning for et fulgyldigt alarmsystem, der er påkrævet ved lov eller af brandmyndigheden.

## Placering af røgalarm

Placeringen af en røgalarm er vigtig for tidlig varsling. Men også for at undgå uønskede alarmer. Hav mindst én røgalarm pr. etage. Placer røgalarmere i eller ved siden af alle soveværelser, så du hører, om der er en alarm, når du sover. Placer røgalarmere i nærheden af køkkenet, hvor det er almindeligt, at brande starter. I trapper bør røgalarmere placeres i rummet direkte over trappen. Har du lukkede døre, forskellige loftshøjder, lange afstande eller andet, der forhindrer røgen i at nå røgalarmen, anbefaler vi et større antal alarmer. **BEMÆRK!** Røg stiger op, og røgalarmere bør derfor placeres i loftet, hvor de lyder hurtigst. Placer røgalarmere mindst 0,5 meter fra væggen for at undgå, at luftstrømme forsinker alarmen. Ved montering i skråtag skal advarslen placeres 1 meter vandret fra tagryggen.



## Service/kontrol

Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses rent med trykluft to gange om året. Røgalarmen bør udskiftes hvert tiende år.

---

## TEKNISKE DATA

---

Detektionsprincip:	Optisk detektionskammer	Sku:	601178
Strømkilde:	DC3V lithium	EAN:	7320896011786
Seriekoblet:	Ja	Certifisering:	EN 14604,CE
Radio Frekvens:	868 MHz	smoke_detector_cpr_no:	601178-CPR-1123
Temperatur område:	0 °C / +55 °C		
Udskifteligt batteri :	Nej		
Batteri liv:	10 år		
Alarm lydstyrke:	≥ 85 dB / 3 m		
Pausefunktion:	Ja		