

## DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

---

### Värmepumpsskydd i plåt

---

**Rengöring:** För rengöring används vatten och ett mildt rengöringsmedel. Överflödigt vatten torkas av med en trasa. Skurmedel, stålborste, skursvamp eller andra produkter med slipande effekt får **ej** användas.

**Inspektion:** Kontrollera att alla skruvar är åtskruvade.

Inspektera värmepumpsskyddets ytbehandling så att inga skador uppstått.

**Åtgärda fel:** Om fel upptäcks vid inspektion måste detta åtgärdas omedelbart.

Skruva åt eller byt ut lösa / trasiga delar.

Om ytbehandlingen är skadad åtgärdas den med rostskydd, skyddsfärg och plåtfärg (Vit, RAL 9003).

---

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER					
RENGÖRING	UTFÖRS 2 ANTAL GÅNGER PER			VID BEHOV	BILAGA
	VECKA	MÅNAD	ÅR		
			X		

---