PHR15 Instruction Manual

Open size: 600 x 100mm

Folded size: 60 x100mm

Front



www.gppatteries.com

NL

Uw hoofdlamp leren kennen

(A) Hoofdknop
(B) Bewegingssensoren (zelfdimmend)
(C) Sensorindicatorlampje (rood/groen)
(D) Stroom / oplaaddindicatorlampje (rood / groen lampje)
(E) Micro USB-oplaadpoort (L1)Hoofdsensor

1. Batterijen plaatsen en de status van de batterij controleren

1a. Controleer of de hoofdlamp uit staat alvorens het batterijcompartiment te openen.
1b. Plaats de nieuwe batterijen overeenkomstig de polariteitsmarkeringen (+) en (-) in het batterijcompartiment.
1c. Het stroomindicatorlampje (D) zal de status van de batterij aangeven nadat het lampje wordt aangezet.

Groene LED (knipsert 3 keer)	- Goed
Groene LED (blijft branden)	- Gemiddeld
Rode LED (blijft branden)	- Laag

2. De hoofdlamp opladen

2a. Zorg ervoor dat helzelfde type NiMH-batterijen naar behoren in de hoofdlamp zijn geplaatst.
2b. Het oplaadindicatorlampje (D) zal de opladdatus weergeven.

Groene LED (blijft branden)	- Opladen volbracht
Groene LED (knipsert)	- Opladen bezig
Rode LED (knipsert)	- Opladen gestopt, Zorg ervoor dat de NiMH-batterijen batterijen naar behoren geplaatst zijn.

3. Bediening

3a. Hoofdlicht – Kort wit (L1)

Druk kort op (A) om de lichtmodi te doorlopen

Hoofdlicht aan	Hoog --> Medium --> Laag --> Flitsen --> Uit

Wanneer (L1) aan staat, druk gedurende 2 seconden op (A)

Wanneer de bewegingssensormodus is geactiveerd	Bewegingssenser geactiveerd en (C) knipsert 3 keer (groen)
Wanneer de bewegingssensormodus is geactiveerd	Hoofdlicht aan Bewegingssensor uit automatisch worden aangezet afhankelijk van de lichtstand.
Wanneer de bewegingssensormodus is geactiveerd, druk kort op (A)	Bewegingssensor gedeactiveerd en (C) staat uit

3b. Andere bedieningswijzen

Wanneer (L1) uit staat, druk langer dan 5 seconden op (A)

Wanneer de vergrendelmodus geactiveerd is, druk gedurende meer dan 3 seconden op (A)	Vergrendelmodus geactiveerd (L1 knipsert twee keer) (L1 knipsert een in vergrendelmodus wanneer (A) wordt ingedrukt
Wanneer de vergrendelmodus geactiveerd is	Vergrendelmodus gedeactiveerd (L1 'flitst twee keer)

Opmerking: Wanneer de batterij bijna leeg is, weet de sensor automatisch de laatste instelling van de leverdatum van de batterij te verlengen. (L1 knipsert 3 keer)

4. Specificatie

Lumen	300 lm – 5 lm	Impactweerstand	1,0 m
Candela	Max. 6200 cd	Batterij	NiMH / Alkaline (3 x AAA)
Straalafstand	Max. 157 m	LED	Cree
Runtime	5u – 42u (NiMH) / 5u – 69u (Alkaline)	Gewicht	110g (met batterijen)
IP rating	IPX6	Afmetingen	46 x 56 x 34 mm

NO

Bli kjent med hodelykten

(A) Hovedbryter
(B) Avstandssensorer (automatisk dimming)
(C) Indikatorlys (rødt) for sensor
(D) Strøm / lading indikatorlys (rødt / grønt lys)
(E) Micro USB ladeinngang (L1)Hovedlys

1. Montering av batteri og kontroll av batteristatus

1a. Kontroller at hodelykten er slått av før du åpner batterideksselet.
1b. Sett inn nye batterier i samsvar med polaritetsmerkene (+) og (-) i batterikammeret.
1c. Strømindikatorlys (D) viser batteristatus etter at lyset er skrudd på.

Grønn LED (Blinker 3 ganger)	- God
Grønn LED (Blinker 2 ganger)	- Middels
Rød LED (Lyser stillt)	- Lav

2. Ladning av hodelykten

2a. Sørg for at samme type NiMH-batterier er korrekt installert i hodelykten.
2b. Strømindikatorlys (D) viser ladestatus.

Grønn LED (Lyser stillt)	- Fulladet
Grønn LED (Blinker)	- Lading pågår
Rød LED (Blinker)	- Lading stoppet, Kontroller at de oppladbare NiMH-batteriene sitter som de skal.

3. Bruk

3a. Hovedlys – kaldt hvitt (L1)

Trykk kort på (A) for å velde mellom lysstyrnivåene

Hovedlys på	Høy --> Middels --> svakt --> blinker --> av

Når (L1) er på, trykk og hold nede (A) i 2 sekunder

Når avstandssensor-modus er aktivert	Avstandssensor aktivert og (C) er på (L1 blinker to ganger)
Når avstandssensor-modus er aktivert	Hovedlyset på (Lysstyrken tilpasser seg automatisk etter avstand)
Når avstandssensor-modus er aktivert, enkelt trykk på (A)	Avstandssensor deaktivert

3b. Annen bruk

Når (L1) er av, trykker du inn (A) i mer enn fem sekunder

Last modus aktivert (L1 blinker to ganger)	Modus for blokkering av hovedlyset (L1 blinker)
Last modus deaktivert (L1 blinker to ganger)	Last modus deaktivert

Når last innstilling er aktivert, trykker du inn (A) i mer enn fem sekunder

Last innstilling er aktivert (L1 blinker fem ganger)	Last innstilling har deaktivert (L1 blinker to ganger)

Kommentar: Når batteriindet er last, slår sensoren seg automatisk av for å forlenge batteriet. (L1 blinker 3 ganger)

4. Spesifikasjoner

Lumen	300 lm – 5 lm	Slagmotstand	1,0 m
Candela	Maks 6200 cd	Batteri	NiMH (Alkalisk (3 x AAA)
Rekkevidde	Maks 157 m	LED	Cree
Driftstid	5t – 42t (NiMH) / 5t – 69 t (Alkalisk)	Vekt	110 g (med batterier)
IP-klasse	IPX6	Mål	46 x 56 x 34 mm

PL

Poznaj swoją latarkę czołową

(A) Przycisk główny
(B) Czujniki odległości (automatyczne przyciemnianie)
(C) Wskaźnik kolorowa czujnika (zielony/czerwony)
(D) Kontrolka zasilania / ładowania (czerwona / zielona)
(E) Port ładowania Micro USB (L1)Światło główne

1. Wkładanie baterii i sprawdzanie stanu baterii

1a. Przed otwarciem pojemnika na baterie sprawdź, czy latarka czołowa jest wyłączona.
1b. Włóż nowe baterie, zwracając uwagę na oznaczenia biegunów (+) i (-) w komorze na baterie.
1c. Kontrolka zasilania (D) pokazuje stan baterii po włączeniu latarki.

Zielona dioda (mruga 3 razy)	- Dobry
Zielona dioda (mruga 2 razy)	- Średni
Czerwona dioda (stale włączona)	- Słaby

2. Naładować latarkę czołową

2a. Upewnić się, że do latarki włożono tego samego typu baterie NiMH.
2b. Stan ładowania będzie wyświetlany przez kontrolkę ładowania (D).

Zielona dioda (stale włączona)	- Ładowanie zakończone
Zielona dioda (mruga)	- Ładowanie trwa
Czerwona dioda (mruga)	- Ładowanie przerwane, Upewnić się, że akumulatory NiMH są prawidłowo włożone.

3. Użytkowanie

3a. Światło główne – biała zimna (L1)

Aby przełączyć tryby świecenia, naciśnij krótko (A)

Światło główne włączone	Silne --> Średnie --> Słabe --> Migające --> Wyłączenie

Kiedy włączone jest (L1), naciśnij przytrzymać (A) przez 2 sekundy

Czujnik odległości jest aktywowany / (C) jest włączone (L1 zamruga raz)
Kiedy tryb czujnika odległości jest aktywowany	Główne światło jest ustawione (natężenie światła będzie automatycznie dostosowane do odległości)
Kiedy tryb czujnika odległości jest aktywowany, naciśnij na krótko (A)	Czujnik odległości jest wyłączony / (C) jest wyłączone

3b. Inne operacje

Gdy wyłączone jest światło główne (L1), naciśnij (A) przez dłużej niż 5 sekund

Tryb zablokowany (światło główne zapalone)	Tryb blokady (L1 zapali się dwukrotnie), W trybie blokady (L1 zapali się na chwilę po naciśnięciu (A).
Przy aktywnym trybie zablokowania, naciśnij (A) przez dłużej niż 5 sekund	Następ dezaktywacja trybu zablokowania (światło główne dwukrotnie) Modus do blokada są deactivated (L1 migające dwa razy)

Uwaga: Kiedy akumulator słabnie, funkcja czujnika zostanie automatycznie wyłączona w celu wydłużenia żywotności akumulatora, (L1 mruga 3 razy)

4. Dane techniczne

Strumień świetlny w lumenach	300 lm – 5 lm	Stopień ochrony IP	IPX6
Światło źródła światła Maks. 6200 cd w kandelach		Odporność na upadki	1,0 m
Zasięg wiązki	Maks. 157 m	Baterie	NiMH / alkaliczne (3 x AAA)
Czas działania	3 h – 42 h (NiMH) / 5h – 69 h (Alkaliczne)	Diioda LED	Cree
		Ciężar	110g (z bateriami)
		Wymiary	46 x 56 x 34 mm

RO

Cunoaște-ți-vă lanterna frontală

(A) Buton principal
(B) Senzori de distanță (reglare automată)
(C) Indicator de senzor (roșie)
(D) Indicatorul luminos de alimentare / încărcare (roșu / verde)
(E) Port de încărcare Micro USB (L1)Lumină principală

1. Introducerea bateriei și verificarea stării bateriei

1a. Înainte de a deschide compartimentul pentru baterii, verificați dacă lanterna frontală este oprită.
1b. Introduceți bateri noi urmând marcajele de polaritate (+) și (-) din pe compartimentul bateriei.
1c. Indicatorul luminos de alimentare (D) arată starea bateriei după pornirea lanternei.

LED verde (clipește de 3 ori)	- Bun
LED verde (clipește de 2 ori)	- Mediu
LED roșu (permanent pornit)	- Slab

2. Încărcați lanterna de cap

2a. Asigurați-vă că în lanternă sunt introduse bateriile de același tip NiMH.
2b. Indicatorul luminos de încărcare (D) va afișa starea de încărcare.

LED verde (permanent activ)	- Încărcarea terminată
LED verde (clipește)	- Încărcarea în curs
LED roșu (clipește)	- Încărcarea oprită, Asigurați-vă că bateriile NiMH sunt corect introduse.

3. Utilizare

3a. Lumina principală - albă rece (L1)

Pentru a schimba modurile de iluminare, apăsați scurt (A)

Lumina principală aprinsă	Puternică --> Medie --> Slabă --> Intermitentă --> Oprire

Când este pornit (L1), apăsați lung (A) timp de 2 secunde

Senzorul de distanță este activat și (C) este pornit (L1 va clipi o dată)
Lumina principală pornită (intensitatea luminii va fi ajustată în funcție de distanța de vizualizare)
Senzorul de distanță este deactivat și (C) este deactivat

3b. Alte operațiuni

Când lumina principală (L1) este oprită, țineți apăsat (A) timp de peste 5 secunde

Modul de blocare este activat, (L1 clipește de patru ori)	Modul de blocare este activat (L1 clipește de patru ori) Modul de blocare este activat

Când modul de blocare este activat, țineți apăsat (A) timp de peste 5 secunde

Modul de blocare este deactivat (L1 clipește de două ori)	Modul de blocare este deactivat

Atenție: Când bateria este descărcată, funcția senzorului va fi oprită automat pentru a prelungi durata de viață a bateriei, (L1 clipește de 3 ori)

4. Specificații

Flux de lumină în lumeni	300 lm – 5 lm	Rezistență la impacts	1,0 m
Putere luminoasă emisă Max 6200 cd de o sursă în în candele		Baterii	NiMH / alcaline (3 x AAA)
Raza fasciculului	Max 157 m	LED	Cree
Timp de funcționare	3 h – 42 h (NiMH) / 5 h – 69 h (Alcaline)	Greutate	110g (cu baterii)
Gradul de protecție IP	IPX6	Dimensiuni	46 x 56 x 34 mm

RU

Ознакомьтесь с налобным фонарюком

(A) Главная кнопка
(B) Датчики расстояния (автоматическое затемнение)
(C) Индикатор индикатора датчика (красный)
(D) Индикатор питания / зарядки (красный / зеленый)
(E) Порт зарядки Micro USB (L1) Основной свет

1. Вставка аккумулятора и проверка состояния батареи

1a. Перед открытием батарейного отсека убедитесь, что налобный фонарик выключен.
1b. вставьте новые батареи, обращая внимание на обозначение полярности (+) и (-) в батарейном отсеке.
1c. Индикатор питания (D) показывает состояние батареи при включении фонарика.

Зеленый светодиод (мигает 3 раза)	- Хорошо
Зеленый светодиод (мигает 2 раза)	- Средний
Красный светодиод (постоянно включен)	- Слабый

2. Зарядка налобного фонаря

2a. Убедитесь, что в фонарик вставлены батарейки того же типа NiMH.
2b. Состояние зарядки будет отображаться индикатором зарядки (D).

Зеленый светодиод (постоянно включен)	- Зарядка завершена
Зеленый светодиод (мигает)	- Зарядка продолжается
Красный светодиод (мигает)	- Зарядка остановлена, Убедитесь, что NiMH-батареи правильно вставлены.

3. Использование

3a. Основной свет – белый холодный (L1)

Чтобы переключить режимы освещения, кратко нажмите (A)

Основной свет включен	Сильный --> Средний --> Слабый --> Мигающий --> Выкл.

Когда (L1) включен, удерживайте нажатой (A) в течение 2 секунд

Датчик расстояния активируется и (C) включен (L1 будет мигать один раз)
Когда активирован режим датчика расстояния,	Основной свет включен (интенсивность света будет отрегулирована на видимое расстояние)
Когда активирован режим датчика расстояния, нажмите кратко (A)	Датчик расстояния выключен и (C) выключен

3b. Другие операции

При выключенном основном свете (L1), нажмите (A) в течение более 5 секунд

Режим блокировки активен (L1 загорается дважды), В режиме блокировки (L1) он однократно загорается после нажатия (A)
При активном режиме блокировки (L1 мигает), Режим блокировки деактивирован (начинающуюся двойные мигания основного света L1)

Примечание: Когда аккумулятор становится слабым, функция датчика автоматически отключается, чтобы продлить срок службы батареи, (L1 мигает 3 раза)

4. Технические параметры

Световой поток в лумнах	300 лм – 5 лм	Устойчивость к ударам	1,0 м
Сила источника света в кандалах	Макс. 6200 cd	Батареи	NiMH / щелочные (3 x AAA)
Дальность луча	Макс. 157 м	Светодиод	Cree
Время действия	3 h – 42 h (NiMH) / 5 h – 69 h (щелочная)	Вес	110 г (с батареями)
Степень защиты IP	IPX6	Размеры	46 x 56 x 34 мм

SE

Vad du bör veta om pannlampan

(A) Huvudknapp
(B) Avståndssensorer (automatisk dimmning)
(C) Indikatorlampa för sensorer (röt ljus)
(D) Ström / laddningsindikatorlampa (röd / grön lampa)
(E) Micro-USB-laddningsport (L1)Huvudljus

1. Sätta i batterier och kontrollera batterinivå

1a. Se till att pannlampan är slackt innan du öppnar batterilocket.
1b. Sätt i nya batterier,, Se till att batterierna vänds enligt polmarkeringarna (+) och (-) batterifacket.
1c. Strömindicatorlampan (D) visar batterinivå efter att lyset tänts.

Grön LED (Blinkar 3 gånger)	- God
Grön LED (Blinkar 2 gånger)	- Medel
Röd LED (Lyser stillt)	- Låg

2. Så laddar du pannlampan

2a. Försäkra dig om att samma typ av NiMH-batterier placeras på rätt sätt i pannlampan.
2b. Laddningsindikatorns lampa (D) visar laddningsstatus.

Grön LED (Lyser stillt)	- Fulladdad
Grön LED (Blinkar)	- Laddning pågår
Röd LED (Blinkar)	- Laddning avbröts, Kontrollera att NiMH laddningsbara batterier sitter som de ska.

3. Användning

3a. Huvudlampan – kallt vitt (L1)

Tryck kort på (A) för att välja mellan de olika ljusnivåerna

Huvudlampan PÅ	Starkt --> Mellan --> Svagt --> Blinkande --> AV

När (L1) är på, tryck och håll nere (A) i 2 sekunder

Avståndssensorn aktiverad och (C) är på (L1 blinkar två gånger)
Avståndssensorn är aktiverad	Huvudlampa på (Ljusstyrkan anpassas automatiskt efter avstånd)
När avståndssensorläget är aktiverat, kort tryck på (A)	Avståndssensorn inaktiverar och (C) är av

3b. Andra funktioner

När (L1) är AV, håll in (A) i mer än 5 sekunder

Låst läge aktiverat (L1 blinkar två gånger)	Låst läge blinkar (L1 blinkar till nästa nästa gång (A)

När läslget är aktiverat , håll in (A) i mer än 5 sekunder

Läslget inaktiverat (L1 blinkar två gånger)	Läslget inaktiverat

Kommentar: När batterinivån är låst, slår sensorn automatiskt av för att förlänga batteriets livslängd. (L1 blinkar 3 gånger)

4. Specifikation

Lumen	300 lm – 5 lm	Motståndskraft	1,0 m
Candela	Max. 6200 cd	Batteri	NiMH / Alkaline (3 x AAA)
Räckvidd	Max. 157 m	LED	Cree
Driftstid	5t – 42t (NiMH) / 5t – 69 t (Alkaline)	Vikt	110 g (med batterier)
IP-klass	IPX6	Mått	46 x 56 x 34 mm

SK

Oboznámte sa s vaším čelovým svietidlom

(A) Hlavný vypínač
(B) Snímače vzdialenosti (automatické prispôsobenie intenzity)
(C) Indikátor snímača (červená svetlo)
(D) Indikátor prevádzky/nabíjania (červené/zelené svetlo)
(E) Vstup nabíjania mikro USB (L1)Hlavné svetlo

1. Vloženie batérií a kontrola stavu batérií

1a. Pred otvorením krytu priečinka na batérie skontrolujte, či je čelové svietidlo vypnuté.
1b. Vložte nové batérie so správnou polaritou (+) a (-) tak, ako je vyznačené na priečinku na batérie.
1c. Indikátor prevádzky (D) pokazí po zapnutí svetla stav nabitia batérie.

Zelená LED (zabliká 3-krát)	- Dobre
Zelená LED (zabliká 2-krát)	- Premenné
Červená LED (trvale svieti)	- Nízke

2. Nabíjanie čelovej lampy

2a. Uistite sa, že v čelovej lampe sú správne umiestnené NiMH batérie rovnakého typu.
2b. Indikátor nabíjania (D) zobrazuje stav nabíjania.

Zelená LED (trvale svieti)	- Nabíjanie je ukončené
Zelená LED (bliká)	- Prebieha nabíjanie
Červená LED (bliká)	- Zastavené nabíjanie, Uistite sa, že sú správne vložené nabíjateľné NiMH batérie.

3. Prevádzka

3a. Hlavné svetlo – studená biela (L1)

Krátkym stlačením (A) prepínate medzi jednotlivými režimami

Zapnuté hlavné svetlo	vysoká intenzita --> stredná intenzita --> nízka intenzita --> blikanie --> vypnutie

Keď je zapnutá (L1), na 2 sekundy stlačte (A)

Snímač vzdialenosti je aktivovaný a (C) je zapnutý (L1 raz zabliká)
Hlavné svetlo je zapnuté (Svetlo(á) sú automaticky prispôsobí vzdialenosti osvetleného predmetu	
Keď je aktivovaný snímač vzdialenosti	Hlavné svetlo je zapnuté (Svetlo(á) sú automaticky prispôsobí vzdialenosti osvetleného predmetu

Pri aktivovanom režime snímača vzdialenosti krátko stlačte (A)

Snímač vzdialenosti je deaktivovaný a (C) je vypnutý

3b. Ostatné funkcie

Keď je vypnutá (L1), na 5 sekúnd stlačte (A)

Aktivovaný režim uzamknutia (L1 dvakrát zabliká) V režime uzamknutia (L1) zabliká po dĺžkach (A)	

Keď je aktivovaný režim blokovania, dlhšie stlačte (A) na viac než 5 sekund

Deaktivuje sa režim blokovania (L1 dvakrát zabliká)	

Poznámka: Keď sa znížil nabitie batérie, funkcia snímača sa automaticky vypne, aby sa predĺžila výdrž batérie, (L1 zabliká 3-krát)

4. Špecifikácie

Lumen	300 lm – 5 lm	IP krytie	IPX6
Kandela	Max. 6 200 cd	Odolnosť voči nárazu	1,0 m
Dosah svetelného kužu	Max. 157 m	Batéria	NiMH / alkalické (3x AAA)
Čas prevádzky	3 h – 42 h (NiMH) / 5 h – 69 h (alkalické)	LED	Cree
		Váha	110 g (akumulátorovkami)
		Rozmery	46 x 56 x 34 mm



Job no.	: 0135-2017
SKU no.	: PHR15
Description	: Instruction Manual

Designer	Date	Version
Eric	20180111	V1_01
Eric	20180117	V1_02
Eric	20180117	V1_03

File name : PHR15_IB_V1_03

File location :

Measurement : refer to artwork

Colour : Black

Scale : 100%

Remark :

GB

Getting to know your headlamp

(A) Main button
(B) Distance sensors (auto dimming)
(C) Sensor indicator light (red light)
(D) Power / charging indicator light (red / green light)
(E) Micro USB charging port (L1)Main light

1. Fitting batteries and checking battery status

1a. Check the headlamp is off before opening battery compartment.
1b. Insert new batteries following the polarity markings (+) and (-) on the battery compartment.
1c. Power indicator light (D) will indicate battery status after the light is on.

Green LED (Flashes 3 times)	- Good
Green LED (Flashes 2 times)	- Average
Red LED (Constant on)	- Low

2. Charging the headlamp

2a. Ensure the same type of NiMH batteries are installed properly in the headlamp.
2b. Charging indicator light (D) will indicate charging status.

Green LED (Constant on)	- Charging completed
Green LED (Flashing)	- Charging in progress
Red LED (Flashing)	- Charging stopped, Ensure NiMH rechargeable batteries are installed properly.

3. Operation

3a. Main light - Cool white (L1)

Short press (A) to cycle through light modes

Main light on	High --> Medium --> Low --> Flashing --> Off

When (L1) is on, long press (A) for 2 seconds

Sensor mode activated and (C) is on (L1 flashes once)
When distance sensor mode is activated	Main light on Light output will be adjusted automatically according to view distance)
When distance sensor mode is activated, short press (A)	Distance sensor deactivated and (C) is off

3b. Other operations

When (L1) is off, long press (A) for >5 seconds

Lock mode activated (L1 flashes twice), In lock mode, (L1) flashes momentarily when (A) pressed,

When lock mode activated, long press (A) for >5 seconds

Lock mode deactivated (L1 flashes twice)

Note: When the battery is running low, sensor function will be turned off automatically to extend battery life, (L1 flashing 3 times)

4. Specifications

Lumen	300 lm – 5 lm	Impact resistance	1,0 m
Candela	Max. 6200 cd	Battery	NiMH / Alkaline (3 x AAA)
Beam distance	Max. 157 m	LED	Cree
Runtime	3 h – 42 h (NiMH) / 5 h – 69 h (Alkaline)	Weight	110g (with batteries)
IP rating	IPX6	Dimensions	46 x 56 x 34 mm

CZ

Poznejte svou čelovku

(A) Hlavní tlačítko
(B) Čidla vzdálenosti (automatické stmívání)
(C) Kontrolka senzoru (červená)
(D) Kontrolka napájení/nabíjení (červená/zelená svítící)
(E) Mikro USB nabíjecí port (L1)Hlavní světlo

1. Vložení baterií a kontrola stavu baterií

1a. Před otevřením prostoru pro baterie zkontrolujte, zda je čelovka vypnutá.
1b. Vložte nové baterie, Dodržujte přísně polaritu – značky (+) a (-) se nacházejí v prostoru pro baterie.
1c. Kontrolka napájení (D) indikuje stav baterie po zapnutí svítilny.

Zelená LED (bliká 3krát)	- Dobrý
Zelená LED (bliká 2krát)	- Průměrný
Červená LED (trvale svítí)	- Nízký

2. Nabíjení čelovky

2a. Otestujte, aby byl čelovky byl správně nainstalován stejný typ NiMH baterií.
2b. Kontrolka nabíjení (D) indikuje stav nabíjení.

Zelená LED (trvale svítí)	- Nabíjení dokončeno
Zelená LED (bliká)	- Probíhá nabíjení
Červená LED (bliká)	- Nabíjení zastaveno, Otestujte, aby byly správně nainstalovány NiMH dobíjecí baterie.

3. Provoz

3a. Hlavní světlo – studená bílá (L1)

Krátkým stiskem (A) procházejte jednotlivými režimy

Hlavní světlo na	vysoký výkon --> střední výkon --> nízký výkon --> blikání --> vypnuto

Když je zapnuto (L1), zapněte, dlouze stiskněte tlačítko (A) po dobu 2 sekund

Senzor aktivován a (C) je zapnutý (jednou blikne L1)
Je-li aktivován režim dálkového senzoru	Hlavní světlo zapnuto (Světelný výkon se automaticky nastaví podle vzdálenosti pohledu)
Při aktivaci režimu dálkového senzoru stiskněte krátce tlačítko (A)	Dálkový senzor je deaktivován a (C) je vypnuto

3b. Další úkony

Je-li světlo (L1) vypnuto, dlouze stiskněte (A) po dobu delší než 5 sekund

Režim uzamčení je aktivován (L1 dvakrát bliká) V režimu uzamčení (L1) krátce bliká při stisknutí tlačítka (A)	

Je-li režim zámku aktivován, dlouze stiskněte (A) po dobu delší než 5 sekund

Režim zámku je deaktivován (L1 dvakrát bliká)	

Poznámka: Pokud se baterie vybíjí, funkce senzoru se automaticky vypne, aby se prodloužila životnost baterie, (L1 blikat třikrát)

4. Technické údaje

Lumen	300 lm – 5 lm	Odolnost proti nárazu	1,0 m
Kandela	Max. 6200 cd	Baterie	NiMH/alkalické (3x AAA)
Dolní světelného kužele	Max. 157 m	LED	Cree
Doba provozu	3 h – 42 h (NiMH) / 5 h – 69 h (alkalické)	Hmotnost	110 g (s bateriemi)
Stupeň krytí	IPX6	Rozměry	46 x 56 x 34 mm

DE

Erfahren Sie mehr über Ihre Stirnlampe

(A) Hauptknopf
(B) Abstandssensoren (automatische Helligkeitsregelung)
(C) Sensor-Kontrollleuchte (rotes Licht)
(D) Strom-Lade-Leuchtanzeige (rotes/grünes Licht)
(E) Micro-USB-Ladeanschluss (L1)Hauptlicht

1. Passende Batterien und Batteriestatusüberprüfung

1a. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Batteriefachs, dass die Stirnlampe ausgeschaltet ist.
1b. Legen Sie neue Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen (+) und (-) in das Batteriefach ein.
1c. Die Stromanzeigeleuchte (D) zeigt den Batteriestatus an, nachdem das Licht eingeschaltet wurde.

Grünes LED (blinkt 3 mal)	- Gut
Grünes LED (blinkt 2 Mal)	- Mittel
Rotes LED (konstant an)	- Niedrig

2. Aufladen der Stirnlampe

2a. Stellen Sie sicher, dass die gleiche Art von NiMH-Batterien richtig in die Stirnlampe eingelegt sind.
2b. Die Lade-Leuchtanzeige (D) zeigt den Ladestatus an.

Grünes LED (konstant an)	- Ladevorgang abgeschlossen
Grünes LED (blinkt)	- Ladevorgang läuft
Rotes LED (blinkt)	- Ladevorgang gestoppt, Stellen Sie sicher, dass die wiederaufladbaren NiMH-Batterien richtig eingelegt sind,

3. Betrieb

3a. Hauptlicht - Kaltweiß (L1)

Drücken Sie kurz (A), um die Lichtmodi zu wechseln

Hauptlicht an	Stark --> Mittel --> Schwach --> Blinken --> Aus

Wenn (L1) an ist, drücken Sie 2 Sekunden lang (A)

Abstandssensor aktiviert und (C) ist an (L1 blinkt einmal)
Wenn der Abstandssensor-Modus aktiviert ist	Hauptlicht an (die Helligkeit wird automatisch entsprechend der Sichtweite angepasst)
Wenn der Abstandssensor-Modus aktiviert ist, drücken Sie kurz (A)	Abstandssensor deaktiviert und (C) ist aus

3b. Andere Bedienungsmöglichkeiten

Wenn (L1) aus ist, drücken Sie > 5 Sekunden lang (A)

Sperrmodus aktiviert (L1 blinkt zweimal), In Sperrmodus blinkt (L1) kurz, wenn (A) gedrückt wird
Sperrmodus aktiviert ist, drücken Sie > 5 Sekunden lang (A)	Sperrmodus deaktiviert (L1 blinkt zweimal)

Hinweis: Wenn die Batterie fast leer ist, wird die Sensorfunktion automatisch abgeschaltet, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, (L1 blinkt 3 mal)

4. Spezifikation

Lumen	300 – 5 Lumen	Stoßfestigkeit	1,0 m
Candela	Max. 6200 cd	Batterie	NiMH / Alkaline (3 x AAA)
Lichtstrahlweite	Max. 157 m	LED	Cree
Laufzeit	3 – 42 Std. (NiMH) / 5 – 69 Std. (Alkaline)	Gewicht	110 g (mit Batterien)
IP-Bewertung	IPX6	Maße	46 x 56 x 34 mm

DK

Lær din pandelampe at kende

(A) Hovedknappen
(B) Afstandssensorer (automatisk dimming)
(C) Indikatorlys for sensor (rødt lys)
(D) Strøm/opladning indikatorlys (rød/grønt lys)
(E) Micro-USB-port (L1)Hovedlys

1. Montering af batteri og kontrol af batteristatus

1a. Kontrollér, at pandelampen er sluket, for du åbner batterirummet.
1b. Ilæg nye batterier i henhold til polaritetsindikatorerne (+) og (-) på batterirummet.
1c. Strømindikatoren (D) viser batteristatus, når lyset er tændt.

Grøn LED (Blinker tre gange)	- God
Grøn LED (Blinker to gange)	- Middel
Rød LED (Lyser helt tændt)	- Lav

2. Pandelampen oplades

2a. Sørg for at samme type NiMH-batterier er korrekt installeret i pandelampen.
2b. Strømindikator-lys (D) viser opladningsstatus.

Grøn LED (Lyser helt tændt)	- Opladning færdig
Grøn LED (Blinker)	- Opladning i gang
Rød LED (Blinker)	- Opladning afbrudt, Sørg for, at de genopladelige NiMH-batterier sidder korrekt,

3. Betjening

3a. Hovedlys – Koldt hvidt lys (L1)

Tryk kortvarigt på (A) for at gennemgå de forskellige lysindstillinger

Tændt hovedlys	Stærkt --> Mellem --> Lavt --> Blinkende --> Sluket

Når (L1) er tændt, tryk (A) i 2 sekunder

Afstandssensormodus er aktiveret	Hovedlyset er tændt (Lysstyrken tilpasser sig automatisk efter afstand)
Når afstandssensormodus er aktiveret, tryk kortvarigt på (A)	Afstandssensor er deaktiveret og (C) er sluket

3b. Andre funktioner

Mens (L1) er sluket, tryk på (A), og hold knappen inde i 5 sekunder

Lås tilstand er aktiveret (L1 blinker to gange) Låsemodus, (L1) blinker midlertidigt, når der trykkes på (A)	

Mens låse-tilstanden er aktiveret, tryk på (A), og hold knappen inde i >5 sekunder

Lås-tilstanden deaktiveres (L1 blinker to gange)	

Kommentar : Når batteriniveauet er lavt, slår sensorfunktionen automatisk fra for at forlænge batteriets levetid, (L1 blinker tre gange)

4. Specifikationer

Lumen	300 lm – 5 lm	Slagstyrke	1,0 m
Candela	Maks. 6200 cd	Batteri	NiMH/Alkaline (3 x AAA)
Lysrækkevidde	Maks. 157 m	LED	Cree
Driftstid	3 h – 42 h (NiMH) / 5 h – 69 h (Alkalisk)	Vægt	110 g (med batterier)
		Mål	46 x 56 x 34 mm

ES

Conozca la linterna frontal

(A) Botón principal
(B) Sensores de distancia (regulación de luz automática)
(C) Indicador luminoso del sensor (luz roja)
(D) Luz indicadora de carga o de encendido (luz verde o roja)
(E) Puerto de carga por micro USB (L1)Luz principal

1. Ajuste de las pilas y comprobación del estado de la batería

1a. Comprueba que la linterna frontal está apagada antes de abrir el compartimento de las pilas.
1b. Inserte las nuevas las pilas según indican las marcas de polaridad (+) y (-) en el compartimento.
1c. La luz indicadora de encendido (D) mostrará el estado de la batería después de encenderse la linterna.

LED verde (parpadea 3 veces)	- Bueno
LED verde (parpadea 2 veces)	- Medio
LED verde (permanece encendido)	- Bajo

2. La linterna frontal se está cargando

2a. Asegúrese de que el mismo tipo de pilas NiMH se encuentran en el mismo y que colocca las pilas en la linterna frontal correctamente.
2b. La luz indicadora de carga (D) mostrará en qué estado se encuentra la carga.

LED verde (permanece encendido)	- Carga completada
LED roja (parpadea)	- Carga en curso
LED roja (apagada)	- Carga interrumpida, Compruebe que las pilas recargables NiMH se han colocado correctamente.

3. Manejo

3a. Luz principal: blanca fría (L1)

Pulse brevemente (A) para pasar de un modo de luz a otro

Luz principal encendida	Alta --> Media --> Baja --> Intermitente --> Apagada

Cuando (L1)