Assembly

Rope Accessories

040_306

Required

1 Safety Check

en

Jungle Gym® rotane pleinair meubelset is vervaardigd uit gecertificeerd hardhout. Dit materiaal is designed om grote zon en alle weersomstandigheden te kunnen trotseren. Veiligheid is hierbij de allerbelangrijkste factor. Daarom hebben we onze producten aangepast aan de hoogste veiligheidsvereisten van de Europese Norm EN 71-1, 2, 3, 8 & 9 (European Safety Standard) for private use, on the condition that the playground equipment is assembled and used properly in accordance with the manual. Do not deviate from these plans or alter the parts in any way.

Warnings: Only for private and play use. Only for outdoor use. Maximum user weight is 50 Kg. Maximum number of users is 1. Not suitable for children under three years. Suitable for children from three to ten years. 250_025 Baby Swing Kit: Maximum child weight is 15 kg. Not suitable for children from 11½ to 3 years.

This product is intended for family domestic use only. Use in a public setting such as a park, playground or school is a misuse. Misuse may result in personal injury and/or damage to your property.

Carefully read these assembly instructions before you start with the assembly and save these instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFE PLAY AREA

- Place the playset on an unpaved steady surface, such as grass or a soft surface if your children as a first matter of importance. The hardware has no sharp angles or protruding parts and is protected against rust and weather. All the parts in the kits are designed according to the EN 71-1, 2, 3, 8 & 9 (European Safety Standard) for private use, on the condition that the playground equipment is assembled and used properly in accordance with the manual. Do not deviate from these plans or alter the parts in any way.
- Check if the surface around your swing is free of any obstacles, such as trees, shrubs, fences, walls, clothes lines, etc. Make sure there is enough space for a safe play.
- Do not allow your children to play near the swing, slide, gangways.
- Any edging used to contain the ground cover must be beyond the safe play area. (Landscape timbers or other edgings).

SAFE INSTALLATION

- Children should stay out of the work area until the safe play area is cleared of obstacles, the play set has been completely installed, all fasteners have been properly tightened, and all tools and other items that don't belong in the play area have been cleared.
- Check all the parts and grip them systematically within reach. Compare them with the kit list.
- Wear proper clothing and safety equipment (e.g. safety glasses, gloves, and shoes). Avoid loose clothing, jewelry, or ties that may get caught in the playset, especially when working in pressure treated lumber.
- Follow the manufacturers' safety recommendations for the tools and equipment you use.
- The play set must be securely anchored to prevent the play set from turning over or sliding. If soil conditions permit staking, a 30-by-60 cm (12-by-24 inch) stake is required. Be sure that the ground anchors do not stick out of the ground and are a safe distance from the play set.
- After assembling, make sure that all nuts are tight and that trudging threaded ends of bolts and other fasteners. Remove any sharp edges with a metal file.
- To prevent splinters insert the wood with a piece of sandpaper. Also sand all corners with sandpaper. Use a metal file to a radius of 1/8" (3 mm). Do not attach extra items to the playset such as swings, trapezes, ropes, or other items.
- The chemical properties of other products with Jungle Gym® products (treated wood) can decrease safety.
- When hardwood is being used it may be necessary to drill pilot holes with a larger diameter depending on the density of the wood.
- The screw thread of the Swing Hook must be screwed into the wood fully and tight against the cross beam. It must be screwed in at least 10 cm (4 inch) in the cross beam. An unfastened or insufficiently tightened swing hook might break or pull out and cause injury!
- The distance between the swinging accessories (and when swing seat) and the ground should be at least 14" (35 cm).
- The distance between the accessory and the frame should be at least 12" (30 cm).
- The distance between the Swing Hooks should be 16" (65 cm).
- The distance between swinging accessories should be 19" (45 cm).
- A Climbing rope can be fastened to the swing frame, either at both top and bottom, because the free-hanging rope could cause serious injury or death due to strangulation. Ropes should not be capable of looping back on themselves.

INSPECTION AND MAINTENANCE

To ensure the safety of the users of the play set, the play set should be subject to regular inspections mentioned below once at the beginning of each season and further twice monthly during the usage season. If the maintenance checks are not carried out regularly the activity toy could overturn or otherwise become a hazard.

HARDWARE

- Check all hardware to be sure it is tight. Caution: overtightened hardware crushes the fibres of the wood resulting in a weak joint.
- Check the rope, swing hook and other moving parts hooks also for rust, which can have affect on the strength. Replace if necessary.
- Check the ground anchors to be sure that they are secured. If necessary, reinstallen or replace.
- Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.

ACCESSORIES

- If any squeaking occurs, the Swing Hook can be moistened with water or vegetable oil such as olive oil.
- Check swing seats and bars for integrity and check swing ropes for fraying or extreme creation of fibre. To examine the rope, open the strands of the Rope there where the fraying occurred and securely check whether the filaments are broken. Check safety bolt of swing seat. Replace when necessary.
- Check the attachment of the slide ones the platform for chinks in which for instance strings from hooded jackets can get stuck which results in entangling.
- All accessories can be cleaned with warm water and a mild detergent. Heavily dirty slides can be cleaned with a high pressure cleaner. (Be careful not to damage the slide surface and timbers.)

040_306_PAL_UK_0200_20140730_NLA

de

Jungle Gym® Stäter barbarbordsset är tillverkat av certifierad grundgjutjärnet. Detta material har designats för att kunna stå emot de flesta väderförhållanden. Det är det viktigaste för oss. Det är av detta skäl som vi har anpassat produkterna till de allra högsta säkerhetskraven i enlighet med EN 71-1, 2, 3, 8 & 9 (Europeiska standarden för säkerhet). Produkterna är avsedda för privat bruk, under förutsättning att lekplatsutrustningen är korrekt monterad och det sker i enlighet med bruksanvisningen. Du ska inte avvika från ritningarna eller ändra på delarna.

Varningar: Endast för privat bruk och lek. Endast för utomhusbruk. Maximal vikt: 50 kg. Maximalt antal barn: 1. Inte lämplig för barn under tre år. Lämplig för barn i åldern tre till tio år. 250_025 Baby Swing Kit: Max barnvikt: 15 kg. Inte lämplig för barn i åldern 11½ till 3 år.

Produkten är endast avsedd för hemmabruk i privat miljö. Om den används i en offentlig miljö, exempelvis i en park, lekplatsutrustning eller skola, kan det medföra personskador och/eller skador på din egendom.

Läs noggrant igenom denna montageanvisning innan du börjar med montaget och spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SÄKER LEKYTA

- Placera lekplatsen på en jämn, stabil underlag, som gräs eller en mjuk yta om barnen är i huvudsak det viktigaste. Hårdvaran har inte vassa kanter eller utskjutande delar och är skyddad mot rost och väder. Alla delar i satsen är designade i enlighet med EN 71-1, 2, 3, 8 & 9 (Europeiska standarden för säkerhet) för privat bruk, under förutsättning att lekplatsutrustningen är korrekt monterad och det sker i enlighet med bruksanvisningen. Du ska inte avvika från ritningarna eller ändra på delarna.
- Kontrollera att det inte finns hinder runt gungan, som exempelvis träd, buskar, staket, vägg, kläder, etc. Se till att det finns tillräcklig med plats för en säker lek.
- Tillåt inte barnen att leka i närheten av gungan, rutschkana, gångbroar.
- Eventuell kantsten som ska hålla marktäcket ska vara utanför den säkra lekytan. (Kantsten av träslag eller annan kantsten).

SÄKER INSTALLATION

- Barnen bör vistas utanför arbetsområdet tills den säkra lekytan är rensad från hinder, lekplatsen är helt installerad, alla fästelementen har blivit ordentligt åtdragna och alla verktyg och andra saker som inte hör till lekplatsen har blivit undanröjda.
- Kontrollera alla delar och fäst dem systematiskt inom räckhåll. Jämför med delarna i satsens packningslista.
- Bär lämpliga kläder och skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon, handskar och skor). Undvik lösa kläder, smycken eller slipsar som kan fastna i lekplatsen, speciellt vid arbete med tryckimpregnerat trä.
- Följ tillverkarens säkerhetsrekommendationer för de verktyg och utrustning som du använder.
- Lekplatsen måste vara ordentligt förankrad för att förhindra att den vältrar eller glider. Om markförhållandena tillåter det, bör en stake med 30-by-60 cm (12-by-24 inch) vara det minsta som krävs. Se till att markförankringarna inte sticker ut ur marken och att de befinner sig på ett säkert avstånd från lekplatsen.
- Efter montering, se till att alla muttrar är ordentligt åtdragna och att de gängade ändarna som sticker ut ur bultar och andra fästelementen inte är vassa. Ta bort eventuella vassa kanter med en fil.
- Om du vill förhindra att det uppstår splitter kan du slipa ytan med sandpapper. Slipa alla hörn med sandpapper. Om du vill kan du använda en metallfil med en radie på 3 mm. Du bör inte montera extra föremål på lekplatsen som exempelvis gungor, trapetser, rep eller andra saker.
- Om du använder andra produkter som är behandlade med Jungle Gym® produkter (impregnerat trä) kan det minska säkerheten.
- Om du använder hårdträ kan det vara nödvändigt att borra ett pilhål med en diameter som är mindre än den som är lämplig för det aktuella träslaget.
- Gungkrokens gängade del måste skruvas in i det bärande trä helt och hållet. Den måste skruvas in minst 10 cm (4 tum) i det bärande trä. En lös eller otillräckligt åtdragen gungkrok kan gå sönder eller dras ut och orsaka skador!
- Avståndet mellan gungan (eller sitsen) och marken bör vara minst 14" (35 cm).
- Avståndet mellan gungan och ramen bör vara minst 12" (30 cm).
- Avståndet mellan gungkrokarna bör vara 16" (65 cm).
- Avståndet mellan gungor och ramen bör vara 19" (45 cm).
- Du kan fästa en klättertyg i gungramen, antingen i toppen eller i botten, eftersom det fria hängande repet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall genom strangulering. Repen bör inte kunna vikas tillbaka mot sig själva.

INSPEKTION OCH UNDERHÅLL

Det är viktigt att du genomför de inspektioner som nämns nedan en gång i det inledande skedet av varje säsong och ytterligare två gånger i månaden under den aktiva säsongen för att garantera lekplatsens säkerhet. Om du inte genomför dessa kontroller regelbundet kan lekplatsen vältra sig eller bli en fara av annan karaktär.

HARDVARA

- Kontrollera alla fästelementen för att se om de sitter ordentligt. Var försiktig: för mycket åtdragna fästelementen kan skada trä och leda till en svagare fogar.
- Kontrollera om det finns rost på repet, gungkroken och andra rörliga delar som kan ha en negativ inverkan på styrkan. Om det behövs ska du byta ut dem.
- Kontrollera om markförankringarna sitter ordentligt. Om det behövs ska du montera om eller byta ut dem.
- Kontrollera om det finns lösa eller vassa delar och ersätt dem om det behövs.

TILLBEHÖR

- Om det uppstår ett gnissande ljud kan gungkroken fuktas med vatten eller vegetabilisk olja som exempelvis olivolja.
- Kontrollera om det finns tecken på slitage i gungsitsar och gungstänger och om det finns tecken på fransning eller extrem fibernedbrytning i gungrepen. Om du ska undersöka repet ska du öppna de fransade delarna och kontrollera om det finns brutna filamentet. Om det behövs ska du byta ut det.
- Kontrollera fästet till gungsitsen. Om det behövs ska du byta ut det.
- Kontrollera om det finns sprickor i rutschbanans fästplattor som kan leda till att det fastnar i exempelvis snören i huvtröjor som kan leda till strangulering.
- Alla tillbehör kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Om det är mycket smutsigt kan det rengöras med en högtryckstvätt. (Var försiktig så att du inte skadar rutschbanan och det trätillbehör.)

GARANTIE DE FABRICATION

Jungle Gym® garantiert de deze haar geleverde componenten voor fabrieksfouten gedurende een periode van 2 jaar na de aankoopdatum. De gratis aflevering van deze vervangende onderdelen is van toepassing binnen de Benelux. Deze garantie is niet van toepassing op:

- De defecten worden veroorzaakt door materiaalfouten of fabrieksfouten.
- De aanwijzingen in deze handleiding zijn nauwgezet opgevolgd.
- De onderdelen zijn alleen gebruikt voor het bouwen van een speeltuinset voor particulier gebruik.

DE GARANTIEBEPALING SLUIT AANSPRAAK IN DE VOLGENDE GEVALLEN UIT:

- Loosheuvelen ontstaan door verwaying van een defect onderdeel.
- Gevolgschade door gebruikmaking van het toestel.
- Schade als gevolg van vandalisme, oneigenlijk gebruik, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, slecht onderhoud of slijtage dat als normaal kan worden beschouwd, extreme weersomstandigheden en andere onvoorzien omstandigheden.
- Verkleuren of afbreiking van ondergeschikte aard die technisch niet is voorkomen zijn en volgens het fabrieksbuik algemeen worden aanvaard.
- Indien er veranderingen gebeuren zijn aan onderdelen of accessoires.

AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIE:

Binnen de periode van 30 dagen zal Jungle Gym® het defecte onderdeel kosteloos vervangen, mits de bewuste onderdelen binnen twee weken worden ingeleverd. Na de periode van 30 dagen zal Jungle Gym® de vervangende onderdelen leveren voor het toepassen van de eerdere bij ontvangst van de bewuste onderdelen. Deze bepaling is van toepassing op de Benelux. Bij de aanspraak op de garantie dient de klant de aankoopbewijs van de betreffende onderdelen te overleggen. Bij de aanspraak op de garantie dient de klant de aankoopbewijs van de betreffende onderdelen te overleggen. Bij de aanspraak op de garantie dient de klant de aankoopbewijs van de betreffende onderdelen te overleggen.

VERGOEDINGEN BIJ ANSPRAAK OP GARANTIE

Jungle Gym® zal de vervangende onderdelen binnen twee weken nadat de bewuste onderdelen zijn ontvangen, kosteloos aan de klant toesturen. Deze bepaling is van toepassing op de Benelux. Bij de aanspraak op de garantie dient de klant de aankoopbewijs van de betreffende onderdelen te overleggen. Bij de aanspraak op de garantie dient de klant de aankoopbewijs van de betreffende onderdelen te overleggen. Bij de aanspraak op de garantie dient de klant de aankoopbewijs van de betreffende onderdelen te overleggen.

SICHERHEITSBERICHT

Kontrolieren Sie den Untergrund regelmäßig unter dem Gesichtspunkt der Fallhöhe. Prüfen Sie, dass das Material, das den Boden bildet, wirklich ist. Lockern Sie es gegebenenfalls auf und füllen Sie Löcher unter Schaukeln mit Erde.

Kontrollieren Sie die Stabile Gestelle.

Prüfen Sie die direkte Umgebung des Gerätes nach Gefahren wie Äste, Wäscheleinen und herumliegende Gegenstände.

SICHERHEIT BEIM SPIEL

ACHTUNG:

- Aufsicht durch einen Erwachsenen vor Ort ist für Kinder über einem Alter von 3 Jahren erforderlich.
- Unterhalten Sie die Kinder in der sicheren Anordnung des Gerätes.
- Zeitweise. Sie können Kindern gestatten Klettern zu lassen. Verwenden Sie spitzes Foto von mindestens 2 Jahren (z. B. Schaukel, Leiter, Schnüre usw.) und zwei Jahren Kletterwand. Kinder ab zehn Jahren dürfen alle Geräte klettern.
- Verwenden Sie nicht zulässig, jeder denkbaren Gefahr vorhandenen.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSBEREICH

- Legen Sie das Spielgerät auf einer ungepflasterten stabilen Oberfläche, wie Gras oder eine feinen Schicht aus Sand. Stellen Sie den Spielturm nicht auf Beton, Ziegeln, Asphalt oder andere harte Flächen ab.
- Der Untergrund muß eben sein, anonsten wirden Verbindungen zu sehr belastet und es kann zu Brüchen kommen.
- Dauer Stoen oder brechen.
- Die Spielgerätes und deren Zubehör dürfen nur zwecken und in Übereinstimmung mit der Montageanleitung benutzt werden. Die Sicherheitsgurten und Verbindungen kann Materialien dauert, dass Schaukeln, Kletten, Tauen oder andere Zubehör nicht verändert werden. Dadurch wirden die Materialien oder Sicherheitsstrenge.
- Die folgenden Schrauben:

Vorgewichtigeres Material	Tiefe
Weichholz	50 cm
Hartholz	50 cm
Stahl	50 cm
Beton	50 cm
Feiner Kies	50 cm
Feiner Sand	50 cm
Gras	50 cm

- Der Sicherheitsbereich muss frei von jeglichen Behinderungen sein, wie Bäumen, Sträuchern, Hecken, Wäscheleinen und Elektrodrähten usw.
- Lassen Sie Ihre Kinder nicht am Wegen oder Durchgängen auf. Wenn Sie z.B. Balancierwalken oder Stahlen benutzen, um einem Vorsichtsmaßnahmen des stoßdämpfenden Materials vorzubeugen, so müssen diese aufbehalb des Sicherheitsbereichs liegen.

SICHERHEITSHINWEISE BEIM SPIELEN

- Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt. Obwohl Ihre Kinder in der Nähe des Aufbewahrungsortes des Spielgerätes spielen, sollten Sie es auf Stabilität und Sicherheit prüfen, bevor Ihre Kinder darauf spielen. Kontrollieren Sie die Gerätebauteile und Befestigungen, ob sie sicher und vorgewissen sind.
- Folgen Sie bei der Verwendung von Werkzeugen den Sicherheitsvorschriften des Herstellers.
- Um die Kippen oder Verschieben des Spielturms zu verhindern, muß dieser mit Grundankern im Boden befestigt werden. Dabei sollte die Ankerstange mindestens 30 cm in die Grundanker in Beton ein. Achten Sie darauf, daß die Grundanker nicht hervorstehen und in einem sicheren Abstand vom Spielgerät.
- Nach dem Montage und Aufbau mit einer Metallfeile alle hervorstehenden Gewindenden von Schrauben und Bolzen abschleifen. Verschraubungen müssen so weit wie möglich mit Kunststoffkappen versehen.
- Zur Vermeidung möglicher Holzsplitter schleifen Sie alle Ecken und Kanten mit einem Stück Bß Grind (siehe Sicherheitsgetriebe zu ein Radius von 3 mm.
- Bringen Sie keine zusätzlichen Elemente, wie z. B. Seile, Ketten, schwere Teile oder Aleihöhes an.
- Die Verwendung von Produkten von Jungle Gym® (imprägniertes Holz) kann Sicherheit.
- Wenn Hartholz benutzt wird, kann es notwendig sein mit einem größeren Durchmesser vorzubohren, um Splitter zu hemmen.
- Das Gewinde des Swing Hook muss völlig in das Holz hineingeschraubt werden und eng am Querbalken anliegen. Es ist wichtig, dass der Swing Hook durch angebracht wird. Ein lose oder unzureichend fest angezogener Swing Hook kann zu Verletzungen führen!
- Der Abstand zwischen dem Sitz und dem Boden muß mindestens 35 cm betragen.
- Der Abstand zwischen Schaukelelementen sollte 45 cm betragen.
- Der Abstand zwischen Schaukelelementen sollte 45 cm betragen.
- Die Schaukelhaken müssen immer oben und unten befestigt sein, anonsten könnte das freie Ende des Seils zu einer Verletzung führen, in der sich Kinder leicht verfangen oder erdrosseln können.

KONTROLLE UND WARTUNG

Kontrollieren Sie alle Verbindungen, ob sie sitzen. Vorsicht: zu fest angezogene Befestigungsmaterialien lassen das Holz zerplatzen und brechen.

Kontrollieren Sie die Seilgummiseilen, Bremßgurt und Gummiseilen, Kettenbolzen und Kettenglieder, ob die Stabilität und Gestalt beeinträchtigen können. Im Zweifelsfall ersetzen Sie die Teile.

Überprüfen Sie, dass die Bodenverankerungen sicher sind. Ersetzen Sie diese gegebenenfalls.

ZUBEHÖR

- Wenn Sie Quietschen auftreten sollte, können Sie die Swing Hook mit Wasser oder etwa pflanzlichen Öl, z.B. Olivenöl befeuchten.
- Kontrollieren Sie die Sitzbretter und Tragstangen auf Fehlbildung und Brüche. Kontrollieren Sie die Taue auf Ausfransung und Defaserung. Um im Seil genau zu kontrollieren, sollten Sie die Stränge dort, wo sie ausgefranst sind, öffnen und die einzelnen Stränge des Seils auf ihre Festigkeit hin untersuchen. Prüfen Sie den Sicherheitsgurt der Babyschaukel. Ersetzen Sie dieses gegebenenfalls.
- Kontrollieren Sie die Verbindung der Rutsche mit dem Untergrund und ebenfalls Sie sicher, dass keine Spalten vorhanden sind. Sehr klemmen in ihnen sicheren bleiben, was zu Verletzungen führen kann.
- Reinigung: Alle Elemente können mit Wasser und einem milden Haushaltsreiniger von Schmutz befreit werden. Starker Schmutz auf der Rutsche kann mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden. Die Oberfläche der Rutsche und das Holz dürfen dabei nicht beschädigt werden.

040_306_PAL_DE_0200_20140730_NLA

es

Jungle Gym® ratanes pleinair meubelset especialmente desarrollado. Estas piezas metálicas fueron diseñadas específicamente para soportar los rigores de la lluvia y los días más soleados. Es lo más importante. Es equipo no tiene ángulos puntiagudos o partes que sobresalgan y está protegido contra todo tipo de inclemencias meteorológicas. Todos los componentes incluidos en los kits tienen la garantía de las normas EN 71-1, 2, 3, 8 & 9 (Estándar de seguridad Europea) para uso privado, bajo la condición de que el kit se construya y se lleve correctamente de acuerdo con el manual. No se desvíe de estos planos ni modifique las piezas.

Advertencias: Sólo para uso y juego privado. Sólo para uso exterior. Peso máximo del usuario: 50 kg. Número máximo de usuarios: 1. No convenientes para niños menores de tres años. Apto para niños de tres a diez años. 250_025 Baby Swing Kit: No conviene para niños menores de 11½ años. Peso máximo del niño: 15 kg.

No se apoye de esta piezas en cualquier de diseño. Este producto está diseñado para uso doméstico en un entorno familiar individual. Su utilización en cualquier otro entorno diferente es claramente un mal uso de este producto.

Los siguientes mensajes son importantes: Lea el manual de ensamblaje con la construcción. Guarde estas instrucciones de ensamblaje para su referencia en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ÁREA DE SEGURIDAD DEL JUEGO

- Coloque el set de juego en una superficie firme sin pavimentar, como la hierba o una sólida capa de arena. No instale su juego sobre concreto, grava, asfalto, tierra compactada o una superficie dura.
- La superficie debe estar libre de plantas. Si instala se juego en una pendiente puede provocar que se incline o se ladeje. Esta instalación hace posible también que sobre todas las ceniceros y resistentes,y con el paso del tiempo resulta difícil de mantener en un entorno seguro.
- El área de seguridad del juego es la zona que empieza en el radio de 200 centímetros el espacio ocupado por el juego. Además a los niños en la zona de seguridad del juego no deben puede ocasionar serias heridas. Instale la cubierta del terreno en el área de seguridad del juego, se una lista de materiales recomendados para cubrir el suelo.

Materiales recomendados	Profundidad recomendada
Corteza (de árbol) doble triturada	30 cm
Virutas de madera uniformes	50 cm
Arena fina	50 cm
Arena fina	50 cm
Grava	50 cm

- Elimina los materiales que hayan quedado en el lugar de trabajo hasta que el terreno esté seguro para jugar y haya sido despejado de obstáculos, se haya instalado por completo el juego y todos los utensilios de trabajo y herramientas y otros componentes, que no pertenecen al terreno para jugar hayan sido retirados.
- Coloque todas las piezas del juego secuencialmente a su lado. Compárelas con la lista de componentes.
- Use ropa y equipo de seguridad (por ejemplo, gafas de seguridad, mascarillas y guantes y zapatos). Evite ropa suelta, sueltas, tacones, ya, bonos o una de juego y especialmente cuando está trabajando con madera tratada a presión.
- Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante para las herramientas y el equipo que usted use.
- El juego tiene que estar sujeto firmemente para prevenir que se vuelva o se mueva. Si las condiciones del terreno permiten que las estacas se sacuen firmemente del suelo, se necesitan unas estacas de 30 por 60 centímetros. Asegúrese de que los soportes del suelo porque los niños pueden caerse sobre ellos.
- Después del montaje asegúrese de usar una sierra para metal para cortar todas las partes sobresalientes de pernos y otros Elementos. Haga redondear todos los bordes para lograrlo con una lima para metal.
- Para evitar astillas inserte la madera con un pedazo de papel lija. También suavice todos los ángulos con papel lija o una lima para metal en un radio de 3 milímetros.
- No coloque cosas adicionales en este juego como columpios, cuerdas, cuerdas, pasadas u otros.
- Las propiedades químicas de otros productos con productos Jungle Gym® pueden disminuir la seguridad.
- Cuando se usa madera dura puede ser necesario perforar previamente con un taladro de otros tamaños con productos Jungle Gym®, porque puede dañarse la seguridad.
- Enfangado la rosca tropical puede ser necesario pretalladar con un diámetro más grande, dependiendo de la densidad de la madera.
- El hilo de rosca del Swing Hook se debe atornillar completamente en la madera completamente y firmemente contra la viga cruzada. Es importante que usted atornillar Swing Hook lo más posición apropiada. Un gancho incorrectamente instalado o mal atornillado puede romper o saltar y causar lesiones!
- La distancia entre accesorios para columpiarse (por ejemplo un asiento de columpio) y el suelo debe ser de por lo menos de 35 cm.
- La distancia entre accesorios debe ser por lo menos de 30 cm.
- La distancia entre los Swing Hooks debe ser de 45 cm.
- La distancia entre los columpios debe ser de 45 cm.
- Una cuerda para escalar o una escala de cuerda siempre tiene que estar asegurada tanto en la parte superior como inferior, porque la cuerda libre puede anudarse a una soga y los niños pueden quedar enredados.

INSPECCIÓN Y MANUTENCIÓN

Para asegurar la seguridad de los usuarios del juego, este debe ser sometido a la inspección/de seguridad, mencionada más abajo, una vez al comienzo de cada temporada y dos veces por mes durante la temporada de uso. Si las comprobaciones de mantenimiento no se efectúan regularmente, el columpio puede volcar o resultar peligroso.

PIEZAS METÁLICAS

- Controle si todo el equipo está flojo o apretado. Atención: piezas metálicas demasiado apretadas aplastan las fibras de la madera, y pueden partir las tablas.
- Controle la corrosión de las piezas metálicas restantes, soportes y ganchos del columpio. Reemplácelas cuando sea necesario.
- Controle los fundamentos en el suelo para asegurarse que están seguros. Si fuese necesario reapuntalarlos o reemplazarlos.

ACCESORIOS (SI FUESE CONVENIENTE)

- Si se escuchara algún chirrido se puede humedecer los Swing Hooks (ganchos de cuerda) de las cuerdas suspendidas con agua o con aceite vegetal, por ejemplo, aceite de oliva.
- Controle los asientos del columpio y las barras si están completas y controle las cuerdas del columpio de desgaste o erosión extrema de fibras. Para valorar correctamente la cuerda, abra los cordones de la cuerda en los cuerpos desgastados y controle cuidadosamente si las filamentos se han quebrado. Verifique la cinta del Baby Swing. Reemplace cuando sea necesario.
- Controle la conexión del tobogán a la plataforma de grietas en las cuales, por ejemplo, pueden quedar atrapadas las cuerdas de capuchones lo que ocasionaría que se engancheen.
- Todos los accesorios pueden ser limpiados con agua caliente y un detergente suave Los tobogganes muy sucios pueden ser limpiados con una manguera de alta presión, tenga cuidado de no dañar la superficie en que se desliza.

SUPERFICIE Y ALREDEDORES DIRECTOS

- Controle si la superficie que amortigua la caída después no está demasiado comprimida, solidificada o fuese necesario Rellene cualquier hoyo, por ejemplo bajo los asientos del columpio.
- Controle la estabilidad de los juegos.
- Controle los alrededores de peligro directo; como por ejemplo ramas que sobresalgan, cuerdas para tender ropa o materiales sueltos.

JUEGOS SEGURO

ATENCIÓN:

- Supervisar el lugar previsto para jugar los niños de todas las edades y en todo momento.
- Enseñe a los niños a jugar con seguridad.
- Los niños no deben permanecer cerca del columpio.
- Los columpios pueden ser peligrosos, que pueden quedar enredadas o engancharse en el juego.
- Los niños no deben jugar con cuerdas o cintas que se extiendo como para evitar cualquier posible situación peligrosa.
- Los productos Jungle Gym® están diseñados para ser utilizados por niños de 3 hasta 10 años, si no se indica de otra manera.

JUEGO SEGURO (EL 01)

1. Coloque el set de juego en una superficie firme sin pavimentar, como la hierba o una sólida capa de arena. No instale su juego sobre concreto, grava, asfalto, tierra compactada o una superficie dura.
2. La superficie debe estar libre de plantas. Si instala se juego en una pendiente puede provocar que se incline o se ladeje. Esta instalación hace posible también que sobre todas las ceniceros y resistentes,y con el paso del tiempo resulta difícil de mantener en un entorno seguro.
3. El área de seguridad del juego es la zona que empieza en el radio de 200 centímetros el espacio ocupado por el juego Además a los niños en la zona de seguridad del juego no deben puede ocasionar serias heridas. Instale la cubierta del terreno en el área de seguridad del juego, se una lista de materiales recomendados para cubrir el suelo.

Materiales recomendados	Profundidad recomendada
Corteza (de árbol) doble triturada	30 cm
Virutas de madera uniformes	50 cm
Arena fina	50 cm
Arena fina	50 cm
Grava	50 cm

- Elimina los materiales que hayan quedado en el lugar de trabajo hasta que el terreno esté seguro para jugar y haya sido despejado de obstáculos, se haya instalado por completo el juego y todos los utensilios de trabajo y herramientas y otros componentes, que no pertenecen al terreno para jugar hayan sido retirados.
- Coloque todas las piezas del juego secuencialmente a su lado. Compárelas con la lista de componentes.
- Use ropa y equipo de seguridad (por ejemplo, gafas de seguridad, mascarillas y guantes y zapatos). Evite ropa suelta, sueltas, tacones, ya, bonos o una de juego y especialmente cuando está trabajando con madera tratada a presión.
- Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante para las herramientas y el equipo que usted use.
- El juego tiene que estar sujeto firmemente para prevenir que se vuelva o se mueva. Si las condiciones del terreno permiten que las estacas se sacuen firmemente del suelo, se necesitan unas estacas de 30 por 60 centímetros. Asegúrese de que los soportes del suelo porque los niños pueden caerse sobre ellos.
- Después del montaje asegúrese de usar una sierra para metal para cortar todas las partes sobresalientes de pernos y otros Elementos. Haga redondear todos los bordes para lograrlo con una lima para metal.
- Para evitar astillas inserte la madera con un pedazo de papel lija. También suavice todos los ángulos con papel lija o una lima para metal en un radio de 3 milímetros.
- No coloque cosas adicionales en este juego como columpios, cuerdas, cuerdas, pasadas u otros.
- Las propiedades químicas de otros productos con productos Jungle Gym® pueden disminuir la seguridad.
- Cuando se usa madera dura puede ser necesario perforar previamente con un taladro de otros tamaños con productos Jungle Gym®, porque puede dañarse la seguridad.
- Enfangado la rosca tropical puede ser necesario pretalladar con un diámetro más grande, dependiendo de la densidad de la madera.
- El hilo de rosca del Swing Hook se debe atornillar completamente en la madera completamente y firmemente contra la viga cruzada. Es importante que usted atornillar Swing Hook lo más posición apropiada. Un gancho incorrectamente instalado o mal atornillado puede romper o saltar y causar lesiones!
- La distancia entre accesorios para columpiarse (por ejemplo un asiento de columpio) y el suelo debe ser de por lo menos de 35 cm.
- La distancia entre accesorios debe ser por lo menos de 30 cm.
- La distancia entre los Swing Hooks debe ser de 45 cm.
- La distancia entre los columpios debe ser de 45 cm.
- Una cuerda para escalar o una escala de cuerda siempre tiene que estar asegurada tanto en la parte superior como inferior, porque la cuerda libre puede anudarse a una soga y los niños pueden quedar enredados.

INSPECCIÓN Y MANUTENCIÓN

Para asegurar la seguridad de los usuarios del juego, este debe ser sometido a la inspección/de seguridad, mencionada más abajo, una vez al comienzo de cada temporada y dos veces por mes durante la temporada de uso. Si las comprobaciones de mantenimiento no se efectúan regularmente, el columpio puede volcar o resultar peligroso.

PIEZAS METÁLICAS

- Controle si todo el equipo está flojo o apretado. Atención: piezas metálicas demasiado apretadas aplastan las fibras de la madera, y pueden partir las tablas.
- Controle la corrosión de las piezas metálicas restantes, soportes y ganchos del columpio. Reemplácelas cuando sea necesario.
- Controle los fundamentos en el suelo para asegurarse que están seguros. Si fuese necesario reapuntalarlos o reemplazarlos.

ACCESORIOS (SI FUESE CONVENIENTE)

- Si se escuchara algún chirrido se puede humedecer los Swing Hooks (ganchos de cuerda) de las cuerdas suspendidas con agua o con aceite vegetal, por ejemplo, aceite de oliva.
- Controle los asientos del columpio y las barras si están completas y controle las cuerdas del columpio de desgaste o erosión extrema de fibras. Para valorar correctamente la cuerda, abra los cordones de la cuerda en los cuerpos desgastados y controle cuidadosamente si las filamentos se han quebrado. Verifique la cinta del Baby Swing. Reemplace cuando sea necesario.
- Controle la conexión del tobogán a la plataforma de grietas en las cuales, por ejemplo, pueden quedar atrapadas las cuerdas de capuchones lo que ocasionaría que se engancheen.
- Todos los accesorios pueden ser limpiados con agua caliente y un detergente suave Los tobogganes muy sucios

040_306_PAL_ES_0200_20140730_NLA

fr

Les kits Jungle Gym® en rotin pleine terre sont conçus pour durer longtemps. Ce grand soin tout en apportant une attention particulière à la sécurité des enfants. Les produits sont pour réaliser aux influences climatiques, ne présente aucune pièce, tel que, pointe ou bordure qui pourraient blesser les bleuser. Les éléments utilisés dans les kits Jungle Gym® répondent aux normes de Sécurité européennes pour usage privé EN 71-1, 2, 3, 8 & 9, dans les conditions d'application et de montage appropriées. Suivez les indications du manuel et n'apportez aucune modification au modèle.

Avertissements : Usage domestique et divertissement pour un usage à l'extérieur. Le poids maximal de l'utilisateur est de 50 kg. Le nombre maximal d'utilisateurs est de 1. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Convient aux enfants de trois à dix ans. 250_025 Baby Swing Kit: Poids maximal de l'enfant : 15 kg. Ne convient pas aux enfants de 11½ à 3 ans.

Ce produit est exclusivement conçu pour un usage familial individuel et privé. Il ne convient pas aux installations de plus grande ampleur.

Lisez attentivement ces instructions d'assemblage avant de commencer construire et conservez ce manuel pour vous référer ultérieurement.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

LA PÉRIPHÉRIE DE JEUX

- Placez le portique sur une surface stable non pavée, comme l'herbe ou une couche solide de sable.
- Le sol doit être suffisamment ferme pour que l'installer le portique sur un terrain en pente ou l'ensemble serait incliné ou susceptible de "tuiter". Le sol ne peut pas exercer pas une inclinaison sur les points d'assemblage risque de la longue de vie du produit.
- Afin de créer une zone de sécurité, laissez 200 cm de dégagement autour de l'aire de jeux. Cette zone de sécurité doit être libre de tout obstacle, comme, par exemple, des arbres, des parterres de fleurs et de jardinières, des lignes de linge, etc. Veillez à ce que les enfants disposent d'assez de place pour jouer en toute sécurité.
- Ne laissez pas les enfants de tout jeu à proximité des balançoires, des glissoires, des passerelles et des balançoires.
- Tout matériel de bordure utilisé pour contenir le sol doit se trouver au-delà de la zone de sécurité. (Bordures de jardin ou autres bordures).

**SÉCURIT

is

GRÆNT ÖRYGGISÁTAK FYRIR ÞÚ OG HEIMILIÐ ÞITT

- Aðgreindir hlutir þurfa þarfnast sérstakrar meðferðar til endurvinnslu. Þessar leiðbeiningar eru hannaðar til þess að auðvelt þeim sem annast um úrgang eða endurvinnslu hlutanna sem fylgja vöru okkar þegar hún er orðin hluti af úrgangi. Ef þú ert einstaklingur sem annast um úrgang eða endurvinnslu hlutanna sem fylgja vöru okkar er okkur ánægja að þú verir tíma í þessar leiðbeiningar. Vísið okkur líka þessum samskiptum svo samkvæmt EN 71-1:2-3, 8-9 (Evrópskir öryggisstaðlar) fyrir leikföng til notkunar á ungbörnum eða smábörnum, verði þú aldrei af ákveðnum ástæðum ekki sem skyldi. Ef þú ert ekki sá sem ábyrgð er á varðandi úrgang hvernig á þessum hlutum skal farið er okkur ánægja að þú vekjir samstarfsfólk þitt á þessum upplýsingum svo hægt sé að tryggja hagsmuni allra.
- Athugið hvort leiðbeiningar séu til staðar.
- Ef þú ert ekki sá sem annast um úrgang eða o.fl. tilgreinir sem hægt gæti þýtt leikfang, þvottaþurrkur / hreinsiþurrku / eða annan hlut sem gæti ekki verið leikfang, ætti ekki að líta á leikfang.

ÓRÖGGUR LEIKUR

- Fjarlægið öll plastefni sem eru á leikfanginu.
- Kannið bilunarsvæði á leikfanga áður en þú ákveður hvort leikfangið sé hugsanlegur hætti.
- Ef þú ert ekki sá sem annast um úrgang eða endurvinnslu hlutanna sem fylgja vöru okkar er okkur ánægja að vekja athygli á ofangreindum upplýsingum svo hægt sé að tryggja hagsmuni allra.

ÓRÖGGUR LEIKUR (SKYRINGARMYND 01)

1.Leikur er talinn ekki á nota í öryggis þvi að hluta þessa leikfangsins er úr plastefni sem er ekki á á á