



Globally Proven
Construction Solutions

STONETECH® BULLETPROOF®

DS-278.0-0418

Högkvalitativ impregnering, gjord för att ge maximalt skydd på stenytor mot de tuffaste olje- och vattenbaserad fläckarna.



FUNKTIONER/FÖRDELAR

- Maximalt skydd mot de flesta fläckar
- Avancerad penetrerande microbonds skydd
- Stenen behåller sin lyster
- Vattenburen formula
- Inomhus och utomhus.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- Bänkskivor
- Stänkytor
- Golv
- Väggar

TILLVERKARE

LATICRETE EUROPE S.R.L .
Via Viazza 1° Tronco nr 19
41043 Formigine (MO) – Italy
Ph. +39 059557680
info@laticreteurope.com

UNDERHÅLLSINTERVALL

- Upp till 5 år på ytor inomhus
 - Upp till 3 år på ytor utomhus
- För bästa resultat rekommenderas årligt underhåll.

Rekommenderade ytor:

Natursten och murverk som:

- Finslipad eller Marmor med textur
- Granit med textur
- Kalksten
- Bluestone
- Travertine
- Sandsten
- Trottoarsten
- Kvartsit
- Saltillo kakel
- Bäst lämpad för de porösaste stenyterna

Teoretisk täckning

- Upp mot 22 m²/lit med 1 lager.

Hållbarhet

Fabriksförpackad, förseglad, behållare håller i två (2) år vid förvaringstemperaturer mellan 10°C och 32°C.

VOC värde

<16 g/L, maximalt 140 g/L

Förvaring

Skall inte frysas eller förvaras över 38°C. Blandas inte med andra kemikalier.

Att tänka på

Läs alltid Säkerhetsdatabladet innan användning.

TEKNISKA DATA**Fysiska beståndsdelar**

Form	Vätska
Färg	Ljusgul
Lukt	Mild
pH	9 – 11
Densitet	1.009

Torktid

Genomhärdad	24 – 72 timmar
Gång trafik	6 – 8 timmar

Torktiden påverkas av utrymmets/ytans temperatur, luftfuktighet och ventilation. Detta kan påverka torktiden avsevärt.

APPLICERING**Ytförberedelser**

Läs hela etiketten innan användning. Används endast som angivits i texten. Testa alltid på en liten dold yta, tillåt 24 timmars härdning, för att säkerställa

vilka verktyg som skall användas och hur resultatet blir. Låt ny fog härdas minst 72 timmar innan applicering. Säkerställ att ytan är ren och fri från vaxer och ytbehandlingar. Impregneringen kan appliceras på fuktiga ytor, 1 timma efter att stående vatten har avlägsnats. Yttemperaturen skall vara mellan 10°C och 26°C. Säkerställ att utrymmet är välventilerat under hela appliceringsprocessen, tills ytan är torr. Håll barn och husdjur borta från ytan tills den skall tas i bruk.

Anvisningar

1. Säkerställ att förpackningen är försluten och förseglad och skaka noga innan användning.
2. Maskera alla ytor som inte skall behandlas.
3. Applicera ett flödigt och jämt lager STONETECH® BulletProof Impregnering med lackstrykare, roller, pensel eller lågtrycksspruta.
4. Låt impregneringen tränga in i ytan under 10–15 minuter. Under tiden skall ytan hållas blöt med impregnering, tillsatt mera impregnering om det behövs. **LÅT INTE IMPREGNERINGSMEDLET TORKA HELT PÅ YTAN.**
5. Torka därefter hela ytan ordentligt torr med en ren torr trasa.
6. Ett andra lager kan behövas på porösa absorberande ytor. Om ett andra lager krävs, skall detta appliceras inom 30–40 minuter. Se steg 3–5.
7. Om impregneringsrester är kvar på ytan, blöt ner den utsatta ytan med mera impregnering. Använd ett vitt skurnylon för att få loss resterna och torka därefter av ytan.
8. Komplet härdning erhålls efter 24–72 timmar. Den behandlade ytan kan användas efter 6–8 timmar. Om ytan måste tas i bruk tidigare, täck den behandlade ytan med täckpapp för att skydda ytan tills den är genomhärdad.
9. Verktyg använda under behandlingen görs rena med vatten.

Rengöring

Verktyg använda under behandlingen görs rena med vatten.

UNDERHÅLL

LATICRETE® tillverkar produkter av hög kvalitet som är gjorda att ge hållbara installationer och minimera underhållet. Men, kvalitet och hållbarhet påverkas

också av underhållsintervall och vilka rengöringsprodukter som används.

TEKNISK SERVICE

Technical assistance

For information contact: +39 0187 897470

info@laticreteurope.com

Teknisk information och säkerhetsdatablad

För att erhålla teknisk information och säkerhetsdatablad besöks vår hemsida.

www.mppc.se

M&P Paint & Coatings AB
August Barks Gata 1
421 32 Västra Frölunda
Tel: +46 31 773 80 71