

Manual hobbitten

Værktøj der skal bruges.

Skruemaskine	Akku
Vaterpas	
Stiksav /håndsav	
Håndrundsav	
Hammer	
Papkniv/Hobbykniv	
tomstok	
blyant	
Vinkelsliber m. skæreskive/pudseskive.	Akku

1. Bunden samles og der monteres to 120 mm skruer i hvert fag, og så rettes bunden ind efter have shelteren til at stå, så finder man det laveste punkt og her monteres et ben så det passer med overkanten af bunden på en side ud af gangen og monterer de næste ben med 120 mm skruer, det der rager over bunden
2. Så lægges der fliser under benene med pap i mellem og brædder monteres på bunden fra front
3. front og bagsider monteres.
4. Herefter monteres der 1 spær oven på bunden med 120 mm skruer 2 i hver side, midt i mellem for og bagside.
5. Så monteres tagbrædder startende oppe midt på spærerne, de skal gå 10 cm ud over bagsiden
6. Så lægges der pap på som fastgøres med papsøm (20 mm) 2,5 cm ud over bagkant tag, og der afsluttes med rygningssap som brændes på, det pap der rager ud over siderne varmes op. En god ide er også når papet er lagt på at varme alle spidserne så de brænder ordentlig på.
7. Skydedøren sættes i og bundlisten monteres.

og bøjes ned og fastgøres med papsøm.