



Kurzanleitung – KOMAR DOT

KOMAR DOT ist eine selbstklebende Tapete, welche mühelos und ohne Schmutz, mit einer starken, langlebigen und wieder entfernbarer Verklebung, an die Wand angebracht werden kann. Um die besten Ergebnisse mit Ihrem KOMAR DOT zu erzielen, achten Sie darauf, dass der Untergrund vor dem Aufbringen sauber, glatt und trocken ist.

Testen Sie vor der Verwendung immer erst die Kompatibilität. Bringen Sie dafür ein kleines Reststück an einer unauffälligen Stelle auf und lassen Sie dieses 2-3 Tage haften.

Entfernen Sie ca. ¼ des Trägerpapiers, indem Sie das Trägerpapier nach hinten umklappen, um die Klebefläche freizulegen und bringen Sie den Sticker in die richtige Position. Richten Sie den KOMAR DOT eventuell neu aus – der KOMAR DOT ist replatzierbar. Ziehen Sie den Rest des Trägermaterials gleichmäßig ab und üben Sie von der Mitte nach Außen Druck aus, bis das komplette Motiv auf die Wand aufgebracht ist. Entfernen Sie eingeschlossene Lufttaschen durch Ausstreichen.

Quick reference guide – KOMAR DOT

KOMAR DOT is a self-adhesive wall decoration, which can be easily applied using a strong and durable bonding agent directly to the wall and can easily be removed without leaving a stain. In order to achieve the best possible results with your KOMAR DOT, please ensure that the surface is clean, smooth and dry before the application.

Before usage, always test the wall compatibility first. By attaching a small leftover piece in an insignificant spot and let it adhere for 2-3 days.

Remove approximately ¼ of the foil backing from the top of the design by folding back the foil towards the rear, revealing the adhesive agent. Once top ¼ the adhesive side is exposed, apply the sticker to the surface in the correct position. If necessary, realign the KOMAR DOT – the KOMAR DOT can be repositioned. Gently remove the rest of the foil backing and apply pressure from the center towards the outside edges – until the complete design is well bonded to the wall. Remove air pockets by carefully pressing them towards the outside.

Guide rapide – KOMAR DOT

KOMAR DOT est un papier peint adhésif qui peut s'appliquer facilement au mur sans laisser de traces, à l'aide d'un adhésif puissant, durable et amovible. Pour obtenir d'excellents résultats avec votre KOMAR DOT, assurez-vous que la surface est propre, lisse et sèche avant la pose.

Avant l'utilisation, testez toujours la compatibilité du support. Pour ce faire, posez un petit échantillon à un endroit discret et laissez-le coller pendant 2 à 3 jours.

Retirez environ ¼ du liner (papier support) en le pliant vers l'arrière afin d'exposer la surface adhésive et d'amener l'échantillon dans la bonne position. Si nécessaire, réalignez le KOMAR DOT – le KOMAR DOT est repositionnable. Enlevez le reste du papier support de façon uniforme et exercez une pression du centre vers l'extérieur jusqu'à ce que l'ensemble du motif soit appliqué sur le mur. Supprimez les bulles d'air éventuelles en les marouflant.

Краткое руководство - KOMAR DOT

KOMAR DOT - это самоклеящиеся обои, которые можно легко, сохранив чистоту, наклеить на стену благодаря прочной и долговечной клеевой основе, позволяющей удалить полотно по окончании эксплуатации. Чтобы наклеивание KOMAR DOT прошло успешно, перед нанесением убедитесь, что поверхность под поклейку чистая, гладкая и сухая.

Перед использованием обязательно проверьте материалы на совместимость. Для этого нанесите небольшой обрезок обоев на незаметную область и оставьте на 2-3 дня.

Удалите около ¼ бумажной основы, отгибая ее по направлению от обоев, чтобы открыть клейкую поверхность. Выровняйте полотно и начинайте наклеивать. Если вы совершили ошибку при выравнивании полотна KOMAR DOT, вы сможете снова отделить его от поверхности – клеевая основа KOMAR DOT позволяет это делать. Равномерно отсоединяйте бумажную основу от обоев и распределяйте полотно по стене, придавливая от центра куска к краям, пока весь мотив не будет нанесен на стену. Удалите образовавшиеся воздушные пузырьки, разглаживая полотно от пузырька к краю.