



# SKÖTSEL AV SPABAD

Vi rekommenderar att du läser den handbok som tillhör ditt spabad och gör dig bekant med ditt spabad och tillverkarens egna anvisningar för skötsel och underhåll. Nedan följer NÅGRA generella råd för hur du upprätthåller en bra vattenkvalitet i ditt spabad.

**OBSERVERA:** Är spabadet utrustat med en salt- eller bromin-generator gäller inte dessa råd avseende klor, och du ska ovillkorligen följa tillverkarens anvisningar om det rengingssystem som är installerat i ditt spabad, då dessa system normalt eliminerar behovet av att tillsätta klorgranulat.

## UPPSTART FRÅN NYTT ELLER AVSTÄNGT SPABAD

1. Börja med att säkerställa att alla slangkopplingar/ röranslutningar mm är åtdragna.
2. Se till att badet är väl rengjort innan du börjar fylla. Låt vatten rinna ur slangen en stund för att få bort avlagringar i slangen innan du börjar fylla, fyll genom filteranslutning för att undvika att få luftbubblor i systemet. Om du har egen brunn rekommenderar vi att du använder ett aktivt kolfilter för att få ett renare vatten.
3. När spabadet är fyllt slå på strömmen (starta cirkulationspump och värmare.)

## KEMIKALIER

När man har fyllt på sitt spabad första gången med vatten eller om man byter vatten ska man först av allt säkerställa att pH-värdet ligger korrekt (7,2-7,6) och där efter göra en så kallad chockklorering. Det samma görs ifall vattnet blivit grumligt, luktar illa eller är missfärgat eller om spabadet inte har skötts om på ett tag. Vid en chockklorering tillför man en högre mängd klor i vattnet och får en bra rengöring. Det är något man kan göra regelbundet för att säkerställa att det varken bildas

bakterier, smuts eller mikroorganismer i badvattnet.

**Dosering:** Följ doseringsanvisningar från tillverkaren av klorgranulatet och tillsätt det (normalt ca. 2-3 tsk (10-15 ml)/1 000 l vatten) i en hink med ljummet vatten och håll det i spabadet, låt locket vara av och håll pumpar och jets igång ca 30 minuter för att blanda upp kloreten. Gör det på kvällen så är badet klart för finjustering dagen efter. Se till att ha teststickor hemma.

## NORMAL TILLSYN AV SPABADETS VATTENVÄRDEN

1. Börja alltid med att kontrollera pH-värdet och om så behövs, justera. Detta gör du med pH-Plus och pH-Minus. Värdet skall ligga mellan 7,2 - 7,6. pH-värdet är det absolut viktigaste för att din spa skall må bra.
2. När pH-värdet ligger bra kontrollerar man klorhalten. Det idealiska klorvärdet är 1,0 mg/l (ppm). I ett spabad med varmt vatten löser sig kemikalier snabbt och man kan kontrollmäta igen efter ca 20 minuter.)
3. Säkerställ slutligen att alkaliniteten ligger på en bra nivå. Idealiskt alkalinitetsvärde är: 80 – 120 mg/l (ppm). Ett lågt värde gör att pH-värdet blir instabilt.



**Innan du badar:** Duscha noga. Man räknar med att man tillför 200 ggr mer smuts och bakterier i badet om man hoppar i badet oduschad. Då kommer det gå åt mer klor och filtret sätts igen snabbare.

#### **PERIODISKT UNDERHÅLL**

- Efter att man startat upp spabadet ska man ställa in reningscykeln så det passar ens badande, dvs hur ofta och länge ska cirkulationspumpen gå och rena vattnet via patronfiltret.  
Läs i handboken hur du gör detta.
- Ta för vana att kontrollera vattnet med teststicka en gång i veckan, gärna innan du badar och vid behov, justera enligt ovan.
- Efter att man har badat, klorera med följande dosering: 1 tsk per person / timme/ 1000 l vatten.
- Rengör filtret en gång per vecka. (Se till att ha ett extra filter som du växlar med)
- Byt vatten 3-4 gånger per år. (Hur ofta beror på hur ofta spabadet används).
- Använd rörcleaner innan vattenbytet för att undvika påbyggnad i slangar och rör. (Var noga med att följa tillverkarens anvisningar) och se till att du får ur allt ur rörsystemet.

#### **STÄNGNING**

Vi rekommenderar att du inte stänger av ditt spabad. Om du måste rekommenderar vi att du följer tillverkarens instruktioner noggrant.

#### **ÖVRIGT**

När det gäller användandet av klor till spabad är det viktigt att man använder produkter avsedda för just spabad. Är spabadet utrustat med UV-lampa eller ozongenerator

så kan mängden klor minskas eftersom det finns en grundläggande decinficering av spabadet, håll koll på värdena.

#### **VAD ÄR BRA ATT HA HEMMA?**

Nedan är ingen komplett lista men artiklar som är bra att ha hemma för att ta hand om sitt spabad på bästa sätt, då kommer du få glädja av det i många år framöver.

#### **UPPSTART**

- Teststickor för Spabad
- Spa snabbklor
- Spa sänker PH
- Spa höjer PH
- Höjer alkalinitet

#### **UNDERHÅLL**

**Förutom ovan är det bra att ha följande:**

- Filterrent
- Extra filter

#### **VATTENBYTE**

**Vid vattenbyte behöver du också ha:**

- Rörcleaner
- Protect & Shine

#### **OM VATTNET ÄR GRUMLIGT:**

1. Kontrollera att pH-värdet ligger mellan 7,2-7,6, åtgärda vid behov.
2. Skifta filter. Säkerställ att reningscyklerna är programmerade på kontrollpanelen.
3. Chockklorera (beskrivet ovan).  
Mät igen dagen efter, om värdena bra och vattnet klart kan du bada.
4. Om värdet ligger på 0, upprepa chockklorering och vänta ytterligare ett dygn.
5. Får du ingen ordning på det. Genomför vattenbyte, (kom ihåg att köra rörcleaner innan du tappar ut vattnet).