



Montagevejledning - Terrasseplanker

November 2024 (2)
Side 1/2

Spild

Der skal påregnes ca. 5-10% spild (10-15% spild ved thermo ask) til sortering og afkapning ved faldende længder. Ved udelukkende brug af lange længder kan spildet være større.

Underlag

Underlaget skal være fast. Der kan med fordel anvendes fliser som underlag til strøerne.

Afstand til terræn

Der skal holdes en afstand på minimum 20 cm fra terræn til underkant af terrasseplanken.

Hældning

Der skal laves fald væk fra huset på minimum 1 cm pr. meter terrasse, så nedbør ledes væk fra hus og planker.

Strøer

Hårdtræsstrøer i 42 x 70 mm anbefales for længere holdbarhed og bedre formstabilitet for terrasseplankerne. Ved brug af evt. trykimprægneret træ skal murpap monteres mellem planker og strøer. Der skal anvendes dobbeltstrøer ved stødsamlinger.

Strøafstand

20-21 mm planker, tykkelse maks. 50 cm c/c (21 mm Thermo Ask maks. 40 cm c/c).

25 mm planker maks. 60 cm c/c. Strøer i hårdtræ 42 x 70 mm (BxH) kan maks. spænde over 100 cm c/c – ved strøafstand på maks. 50 cm c/c.

Ventilation

Terrassen/plankerne skal have tilstrækkelig ventilation, så plankerne ikke slår sig. Terrassen skal ventilere fra siden/siderne, og der skal være minimum 5 cm luftspalte.

Fastgørelse

Montage af skruer udføres 25-30 mm fra plankekant i begge sider samt endekant og altid oppe fra. Stød monteres med knassamlinger.

Anvend skruer i syrefast rustfri A4 stål:

Ved brug af hårdtræs/trykimprægneret strøer: GT terrasseskrue 5,0x70 mm eller tilsvarende.

(Anvendelse af skruer eller beslag til skjult montering er ikke tilladt – alt reklamation frafalder).

Forboring

Forbor hullerne på planken langsomt med undersækningsbor. Til forboring anvendes et bor, der er 0,5 mm mindre end skruens tykkelse. Strøer i hårdtræ skal også forbores. Strøer i trykimprægneret træ må ikke forbores, medmindre skruerproducenten foreskriver andet.

Afstand mellem plankerne

5 -7 mm ved Ipé

8-10 mm ved andre træsorter

15 mm til murværk, faste søjler eller lignende

NB: Brug afstandsklods mellem plankerne, og evt. snor til at sikre, at plankerne ligger rigtigt.



Endetræ

Endetræ er enten vokset/malet for at beskytte imod udtørring. Varen leveres i rå lændger og skal evt. renskæres inden endelig montering. Ved renskæring kan træet med fordel beskyttes med endetræsforssegler for at minimere eventuelle revnedannelser.

Skruetvinge

Der skal anvendes skruetvinge under fastgørelsen eller andet egnet værktøj. "Skæve planker" er uundgåeligt for hårdtræ og især ved lange længder. Dette skyldes træets hårde egenskaber.

Slibning

De fleste træsorter har med-/ modvækst (årene rejser sig på tværs og føles ikke glat høvlet). Det anbefales generelt, at terrasser med glat profil skal slibes efter lægning for at opnå det flotteste resultat.

Hit & mis

Høvlen har ikke forarbejdet planken ordentligt og må kun forekomme i mindre omfang.

Propper

Limes fast med vandfast trælim og slibes i niveau, når limen er hærdet.

Profil

Rillet/Glat – Rillet forside/bagside ikke altid renhøvlet.

Glat/Glat – Glat forside/bagside ikke altid renhøvlet.

Farveudtræk

De fleste træsorter har farveudtræk ved fugtpåvirkning, der kan smitte af på vægge og fliser, især hvis terrassen/altanen er hævet over terræn (husk at dække af under montering). Efter montering skal alt savsmuld fjernes, inden fugtpåvirkning fra nedbør.

Der skal udvises god håndværksmæssig byggeskik. I ekstraordinære forhold/omgivelser skal projektet godkendes i samråd med relevante fagpersoner omkring byggeriet.

NB: Der tages forbehold for løbende ændringer i montagevejledningen. Find opdateret version på www.globaltimber.dk

