



1. Montera radiatoranslutningarna (1) i radiatormed 10 mm inset-nyckel med 30-40 Nm.

2. Sätt ihop reglerventil (3) och fördelare (7) med mellanrör (5). Fördrä muttrarna (2). Skjut i röret helt i fördelarens koppling så att det bottenar.

3. Dra muttrarna (2) mot reglerventil och fördelare med 30-40 Nm.

4. Dra kopplingsmuttern (6) mot fördelare med 30-40 Nm.

5. Dra kopplingsmuttern (4) mot reglerventilen med 25-30 Nm.

5. Kontrolldra lockmuttern (8).

Gäller för koppel innehållande:

Reglerventil	RSK 481 47 84	Art.Nr. 013G3195
Fördelare	RSK 481 47 59	Art.Nr. 013G3136
Rad. Ansl.	RSK 481 77 97	Art.Nr. 013G3204
Mellanrör	RSK 481 47 37-60	