

DE

GB US

## Gebrauchsanweisung

Alle Motive sind so gestaltet, dass sie an allen Seiten beschneiten werden können, ohne dass ein Verlust der Gesamtwirkung entsteht.

### Wichtige Anmerkung:

Wir bemühen uns durch gezielte Qualitätskontrollen nur einwandfreie Ware zu versenden. Geringe farbliche Differenzen sind technisch bedingt. Bitte legen Sie das Motiv vor dem Kleben aus und überprüfen Sie es auf Farbunterschiede. Für nach dem Verkleben festgestellte Mängel können wir leider nicht haften.

### 1. Vorbereitung Untergrund

Um ein Durchscheinen des Untergrunds zu vermeiden, muss dieser eine homogene Färbung aufweisen. Er sollte sauber, glatt und fettfrei sein. Ölfarben sind abzuschleifen, Tapetenreste und Rauheiten zu entfernen, Löcher und Risse zu verschließen. Um ein gutes Durchtrocknen der Fototapete zu erzielen, muss der Untergrund Feuchtigkeit aufnehmen.

### 2. Vorbereitung Kleister

Vervenden Sie einen handelsüblichen Kleister für Vliestapeten gemäß der Anweisung auf der Kleisterverpackung.

### 3. Anzeichnen an der Wand

Da viele Mauern nicht exakt rechtwinklig sind, empfehlen wir von der Wandmitte aus zu tapezieren. Dazu mit Hilfe von Wasserwaage und Lot eine horizontale und eine vertikale Hilfslinie an die Wandmitte zeichnen.

### 4. Vorbereitung Wand

Vliestapeten werden in einer einfachen Wandklebefolie tapiziert: Der Kleister wird mit einer Streichrolle oder einem Quasi gleichmäßig auf die Wand aufgetragen. Um eine gute Haftung der Kanten zu erreichen, die Wand etwas mehr als Bogenformat einkleistern.

### 5. Anbringung

Den trockenen Bogen an den Hilfslinien ansetzen und mit einem weichen sauberen Tuch oder einer weichen Rolle an die Wand drücken. Luftblasen von der Bogenmitte zu den Rändern hin ausstreichen. Stoß-an-Stoß die weiteren Bögen passgenau ansetzen und glattstreichen. Kleisterreste auf der Tapete sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.

### 6. Trocknung

Für ein optimales Tapezierergebnis muss das Trocknen langsam erfolgen. Arbeiten Sie daher bei einer Zimmertemperatur von ca. 18-20°C und vermeiden Sie Lufzug (im Winter mäßig heizen, Fenster geschlossen halten). Schneiden Sie überstehende Ränder nach der Trocknung mit einem Cuttermesser ab.

### 7. Anbringen

Den trockenen Bogen an den Hilfslinien ansetzen und mit einem weichen sauberen Tuch oder einer weichen Rolle an die Wand drücken. Luftblasen von der Bogenmitte zu den Rändern hin ausstreichen. Stoß-an-Stoß die weiteren Bögen passgenau ansetzen und glattstreichen. Kleisterreste auf der Tapete sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.

### 8. Vorbereitung Kleister

Vervenden Sie einen handelsüblichen Kleister für Vliestapeten gemäß der Anweisung auf der Kleisterverpackung.

### 9. Anzeichnen an der Wand

Da viele Mauern nicht exakt rechtwinklig sind, empfehlen wir von der Wandmitte aus zu tapezieren. Dazu mit Hilfe von Wasserwaage und Lot eine horizontale und eine vertikale Hilfslinie an die Wandmitte zeichnen.

### 10. Anbringen

Den trockenen Bogen an den Hilfslinien ansetzen und mit einem weichen sauberen Tuch oder einer weichen Rolle an die Wand drücken. Luftblasen von der Bogenmitte zu den Rändern hin ausstreichen. Stoß-an-Stoß die weiteren Bögen passgenau ansetzen und glattstreichen. Kleisterreste auf der Tapete sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.

### 11. Vorbereitung Kleister

Vervenden Sie einen handelsüblichen Kleister für Vliestapeten gemäß der Anweisung auf der Kleisterverpackung.

### 12. Anzeichnen an der Wand

Da viele Mauern nicht exakt rechtwinklig sind, empfehlen wir von der Wandmitte aus zu tapezieren. Dazu mit Hilfe von Wasserwaage und Lot eine horizontale und eine vertikale Hilfslinie an die Wandmitte zeichnen.

### 13. Anbringen

Den trockenen Bogen an den Hilfslinien ansetzen und mit einem weichen sauberen Tuch oder einer weichen Rolle an die Wand drücken. Luftblasen von der Bogenmitte zu den Rändern hin ausstreichen. Stoß-an-Stoß die weiteren Bögen passgenau ansetzen und glattstreichen. Kleisterreste auf der Tapete sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.

### 14. Vorbereitung Kleister

Vervenden Sie einen handelsüblichen Kleister für Vliestapeten gemäß der Anweisung auf der Kleisterverpackung.

### 15. Anzeichnen an der Wand

Da viele Mauern nicht exakt rechtwinklig sind, empfehlen wir von der Wandmitte aus zu tapezieren. Dazu mit Hilfe von Wasserwaage und Lot eine horizontale und eine vertikale Hilfslinie an die Wandmitte zeichnen.

### 16. Anbringen

Den trockenen Bogen an den Hilfslinien ansetzen und mit einem weichen sauberen Tuch oder einer weichen Rolle an die Wand drücken. Luftblasen von der Bogenmitte zu den Rändern hin ausstreichen. Stoß-an-Stoß die weiteren Bögen passgenau ansetzen und glattstreichen. Kleisterreste auf der Tapete sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.

### 17. Vorbereitung Kleister

Vervenden Sie einen handelsüblichen Kleister für Vliestapeten gemäß der Anweisung auf der Kleisterverpackung.

### 18. Anzeichnen an der Wand

Da viele Mauern nicht exakt rechtwinklig sind, empfehlen wir von der Wandmitte aus zu tapezieren. Dazu mit Hilfe von Wasserwaage und Lot eine horizontale und eine vertikale Hilfslinie an die Wandmitte zeichnen.

### 19. Anbringen

Den trockenen Bogen an den Hilfslinien ansetzen und mit einem weichen sauberen Tuch oder einer weichen Rolle an die Wand drücken. Luftblasen von der Bogenmitte zu den Rändern hin ausstreichen. Stoß-an-Stoß die weiteren Bögen passgenau ansetzen und glattstreichen. Kleisterreste auf der Tapete sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.

### 20. Vorbereitung Kleister

Vervenden Sie einen handelsüblichen Kleister für Vliestapeten gemäß der Anweisung auf der Kleisterverpackung.

### 21. Anzeichnen an der Wand

(1) 0,0  
(2) 20°

Da viele Mauern nicht exakt rechtwinklig sind, empfehlen wir von der Wandmitte aus zu tapezieren. Dazu mit Hilfe von Wasserwaage und Lot eine horizontale und eine vertikale Hilfslinie an die Wandmitte zeichnen.

### 22. Anbringen

Den trockenen Bogen an den Hilfslinien ansetzen und mit einem weichen sauberen Tuch oder einer weichen Rolle an die Wand drücken. Luftblasen von der Bogenmitte zu den Rändern hin ausstreichen. Stoß-an-Stoß die weiteren Bögen passgenau ansetzen und glattstreichen. Kleisterreste auf der Tapete sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.

DE

GB US

## Instructions

All designs are created so that they can be trimmed on all sides without losing the overall effect.

### Please note:

We make every effort to ensure that the products we ship are perfect by performing specific quality checks. Slight colour differences may occur for technical reasons. Please lay out the design and check for colour variations before affixing. We cannot accept liability for defects found once the mural has been affixed.

### 1. Surface preparation

To prevent the underlying surface from showing through, it must be uniform in colour. It should be clean, smooth and free of grease. Sand off oil-based paint, remove wallpaper residue and rough surfaces, and fill holes and cracks. The surface must be absorbent to ensure that the photomural dries thoroughly.

### 2. Paste preparation

Use a commercially available paste for non-woven murals, following the instructions on the packet.

### 3. Marking the wall

As many walls are not perfectly square, we recommend affixing from the centre of the wall outwards. To do this, mark horizontal and vertical guidelines in the centre of the wall using a spirit level and plumb line.

### 4. Wall preparation

Non-woven murals are affixed using a simple paste-the-wall technique. To do this, evenly apply the paste to the wall using a paint roller or paste brush. To ensure good adhesion at the edges, apply paste to a wall area slightly larger than the size of the sheet.

### 5. Affixing

Apply the dry sheet along the guidelines and press it onto the wall with a soft cloth or a soft roller. Smooth out air bubbles from the centre outwards. Precisely apply the remaining sheets edge to edge and smooth them out. Dab away paste residue on the mural immediately with a damp sponge.

### 6. Drying

For best results, the mural must dry slowly. With this in mind, work at a room temperature of approx. 18-20°C and avoid draughts (moderate heating in winter, keep windows shut). Once dry, trim any excess with a utility knife.

### 7. Cleaning

For a result that's as good as new, use a soft cloth or a soft roller. Smooth out air bubbles from the centre outwards. Precisely apply the remaining sheets edge to edge and smooth them out. Dab away paste residue on the mural immediately with a damp sponge.

### 8. Preparing the mural

Les papiers peints intissés sont conçus de façon à pouvoir être coupés de tous les côtés sans pour autant nuire à l'effet général.

### 9. Preparation du support

Afin d'éviter que le fond soit visible, il faut que le support soit de couleur homogène. Il doit être propre, lisse et non gras. Il faut poncer les peintures à l'huile pour les éliminer, retirer les restes de papier peint et les aspérités, et reboucher les trous et les fissures. Pour que la photo murale séche correctement, il faut qu'il absorbe l'humidité.

### 10. Préparation de la colle

Utilisez une colle pour papiers peints intissés standard du commerce en respectant les instructions indiquées sur l'emballage.

### 11. Marquage au mur

Comme de nombreux murs ne sont pas totalement rectangulaires, nous recommandons de commencer par le milieu du mur. Pour ce faire, utilisez un niveau à bulle et un fil à plomb pour tracer une ligne de guidage horizontale et une verticale au milieu du mur.

### 12. Préparation du mur

Les papiers peints intissés se posent tout simplement en encollant le mur : on applique la colle en couche régulière sur le mur à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse. Pour que les bordures tiennent bien, encoller le mur sur une zone légèrement plus large que la feuille.

### 13. Pose

Poser la feuille sèche le long des lignes de guidage, puis appuyez à l'aide d'un chiffon souple et propre ou d'un rouleau mou. Lissez en partant du milieu et en allant vers les bords pour éliminer les bulles d'air. Collez les feuilles suivantes bord à bord et lissez-les. Essuyez immédiatement les restes de colle sur la peinture peinte à l'aide d'une éponge humide.

### 14. Séchage

Pour un résultat optimal, le séchage doit être lent. Pour ce faire, travaillez à une température ambiante d'environ 18 à 20 °C et évitez les courants d'air (chauffage correctement en hiver, gardez les fenêtres fermées). Coupez les bordures qui dépassent après le séchage à l'aide d'un cutter.

### 15. Pose

Poser la feuille sèche le long des lignes de guidage, puis appuyez à l'aide d'un chiffon souple et propre ou d'un rouleau mou. Lissez en partant du milieu et en allant vers les bords pour éliminer les bulles d'air. Collez les feuilles suivantes bord à bord et lissez-les. Essuyez immédiatement les restes de colle sur la peinture peinte à l'aide d'une éponge humide.

### 16. Séchage

Pour un résultat optimal, le séchage doit être lent. Pour ce faire, travaillez à une température ambiante d'environ 18 à 20 °C et évitez les courants d'air (chauffage correctement en hiver, gardez les fenêtres fermées). Coupez les bordures qui dépassent après le séchage à l'aide d'un cutter.

### 17. Pose

Poser la feuille sèche le long des lignes de guidage, puis appuyez à l'aide d'un chiffon souple et propre ou d'un rouleau mou. Lissez en partant du milieu et en allant vers les bords pour éliminer les bulles d'air. Collez les feuilles suivantes bord à bord et lissez-les. Essuyez immédiatement les restes de colle sur la peinture peinte à l'aide d'une éponge humide.

### 18. Séchage

Pour un résultat optimal, le séchage doit être lent. Pour ce faire, travaillez à une température ambiante d'environ 18 à 20 °C et évitez les courants d'air (chauffage correctement en hiver, gardez les fenêtres fermées). Coupez les bordures qui dépassent après le séchage à l'aide d'un cutter.

### 19. Pose

Poser la feuille sèche le long des lignes de guidage, puis appuyez à l'aide d'un chiffon souple et propre ou d'un rouleau mou. Lissez en partant du milieu et en allant vers les bords pour éliminer les bulles d'air. Collez les feuilles suivantes bord à bord et lissez-les. Essuyez immédiatement les restes de colle sur la peinture peinte à l'aide d'une éponge humide.

### 20. Séchage

Pour un résultat optimal, le séchage doit être lent. Pour ce faire, travaillez à une température ambiante d'environ 18 à 20 °C et évitez les courants d'air (chauffage correctement en hiver, gardez les fenêtres fermées). Coupez les bordures qui dépassent après le séchage à l'aide d'un cutter.

### 21. Pose

Poser la feuille sèche le long des lignes de guidage, puis appuyez à l'aide d'un chiffon souple et propre ou d'un rouleau mou. Lissez en partant du milieu et en allant vers les bords pour éliminer les bulles d'air. Collez les feuilles suivantes bord à bord et lissez-les. Essuyez immédiatement les restes de colle sur la peinture peinte à l'aide d'une éponge humide.

### 22. Séchage

Pour un résultat optimal, le séchage doit être lent. Pour ce faire, travaillez à une température ambiante d'environ 18 à 20 °C et évitez les courants d'air (chauffage correctement en hiver, gardez les fenêtres fermées). Coupez les bordures qui dépassent après le séchage à l'aide d'un cutter.

### 23. Pose

Poser la feuille sèche le long des lignes de guidage, puis appuyez à l'aide d'un chiffon souple et propre ou d'un rouleau mou. Lissez en partant du milieu et en allant vers les bords pour éliminer les bulles d'air. Collez les feuilles suivantes bord à bord et lissez-les. Essuyez immédiatement les restes de colle sur la peinture peinte à l'aide d'une éponge humide.

### 24. Séchage

Pour un résultat optimal, le séchage doit être lent. Pour ce faire, travaillez à une température ambiante d'environ 18 à 20 °C et évitez les courants d'air (chauffage correctement en hiver, gardez les fenêtres fermées). Coupez les bordures qui dépassent après le séchage à l'aide d'un cutter.

### 25. Pose

Poser la feuille sèche le long des lignes de guidage, puis appuyez à l'aide d'un chiffon souple et propre ou d'un rouleau mou. Lissez en partant du milieu et en allant vers les bords pour éliminer les bulles d'air. Collez les feuilles suivantes bord à bord et lissez-les. Essuyez immédiatement les restes de colle sur la peinture peinte à l'aide d'une éponge humide.

### 26. Séchage

