

Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2018-07-04

NonWoven



Vägglim för NonWoven tapeter. Kan appliceras med roller, pensel eller tapetmaskin. Stänker minimalt. NonWoven vägglim kan användas på både tapetens fram- och baksida.

- Appliceras med roller, pensel eller tapetmaskin
- Stänker minimalt
- Minimalt stänk
- Högt initialhugg

TEKNISK DATA

Typ: Polyvinylacetat dispersion och stärkelsederivat.

Färg: Vit

Konsistens: Tixotrop.

Densitet: Ca 1050 kg/m³.

Brandfara: Ingen

Lösningsmedel: Vatten.

pH: 6

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +18°C i både underlag och material.

Blandningsförhållande: Rör om limmet före användning.

Verktyg: Roller, borste och tapetmaskin.

Åtgång: 4 m²/liter.

Monteringstid: Ca 10 – 30 minuter. Såväl vänte- som monteringsstid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet.

Motstånd: Bra värme- och ljusmotstånd.

Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter

lakta god arbetshygien. Se därför till att alltid arbeta noggrant och systematiskt för att undvika onödigt spill.

Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.

Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses i etanol/T-röd.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad, klassificering, sammansättning och egenskaper.

FÖRBEHANDLING

Avlägsna lös papperstapet och vinylskiktet på gamla vinyltapeter. Tvätta målade ytor med 5 % ammoniaklösning eller målartvätt. Skölj noggrant. Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter. Substrat från spån- och fiberskivor måste kontrolleras avseende fukthalt före montering av skarvremsor pga krympningsrisken i dessa material. Beroende ytans skick, jämna till ytan med spackel och gips en eller två gånger. Efter slipning eller om du har en mycket absorberande yta, prima ytan med en blandning av 1 del NonWoven och 1 del vatten.

APPLICERING

Sprid ut limmet med en roller direkt på väggen eller på baksidan sidan av tapeten. NonWoven tapeter är uppsatta kant i kant. Stryk tapeten med ett lämpligt verktyg för att få bort alla luftbubblor. Skär rent vid tak- och golvvinkeln.

Väggmaterial som senare skall målas över måste torka 1 – 2 dagar innan övermålning. Vid användning av tapetmaskin, se till att maskinen är inställd så att du får en jämn mängd lim på den omvända sidan på tapeten. Följ alltid tapetleverantörens anvisningar.



FÖRPACKNING

15 liter
5 liter
1 liter

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



REG. NO. 31982

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: 08-621 89 00
www.casco.se