



ANVÄNDNING

VITVAROR

Rostfrott, metall,
plast

Arbetsbänkar

Lackerat trä, melamin,
laminat, kakel

Stänkskydd

Kakel, glas,
rostfritt stål

Köksluckor/lådor

Obehandlat, lackerat
eller målat trä och
melamin

ETT PERFECT OCH HÅLLBART RESULTAT

Perfect Renovering-färg är speciellt utformad för att varaktigt förnya ytor och material som utsätts för hög belastning och slitage. Tack vare en kombination av speciella polymerer och tillsatsämnet, ger det en kraftig prestandaökning och resultatet blir mycket högkvalitativt för att tåla vardagligt bruk i inomhus.

FÄRGEN FÖR ATT RENOVERA DITT KÖK



0.075L - 0.75L – 2L

- Direkt på möbler, arbetsbänkar, väggkakel i torra utrymmen
- Mycket tålig mot repor och stötar

FÄRGKARTA

SATIN 25



WHITE



COTTON



SOFT GREY




AGAVE
GREEN

MATT 15



WHITE



SMOKY BLACK



PERFEKT
RENOVERING

Kök

2L = +/- 24m²
(2L = +/- 12m²)
MED 2 STRYKNINGAR

6 h

Andra strykningen

Vatten

Rengöring av verktyg

48 h

Färdig för bruk

UTRUSTNING



Omrörningssticka



Pensel med syntetisk
borst



Roller med 4-5mm
lugglängd

FÖRBEREDELSE

FÖRBEREDELSE av ytan är NÖDVÄNDIGT.

RENGÖRING av ytan med sodabaserat målarvätt är avgörande viktigt, kakelfogarna kräver speciell omsorg. Ta bort silikonfog före målning. Lägg ny silikonfog efter ytan torkat. Använd inte tejp på den nymålade ytan.

- Obehandlad/porös yta (trä, mdf) : slipa lätt och ta bort dammet.
- Obehandlad ek eller valnöt : Applicera lämplig primer för att förhindra missfärgning.
- Tidigare målade och lackade ytor: tvätta med målarvätt, skölj väl med vatten och låt torka min 24h. Slipa sedan lätt med 240 grovt slippapper och ta bort dammet.
- På icke-målade ytor (kakel, rostfritt stål, glas, laminat): tvätta med målarvätt, skölj väl med vatten och låt torka min 24h.

APPLICERING

Använd produkten mellan +12 och +25°C grader, undvik drag.

1. Töm tillsatsämnet (finns i förpackningen under locket) innehåll in till målarfärgen. Blanda väl med rörstickan längs botten i 5 minuter, tills tillsatsämnet har blandat sig med färgen och färgen är jämn.
2. Applicera mindre områden åt gången. Börja uppifrån neråt och fortsätt appliceringen korsvis och slutför med drag uppifrån neråt. Applicera andra strykningen efter ytan har torkat 6h. Applicera andra strykningen på samma sätt som den första. Horisontala ytor som arbetsbänkar och möbler bör slutföras med V33 Skyddslack som är avsedd till arbetsbänkar.

Efter tillsatsämnet har rörts ner i färgen, bör den användas inom 10 dygn för att försäkra perfekt vidhäftning och ytans hållbarhet.

V33 TIPS

- Rengör de målade ytorna med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Maximal vidhäftning och hårdhet uppnås 20 dygn efter applicering.
- Använd ytan varsamt under de första 20 dygnen. Undvik mekanisk påfrestning, slitage, nersmutsande och rengöring. Glansgraden kan variera med +/- 10 enheter.