

Nyhet!

Träbaserad skiva för en slät innervägg



HUNTONIT

member of

BYGGMA
group



Nyhet!

Huntonit Proffsvägg

Slät väggskiva tillverkad av nordisk råvara

Proffsväggen är den enklaste vägen till en slät vägg. Med fem enkla steg får du en ny slät vägg på rekordtid. Oavsett om du bygger nytt eller renoverar. Skivan är 11 mm tjock och levereras i tre olika standardlängder.

Den nya väggskivan från Huntonit ger högkvalitativa väggar som är redo att direkt monteras. Här skippar du både spackling, OSB och gips då väggen är grundmålad och redo att tapetseras eller målas i önskad färg. Proffsvägg är dessutom skruvfast vilket gör att du kan fästa bokhyllor eller tyngre saker direkt i väggen.

Finns i tre standardlängder:
2420 mm, 2500 mm och 2800 mm.

Proffsvägg binder

12 kg CO₂
per kvm

En slät vägg i trä

Trä, vatten och färg. Det är vad Huntonits produkter består av. Inga andra konstigheter. På så sätt bidrar Huntonit Proffsvägg till ett bra inomhusklimat.

Väggen rekommenderas av Norska Astma- och Allergiförbundet

När vi bygger mer i trä kan vi få ett behagligare inomhusklimat som kan bidra till ett ökat välmående.

Utforska mer om Proffsväggen på vår hemsida huntonit.se



Närproducerad innervägg

Genom att välja väggnyheten Proffsvägg får du följande fördelar:

- En produkt i trä
- Producerad av nordisk råvara
- Består av trä, vatten och färg
- Rekommenderad av Astma- och allergiförbundet
- Närproducerad i Norge

Så monterar du

Huntonit Proffsvägg

5

steg

för en lyckad
montering av
Proffsvägg



Steg 1. Skruva

Börja i hörnet och placera väggen 0,5 centimeter mot både tak och golv. Skruva fast den första skivan på regel eller existerande vägg.



Steg 2: Limma

Lägg en tunn limsträng i låsprofilen på skivan.



Steg 3: Fäst skivan

Sätt nästa skiva på plats. Här behövs ingen skruvning. Använd slagkloss för att slå samman skarven. Torka bort eventuellt överflöd av lim direkt.



Steg 4. Putsa

Putsa lätt över skraven med sandpapper P150.



Steg 5. Måla eller tapetsera

Väggen är nu redo att tapetseras eller målas. Börja måla eller tapetsera direkt på väggskivan. Här finns färdig akrylmassa för invändiga hörn för en perfekt finish. För mer inspiration och guider för montering besök huntonit.se

HUNTONIT

Huntonit AS
BOX 5. 914 29 Rundvik
Tlf. :0930 - 399 00
e-post: info@byggmagroup.se
www.huntonit.se

