

Monteringsanvisning

Purus klinkerramar

Klinkerramen skall installeras enligt gällande branschregler.

Montera klinkerramen i klinkerfix i önskad höjd. Se till att hålrummet i klinkerramen fylls. Montera klinkerramen så att vattenlåset går att ta upp. Tänk på att skölja bort starka rengöringsmedel och andra lösningar samt ta bort järnhaltiga föremål, då det kan orsaka missfärgning.

Purus AB

info@purus.se

www.purus.se

Installation instructions

Purus tile frames

The tile frame must be installed in accordance with industry regulations.

Mount the frame in adhesive in the desired height. Make sure the cavity in the tile frame is filled properly. Mount the tile frame so that the water trap can be removed when necessary. Remember to rinse strong detergents and other solutions, as well as remove any iron objects, as it may cause discolouration.

Purus AB

info@purusinternational.com

www.purusinternational.com

Monteringsvejledning

Purus rist og ramme

22698

Klinkerammen skal monteres efter producentens anvisninger. Klinkerammen monteres i fliseklæb, se til at hulrummet i klinkerammen udfyldes med fliseklæb, Klinkerammen monteres i center af skålen således at vandlås kan tages op af skålen. Efterskyld med rent vand ved brug af kraftige rengøringsmidler og/eller andre opløsningsmidler. Klinkerammen må ikke komme i berøring med jernholdige emner da det kan give misfarvning.

Purus AS

info@purus.dk

www.purus.dk

Asennsohjeet

Purus neliökannet

Laatoituskehys asennetaan voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti. Kiinnitä laatoituskehys toivottuun korkeuteen laastilla. Varmista, että laasti täyttää kehyksen alaosan kaikki onkalot. Varmista, että vesilukon saa helposti nostettua viemärikaivosta. Muista puhdistaa kannen pinta kaikista vahvoista pesuaineista, kemikaaleista tai liuoksista. Poista myös mahdollisia teräshiukkasia kannen pinnalta, sillä ne voivat aiheuttaa värimuutoksia.

Purus OY

020 7789 030

www.purus.fi