

Montering af Univent automatisk vinduesåbner model Hera 9000

NB! Kun automatisk vinduesåbner model Univent kan anvendes til denne type vinduer!

1. Placer vinduesåbnerens aftagelige beslag midt på underkarmen som vist på foto 1. Marker placeringen af hullerne med en blyant el. lign. Fjern beslaget og bor to huller med et 4 mm metalbor (ikke medleveret). Montér beslaget som vist ved hjælp af de medfølgende skruer.

På underkanten af underkarmen monteres modholdsplade som vist på foto 2.

2. Saml vinduesåbneren som beskrevet i den medfølgende vejledning. Husk at montere splitten.
3. Monter vinduesåbneren i vinduets bundprofil som vist på foto 3 og 4.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

4. Indstil åbningstemperaturen som beskrevet i den medfølgende vejledning.
5. I tilfælde af stormvarsel kan vinduet stormsikres ved at klikke de to "ben" af, hvorefter vinduet fikseres med et stykke tyndt ståltråd eller en snor.