

#### PRODUKTBESKRIVNING

Watertite är ett snabbtorkande epoxispackel för gelcoat, metall och stabila träkonstruktioner. Krymper inte och är mycket vattentätt, därför lämpligt för plastpestreparationer.

- \* Fyller upp till 20 mm utan att rinna
- \* Används både över och under vattenlinjen
- \* Slitstark och med bra vidhäftningsförmåga
- \* Lätt att blanda med blandningsförhållandet 1:1
- \* Mycket snabbtorkande
- \* Superslät

#### PRODUKTINFORMATION

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kulör</b>                 | YAV145/A - Blå<br>Produktkod för basen är YAV335 och YAA441 för härdaren. |
| <b>Densitet</b>              | 1.02                                                                      |
| <b>Volymtorrhalt</b>         | 100%                                                                      |
| <b>Blandningsförhållande</b> | 1:1 (volym) som levererat                                                 |
| <b>Omräknare/Härdare</b>     | YAA441                                                                    |
| <b>Normal lagringstid</b>    | 2 år                                                                      |
| <b>VOC</b>                   | 0 g/L                                                                     |
| <b>Burkstorlek</b>           | 250 ml, 1 L                                                               |

#### TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

|             | Torktider   |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 10°C (50°F) | 15°C (59°F) | 23°C (73°F) | 35°C (95°F) |
| Slipbar     | 10 timmar   | 6 timmar    | 5 timmar    | 4 timmar    |
| Sjösättning | 5 dagar     | 3 dagar     | 2 dagar     | 36 timmar   |
| Brukstid    | 25 min      | 20 min      | 15 min      | 10 min      |

**Notera:** Vid 7°C är brukstiden 30 minuter och slipbar efter 24h, sjösättning kan ske efter 6 dagar.

|                             | Övermålning            |     |             |     |             |     |             |     |
|-----------------------------|------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
|                             | Substratets temperatur |     |             |     |             |     |             |     |
|                             | 10°C (50°F)            |     | 15°C (59°F) |     | 23°C (73°F) |     | 35°C (95°F) |     |
| Övermålad med               | Min                    | Max | Min         | Max | Min         | Max | Min         | Max |
| Gelshield 200               | 10 timmar              | -   | 6 timmar    | -   | 5 timmar    | -   | 4 timmar    | -   |
| Interprotect                | 10 timmar              | -   | 6 timmar    | -   | 5 timmar    | -   | 4 timmar    | -   |
| Perfection Undercoat        | 10 timmar              | -   | 6 timmar    | -   | 5 timmar    | -   | 4 timmar    | -   |
| Primocon                    | 10 timmar              | -   | 6 timmar    | -   | 5 timmar    | -   | 4 timmar    | -   |
| VC Tar2                     | 10 timmar              | -   | 6 timmar    | -   | 5 timmar    | -   | 4 timmar    | -   |
| Watertite                   | 10 timmar              | -   | 6 timmar    | -   | 5 timmar    | -   | 4 timmar    | -   |
| Yacht Primer                | 10 timmar              | -   | 6 timmar    | -   | 5 timmar    | -   | 4 timmar    | -   |
| Yacht Primer (Professional) | 10 timmar              | -   | 6 timmar    | -   | 5 timmar    | -   | 4 timmar    | -   |

#### BRUKSANVISNING

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förbehandling</b> | Ytan måste vara ren och torr. Vid behandling av plastpest, börja med att stryka Gelshield. I annat fall grundas enligt nedan.<br><b>BAR GELCOAT</b> Gelshield 200 eller VC Tar2 för skydd mot plastpest, eller Primocon.<br><b>STÅL/JÄRN</b> Ovan vattenlinjen: Interprotect eller Yacht Primer. Under vattenlinjen: Interprotect, VC Tar2 eller Primocon.<br><b>ALUMINIUM</b> Ovan vattenlinjen: Interprotect eller Yacht Primer. Under vattenlinjen: Interprotect, VC Tar2 eller Primocon.<br><b>BLY</b> VC Tar2, eller Interprotect eller Primocon.<br><b>BART TRÄ</b> Ovan vattenlinjen: Yacht Primer. Under vattenlinjen: Interprotect eller Primocon. |
| <b>Metod</b>         | Avlägsna allt damm från ytan. Bred ut det jämnt över ytan. Fyll upp till en nivå något högre än intilliggande ytor. Våt- eller torrslipa ytan jämn med 80-220 papper efter härdning. Om epoxispacklet fått hårdna längre än 24 timmar måste ytan våt- eller torrslipas med 80-120 papper för att få bra vidhäftning till nästa produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tips</b>          | <b>Blanda</b> Blanda komponenterna noga till en jämn kulör. Blanda ihop komponenterna enligt korrekt blandningsförhållande.<br><b>Förtunna</b> Förtunna ej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.

**Viktig information**

**Kompabilitet/Substrat**

**Antal skikt**

**Täckförmåga**

**Applicerings metoder**

**Rengöringsmedel** YTA061 Förtunning Nr 7.

**Ventilation och fuktkontroll** Undvik kalla, fuktiga förhållanden eftersom det kan ge en klibbig beläggning på ytan. Denna tvättas bort med färskvatten och en scotchbrite svamp eller slipning.

**Annat** Stora ytor bör slipas med papper på en bräda som är dubbelt så lång som reparationsytan för att båtens linjer ska hållas. Mindre ytor kan slipas med ett slipblock. Slipa ytan så snart som möjligt efter sliptiderna eftersom Watertite hårdnar alltmer med tiden.

Används inte under 7°C. Applicera inte tjockare än 2 cm. Produktens temperatur bör vara minst 10°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 7°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 7°C och max 35°C.

Fäster inte bra på dåligt hårdat glasfiberlaminat. Låt ytan härda ordentligt innan slipning och målning med Watertite.

Efter behov

(Teoretisk) - 0.2 m<sup>2</sup>/L @ 5000 mikron Vått. Varierar beroende på tjocklek.

Spackelspade eller bredspackel

**TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION**

**Lagring**

**ALLMÄNN INFORMATION:**

Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.

**TRANSPORTINFORMATION:**

Watertite bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

**Säkerhet**

**ALLMÄNNT:**

Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

**DESTRUKTION:**

Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras.

Rester utav Watertite kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..

**VIKTIG INFORMATION**

*Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.*