



Bastudör

Monterings- och bruksanvisning för bastudörr

Produkt garanti är baserad på Garanti villkor för fönster och dörrar producerade av Viljandi Aken&Uks. Läs noggrant monteringsanvisningen innan du börjar med monteringen.

- Bastudörr i helglas är för användning i basturummet (utom ångbastu).
- Glaset är termiskt hårdat och det tål mekaniska skador och temperaturskillnader. Om hårdat glas skulle gå sönder, får man inga stikande glasstycken.
- Karmen är tillverkad av furu och är obehandlad. För ytbehandling av karmen bör du använda materialer som är passande för bastu.
- Dörrar skall transporteras och lagras liggande (gångjärn uppåt) i förpackningen.
- Dörrar skall skyddas för slag och rispor.
- Produkten får inte lagras direkt på underlag av jord eller betong, utan på starkt och korrekt torrt underlag.
- Dörren bör skyddas med hyggkartong eller plast vid reparation av byggnaden för att undvika skador på dörren.

Nödvändiga verktyg för montering:

Vattenpass
Skruvmejsel
5 mm insexnycklar
Hammare
Kilar
Skruvvar och tappar
Isolation material
Täcklistor

Uppsättningen består av:

Karm med dörrblad av glas
Rullås, gångjärn och tätninglistor
Täckplugg och handtag i plastpåse
Monterings- och bruksanvisning för bastudörr
Garanti villkor för fönster och dörrar producerade av Viljandi Aken&Uks.

Montering

1. Kontrollera att bastudörr, samt karm är i felfri skick, med riktiga mått och utan skador.
2. Kontrollera att väggöppningen är i våg och hörnen är vinkelräta. Vaggöppningen måste vara 10-50mm större i bredden och 50-110mm större i höjden av karmyttermått. Justera väggöppningen vid behov.
3. Flytta karmöverstycket till andra änden på karmen om dörren måste vändas.
4. Lossa skruvarna på gångjärnen och skruva loss andra sidan på gångjärnet (nr 1). Sätt dörren på träklossar!
5. Karmen måste monteras 40-100mm från golvet. Karmen får inte monteras direkt mot golvet.
6. Placera karmen och kontrollera att den är i vinkelrätt. Fixera med kilar.
7. Skruv fast karmens gångjärnssida och kontrollera att den är i lod.
8. Sätt i dörrbladet i karmen.
9. Fäst karmen på låssidan och kolla att den är i lod. Vid behov justera kilar. När karmen är fästad rätt går det att öppna och stänga bastudörren utan problem.
10. Vid behov justera rullåset med justeringsskruv (nr 2).
11. Ta bort understa hjälplisten (nr 3).
12. Placera handtaget på plats med att sätta i plastbricka i hålet (nr 4).
13. Sätt i täckplugg i karmen.
14. Fyll i mellanrummet mellan karm och vägg med isolationsmaterial och täck den med täcklist.

Skötsel

- Undvik kontinuerlig rinnande vatten på karmen och glaset
- Rengör dörren när den har svalnat.
- Rengöringsprocessen börjar med att tvätta av glaset med rent vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel då glasytan kan repas. Använd en mjuk trasa eller svamp vid rengöring av bastudörr. Tvätta på ett litet område i taget. Lagg rengöringsmedlet med cirkelrörelse och jämnt tryck på området. Skölj glaset med rent vatten. Se till att alla rester av rengöringsmedel tvättas bort. Använd en torr trasa eller svamp för att torka av glaset.
- Kontrollera då och då att fästordningar till låset, gångjärn och hantag är i skick. Vid behov dra åt skruvarna eller byt ut slitna och skadade delar. Vid behov smörj och rengör låset och gångjärn.

