

# Manual A- shelter

Værktøj der skal bruges.

Skruemaskine            Akku  
Vaterpas  
Stiksav /håndsav  
Håndrundsav  
Hammer  
Papkniv/Hobbykniv  
tomstok  
blyant  
Vinkelsliber m. skæreskive/pudseskive.            Akku

1.            Bunden samles og der monteres to 120 mm skruer i hvert fag, og så rettes bunden ind efter have shelteren til at stå, så finder man det laveste punkt og her monteres et ben så det passer med overkanten af bunden på en side ud af gangen og monterer de næste ben med 120 mm skruer, det der rager over bunden
2.            Så lægges der fliser under benene med pap i mellem og brædder monteres på bunden fra front
3.            Herefter samles og monteres spær, med 120 mm skruer 2 i hver side. spærerne fordeles med lige meget mellemrum mellem hver.
4.            I bagsiden monteres en lodret 45x95 mm og herefter monteres der klinkbrædder, som skal monteres på siderne
5.            Så monteres klinkbrædder på siderne startende i bunden med 50 mm skruer, en i hver spær,
6.            Når begge sider er monteret med klinkbrædder op til taget lægges der en smal stribe pap over taget og udhænget skæres til og sternbrædder monteres.
7.            Herefter afsluttes arbejdet med en rygning.

, de skal gå 15 cm ud over bagenden

rygningen, som sømmes på hver side,