

# KIILTO PRO

## Monteringsanvisning

# Reflecta - Isolerskiva för golvvärme



1. Underlaget ska vara stabilt enligt branschens regler, rengjort, torrt och fritt från lösa partiklar och gamla materialrester.
2. Limma skivan mot underlaget med Kiilto Flytfix DF eller Kiilto Floorfix DF tillsammans med Kiilto Fixbinder.
3. Använd en fixkam på 6 mm för att dra ut fixet.
4. Tryck fast skivan i det blöta fixet så full fixfyllnad erhålls under skivan.
5. Låt torka tills dagen efter, (Kiilto Floorfix DF - 2 dygn) då värmekabeln kan monteras.
6. När värmekabeln har monterats ska skivorna torkas av med rödsprit eller motsvarande för att säkerställa en god vidhäftning.
7. Prima skivorna med Kiilto FixPrimer.
8. Låt torka i minst 2 timmar.
9. Montera plattorna med Kiilto Flytfix DF eller Kiilto Floorfix DF.  
Minsta storlek på klinker: 20 x 20 cm.

• Reflecta är för torra utrymmen utan tillskjutande markfukt



### VIKTIG INFORMATION

Läs alltid gällande produktblad för respektive Kiilto produkt innan arbetet påbörjas.

Information och gällande produktblad hittar du på [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se)