

Bruksanvisning för Värmebläst 1324-1325-1326.000.

Teknisk information:

Max effekt 2000W

Effektlägen 1000 – 2000 W

Spänning: 230 V

Installation:

Fläktarna får endast användas stående på befintliga fötter.

Anslutning:

Fläktarna måste anslutas till ett 230V uttag.

Varningar och säkerhetsåtgärder.

Se till att sladden är helt utdragen innan den ansluts till vägguttaget.

Lägg inte sladden ovanpå fläkten pga. risk för skada .

OBS Fläkten får inte övertäckas.

Om elkabeln är skadad skall den bytas ut av behörig person.

Fläkten får ej placeras i våtutrymme.

Råd vid användning.

Det är helt normalt att vissa ljud (knäppningar) och viss lukt uppkommer vid de första användningstillfällena.

Placera inte fläkten i närhet av brännbart material (gardiner el. liknande).

Användning:

Fläkten kan även användas som kalluftsfläkt.

Fläkten är utrustat med 2 effektlägen, 1000-2000W.

Temperaturen regleras steglöst med termostatratten från min till max.(ej art. 1325.000)

