



# Granitek

## Vedligehold og pleje

### Rengøring og pleje

Vasken rengøres dagligt med opvaskemiddel eller Secher All-round Care. Skyl efter med vand og aftør efter dagens brug. Ved en grundigere rengøring kan Secher All-round Cleaner anvendes. Denne anvendes ufortyndet og påføres med svamp på hele overfladen, og efterskylles grundigt med vand.

### Undgå

- Aggressive rengøringsmidler, da de kan ødelægge overfladen
- Varme gryder og pander direkte i vasken
- Kalkaflejringer kan fjernes med eddike

### Ridser

Dybe ridser kan som udgangspunkt ikke fjernes. Ved overfladiske ridser, anvendes Secher All-round Care for at mindske disse.



### Secher All-round plejesæt

Secher Stålrrens består af to produkter. All-round Care, som anvendes i den daglige rengøring. All-round Cleaner er en grundrengøring med en polerende effekt.

[www.secher.as](http://www.secher.as)

Secher