

FunSicle®

Luftmadrasser

~~~~~  
Användarmanual

# Välkommen!

Gratulerar till din nya Funsicle Luftmadrass. Den här vägledningen hjälper dig med allt från uppställning till underhåll och mycket glädje med din luftmadrass.

## Varningar

1. Läs bruksanvisningen och följ anvisningarna som gäller säkerhet, korrekt och fullständig produktmontering, uppstart, användning och underhåll.
2. För din egen säkerhet ska du alltid följa råden och varningarna i bruksanvisningen.
3. Om bruksanvisningen inte följs kan användaren utsättas för allvarlig fara. Använd endast produkten på de platser och under de förhållanden som den är avsedd för.
4. Användaren ska alltid sitta i mitten av produkten för rätt balans, annars kan den orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
5. Detta är inte en livräddningsprodukt.
6. Håll produkten borta från värme, ojämna underlag och alla vassa föremål.
7. Produkten kan välta och användaren kan drunkna vid ojämn fördelning av personer eller last!



Varning



Skyddar inte mot  
drunkning



Nominellt  
användningstryck



Risk för att fastna om  
storleken inte är lämplig



Förbud



Får ej användas  
vid frånlandsvind



Får ej användas vid  
underströmmar



Ej avsett för barn som  
är ... år eller yngre



Får ej användas  
vid stora vågor



Får ej användas i  
bakvatten




Obligatorisk åtgärd



Läs först  
bruksanvisningen



Endast för  
simkunniga



Blås upp alla  
luftkammare



Max. lastkapacitet



Håll alltid uppsikt  
över barn i vatten



Undvik att  
fastna, kontrollera  
att den sitter löst



Antal användare,  
vuxna, barn



Säkert avstånd till  
stranden 20 m

EN ISO 25649




EN 15649








Enheten ger  
flytstabilitet, enheten  
kräver  
balansering




Storleksbeteckning,  
inre storlek



Användarens  
kroppsvikt

| Modell #  |  |  |  |   |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| K60819000 | 0-14                                                                              | 70 kg                                                                             | 1                                                                                 | 0 | **cm                                                                              | ** - **kg                                                                          |
| K71746000 | 0-9                                                                               | 70 kg                                                                             | 1                                                                                 | 0 | **cm                                                                              | ** - **kg                                                                          |

K60819000



K71746000



# Monteringsinstruktioner

1. Kontrollera att produkten är fri från slitage och punktering. Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
2. Blåsa upp: Pumpa in luft genom luftventilerna, en åt gången, börja nerifrån. Stäng ventilerna när du är klar och tryck in ventilerna i produkten för att få en slät yta.

**VIKTIGT: Blås alltid upp alla luftkammarna helt.** Den uppblåsta produkten ska vara fast, men inte för hård. Blås inte upp produkten för mycket och använd inte tryckluftskompressor, det kan orsaka läckage och skador på produkten. Släpp ut lite luft om du inte kan trycka in ventilen i produkten.


3. Töm ut luft: Kläm samman ventilens bas för att släppa ut all luft.

## Använd lufttömningsverktyg


Om din uppblåsbara pool levereras med ett lufttömningsverktyg (se i produktförpackningen) och du inte har någon pump tillgänglig kan du använda följande steg för snabbare uppblåsning eller tömning.

**OBSERVERA:** Detta verktyg kan bara användas med vanliga luftventiler. Det kan inte användas med en 2-i-1-ventil eller en Boston-ventil, eftersom storleken inte stämmer.


### Uppblåsning:



1. För in lufttömningsverktyget i luftventilen.




2. Vrid på verktyget för att öppna ventilen.




3. Blås in luft i ventilen.


### Töm ut luft:



1. För in lufttömningsverktyget i luftventilen.



2. Vrid på verktyget för att öppna ventilen.



3. Släpp ut all luft.


### FÖRSIKTIGHET:

- Verktyget är ingen leksak.
- Förvara det här verktyget utom räckhåll för barn och undvik felaktig användning för att förhindra potentiell fara genom kvävning eller sticka ut ögonen.


## Använda 2-i-1-ventil

Om din vattenleksak har en 2-i-1-ventil, utför följande för att snabbt blåsa upp och släppa ut luften.

### Uppblåsning:

- 
1. Dra ut innerventilen och locket.
  2. Blås upp med en luftpump tills den är luftfylld till ca 90 %.
  3. Sätt snabbt in innerventilen i utgången tills den snäpper fast för att förhindra luftläckage.
  4. Fortsätt att blåsa upp med en luftpump genom innerventilen tills produkten är helt uppblåst.
  5. Stäng det övre locket ordentligt för att försegla ventilen efter uppblåsning.
  6. Tryck in ventilen helt för att låsa den och få en jämn yta.

### Tömma ut luft:



1. Dra ut locket tills både locket och innerventilen är helt ute.
2. Vik ihop produkten för att snabbt trycka ut all luft.

- VARNING:**
1. Produkten ska sättas upp av en vuxen.
  2. Blås upp alla luftkammrar långsamt med en pump.
  3. Blå inte upp produkten med munnen.

**OBSERVERA:** För att undvika explosion ska man inte använda tryckluftskompressor för att blåsa upp produkten.

## Underhåll och förvaring

1. Rengöring: Skölj av med ljummet såpvatten och häng upp för att torka. Använd aldrig strykjärn eller borste. Rengör aldrig med lösningsmedel – det kan skada produkten permanent.
2. Dra inte produkten medan den är belastad, vassa föremål kan punktera den.
3. Reparation: Rengör området som ska repareras. Tryck fast den medföljande reparationslappen ordentligt över hålet/läckaget, vänta 30 minuter innan du blåser upp.

**VIKTIGT:** Produkten får inte modifieras. Använd endast de delar eller tillbehör som medföljer och levereras från tillverkaren. Byt ut defekta delar i enlighet med tillverkarens instruktioner.

4. Förvaring: Töm ut luften och låt produkten lufttorka helt. Vik försiktigt samman produkten och förvara den på en torr plats, skyddad från direkt solljus. Originalförpackningen kan användas vid förvaring.

[Denna sida har medvetet lämnats tom.]

## Kära Funtastic-kund,

Tack för att DU har valt en av våra Funsicle-produkter. Vi arbetar för att inspirera världen till mer utomhuslekar, därför designar vi produkter som kittlar sommärkänslan, gemenskapen och glädjen.

Det är viktigt för oss att du ska få den BÄSTA upplevelsen med den här produkten och vi hoppas att du ska få glädjrika utomhusstunder.

Vi vill passa på att tacka för ditt förtroende. Vi önskar dig trevliga badstunder och vattenlekar!

- Dina vänner i Funsicle-teamet

## KONTAKTA OSS

Vi finns här för att hjälpa dig! För vänligt förekommenade frågor (FAQ) och tips om felsökning, kontakta oss via telefonnumret eller e-postadressen som gäller för din region.

### KUNDSERVICE

#### Storbritannien

Telefon: +44 (0) 330 090 4414

E-post: support@poly-group.co.uk

#### Frankrike

Webbplats: www.polypool.fr

E-post: aide@polypool.fr

#### Spanien

Webbplats: www.polypool.es

E-post: apoyo@polypool.es

#### Italien

Telefon: +39 (0) 332 730 083

E-post: info@globalfar.com

#### Tyskland

Telefon: +49 (0) 621 845 5210

E-post: service@rms-gruppe.de

#### Nederländerna

Telefon: +31 (0) 88 002 06 55

E-post: service@poly-group.nl

#### Bulgarien

E-post: service.polygroupbg@gmail.com

#### Grekland

Telefon: +30 210 6831030

E-post: info@homeandcamp.gr

#### Ungern

E-post: sales@globalbrandscee.com

#### Rumänien

Telefon: +40 726 473955

E-post: polygroupservice.ro@gmail.com

#### Serbien

Telefon: +381 (0) 637 137 822

E-post: polygroupsrbija@gmail.com

#### Danmark

E-post: polygroup@maxtoys.dk

# Funsicle®

Polygroup Pacific Limited  
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,  
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.