




Not included / Non incluso /Non Inclus / Nie zawarty/ No incluido / Ingår ej




A




C




E




1




2



3



4






5






Dynamisk flödesbegränsare "50%"


"Dynamic" flow rate restrictor "50%"



6




7



8

Avlägsna begränsaren och placera den i korrekt position för att ställa in temperaturer.
Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature



Innan start / BEFORE STARTING



Rengöring/ CLEANING

