





TAURUS WORK 5M, 10M, 25M

Art. nr: 595185, 595186, 595187, 595189



SAFE INSTALLATION



VARNING:

För ditt skydd och din säkerhet: Läs noga, och förstå, den information vi lämnar i denna manual i dess helhet innan du försöker montera, installera eller använda denna produkt. Om du inte gör det kan det leda till elektrisk stöt, brand eller andra personskador som kan vara farliga eller till och med dödliga.

Om du använder denna belysningsenhet i ett våtutrymme måste belysningsenheten anslutas till ett uttag som är skyddat med jordfelsbrytare för att minska risken för personskada, elektrisk stöt eller dödsfall.

Denna enhet har en polariserad kontakt (ena bladet är bredare än det andra) som en säkerhetsfunktion för att minska risken för elektriska stötar. Kontakten passar bara på ett sätt i ett polariserat uttag. Om den inte passar exakt i uttaget ska du vända på kontakten.

- Kontrollera att det inte finns någon skada på produkten innan du använder den.
- För att minska risken för elektrisk stöt ska du alltid dra ut stickproppen ur uttaget före rengöring.
- För att minska risken för brand och elektrisk stöt ska du endast använda den strömadapter som levereras tillsammans med produkten.
- Försök inte ändra produkten på något sätt.
- Skär inte i produkten.
- För att minska risken för brännskador, brand, elektrisk stöt eller personskada ska du dra ut stickproppen ur uttaget innan du ansluter eller tar bort delar.
- Använd inte produkten om strömsladden eller kontakten är fransig, trasig eller skadad på något sätt.
- Montera, eller placera, inte nära gas- eller elektriska värmeelement, eldstäder, ljus eller andra liknande värmekällor.
- Detta är en elektrisk produkt, inte en leksak! För att undvika risk för personskada eller elektrisk stöt får man inte leka med denna produkt, eller placera den på ställen där små barn kan nå den.
- Installera inte produkten nära brännbara vätskor.
- Sätt inte på produkten innan den har packats upp helt.

WARNING:



For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so, could lead to electrical shock, fire or other injuries that could be hazardous or even fatal.

If using this light fixture in a wet location, this light fixture must be connected to a supply circuit that is protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) to reduce the risk of personal injury, electrical shock, or death.

This fixture has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. The plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit fully in the outlet, reverse the plug.

- Before use, please check that there is no damage to the product.
- To reduce the risk of electric shock, always unplug this fixture from the electrical outlet before cleaning.
- To reduce the risk of fire and electric shock, use only the power supply adapter provided with the fixture.
- Do not try to modify the product in any kind of way.
- Do not cut the product.
- To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury, unplug from outlet before attaching or removing parts.
- Do not use the fixture if the power supply cord or plug is frayed, broken or damaged in any kind of way.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles, or other similar sources of heat.
- This is an electrical product, not a toy! To avoid the risk of injury or electric shock, this product should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not install the fixture near flammable liquids.
- Do not turn on the product before it is completely unpacked.

WARNUNG:



Bitte lesen Sie sich die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen aus Sicherheitsgründen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren oder bedienen. Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Bränden oder anderweitigen schwerwiegenden oder tödlichen Verletzungen können.

Wird die Leuchte in feuchter Umgebung genutzt, ist sie an einen Stromkreis anzuschließen, der durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter gesichert ist, um die Gefahr vor schweren oder tödlichen Verletzungen und Stromschlägen zu mindern.

Als Sicherheitsmaßnahme ist die Leuchte mit einem polarisierten Stecker (ein Kontakt ist breiter als der andere) ausgestattet, um die Gefahr vor Stromschlägen zu mindern. Der Stecker kann nur in eine Richtung in eine polarisierte Steckdose gesteckt werden. Falls der Stecker nicht vollständig eingesteckt werden kann, drehen Sie den Stecker um.

- Vergewissern Sie sich vor der Nutzung, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- Trennen Sie die Leuchte bei einer Reinigung stets zunächst vom Stromnetz, um die Gefahr vor Stromschlägen zu mindern.
- Nutzen Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, um die Gefahr vor Bränden und Stromschlägen zu mindern.
- Jegliche Modifikationen am Produkt sind untersagt.
- Schneiden Sie das Produkt nicht.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, bevor Sie Teile anbauen oder entfernen, um die Gefahr vor Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder anderweitigen Verletzungen zu mindern.
- Nutzen Sie die Leuchte nicht, wenn das Stromkabel oder der Stromstecker verschlossen, zerstört oder beschädigt ist.
- Bringen Sie die Leuchte nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Feuerstellen, Kerzen oder anderen Wärmequellen an.
- Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug! Um Verletzungen und Stromschläge zu vermeiden, darf das Produkt nicht als Spielzeug verwendet oder in der Nähe von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
- Bringen Sie die Leuchte nicht in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten an.
- Drehen Sie das Produkt erst um, wenn es vollständig entpackt ist.

VAROITUS



Turvallisuutesi vuoksi lue huolellisesti ja ymmärrä täysin tämän käyttöohjeen tiedot, ennen kuin yrität koota, asentaa tai käyttää täitä tuotetta.

Laiminlyöminen voi johtaa sähköiskun, tulipalon tai muita onnettomuuksia, jotka voivat olla vaarallisia tai jopa kohtalokkaita. Jos täitä valaistusta käytetään kosteassa tilassa, se on liittävä virtalähteeseen, joka on suojaudu maasulkusuunnan katkaisijalla (GFCI), jotta tapaturmien, sähköiskujen tai kuoleman riskiä voidaan vähentää.

Tässä valaisimessa on polarisoitu pistoke (toinen terä on leveämpi), tämä turvaominaisuus vähentää sähköiskun riskiä.

- Pistoke voidaan laittaa polarisoitun pistorasiaan vain yhteen suuntaan.
- Jos se ei sovi täysin pistorasiaan, käänny pistoketta.
- Tarkista ennen käyttöä, ettei tuote ole vahingoittunut.
- Sähköiskuvaaran vähentämiseksi kytke tämä valaisin pois virransyöttöstä ennen puhdistusta.
- Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi käytä vain valaisimen mukana toimitettua virtasovitinta.
- Älä yritä millään tavalla muuttaa tuotetta.
- Älä leikkaa tuotetta.
- Palovamma-, tulipalo-, sähköisku- tai onnettomuusriskien vähentämiseksi, irrota pistoke pistorasiasta ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä käytä valaisinta, jos virtajohto tai pistoke on rispaantunut, rikkoontunut tai vahingoittunut jollain muulla tavalla.
- Älä asenna tai sijoita kaasut- tai sähkölämmittimien, tulisijojen, kynttilöiden tai vastaavien lämmönlähteiden läheille.
- Tämä on sähkötuote, ei lelu!
- Henkilövahinko- tai sähköiskuriskien vähentämiseksi tällä tuotteella ei saa leikkiä eikä sitä saa asettaa lasten ulottuville.
- Älä asenna valaisinta sytytteen nesteiden läheille.
- Älä sytytä tuotetta, ennen kuin se on kokonaan poistettu pakkauksestaan.

no**ADVARSEL**

Av hensyn til din egen sikkerhet bør du lese og gjøre deg innforstått med hele denne bruksanvisningen før du begynner å sette sammen, montere eller bruke dette produktet. Gjøres ikke dette, kan det føre til elektrisk støt, brann eller andre personskader som kan være farlige eller til og med dødelige.

Dersom denne lysslangen skal brukes i våttrom, må den kobles til en strømkrets som er beskyttet med en jordfeilbryter for å redusere faren for personskade, elektrisk støt eller dødsfall.

Denne lysslangen er utstyrt med polarisert støpsel (den ene pinnen er bredere enn den andre) som en sikkerhetsanordning for å redusere faren for elektrisk støt. Støpselet passer kun i polariserte stikkontakter. Dersom støpselet ikke passer helt i stikkontakten, må du vri støpselet.

- Sjekk at produktet er skadefritt før det tas i bruk.
- For å redusere faren for elektrisk støt skal strømtilkoblingen til denne lysslangen alltid kobles fra før rengjøring.
- For å redusere faren for brann og elektrisk støt, må det kun benyttes den adapteren som leveres med lysslangen.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på noen måte.
- Ikke kutt produktet.
- For å redusere faren for brannsår, brann, elektrisk støt eller personskader, må støpselet trekkes ut av kontakten før tilbehør kobles til eller fra.
- Lysslangen må ikke brukes dersom strømledningen eller støpselet er slitt, ødelagt eller skadet på noen måte.
- Må ikke monteres eller plasseres i nærheten av gass- eller strømdrevne varmeovner, ildsteder eller andre lignende varmekilder.
- Dette er et elektrisk produkt, ikke et leketøy! For å unngå fare for brann eller elektrisk støt må dette produktet ikke brukes som leketøy, og det må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke installer lysslangen i nærheten av brennbare væsker.
- Ikke skru på produktet før det er helt utpakket.

da**ADVARSEL:**

at samle, installere eller betjene dette produkt. Manglende overholdelse heraf kan føre til elektrisk stød, brand eller andre kvæstelser, der kan være farlige eller endda dødelige.

Hvis du bruger denne lysarmatur på et vådt sted, skal denne lampe tilsluttes et forsyningskredsløb, der er beskyttet af en Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) for at reducere risikoen for personskade, elektrisk stød eller død.

Dette armatur har et polariseret stik (det ene blad er bredere end det andet) som en sikkerhedsfunktion for at reducere risikoen for elektrisk stød. Stikket passer kun i en polariseret stikkontakt på en måde. Hvis det ikke passer helt i stikkontakten, skal du vende stikket om..

- Før produktet tages i brug, undersøg da at produktet ingen skader har.
- For at mindste risikoen for elektrisk stød, fjern da altid stikket fra stikkontakten inden rengøring.
- For at mindske risikoen for brand og elektrisk stød, brug da kun den strømforsyningssadapter, der følger med armaturet.
- Forsøg ikke at modificere produktet.
- Klip eller skær ikke i produktet.
- For at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller anden personskade skal du tage stikket ud af stikkontakten, inden du monterer eller fjerner dele.
- Brug ikke armaturet, hvis ledningen eller stikket er flosset, ødelagt eller beskadiget på nogen måde.
- Monter eller placer ikke i nærheden af gas- eller elektriske varmeapparater, pejse, stearinlys eller andre lignende varmekilder.
- Dette er et elektrisk produkt, ikke et legetøj! For at undgå risikoen for kvæstelser eller elektrisk stød, bør dette produkt ikke leges med eller placeres, hvor små børn kan nå det.
- Installer ikke armaturet i nærheden af brændbare væsker.
- Tænd ikke produktet før det er pakket helt ud.

Installation: