

# SOLCELLSLAMPA MED SENSOR

SE

Läs manualen och följ instruktionerna innan du använder solcellslampan.

SO000316

Batteri: 1 x 18650 Li 3,7V 1200 mAh

## SÅ HÄR FUNGERAR SOLCELLSLAMPAN:

När det är mörkt aktiveras sensorn.

När sensorn känner av rörelse från en person tänds ljuset i cirka 15 sekunder.



## VÄLJ EN IDEAL PLACERING:

Välj en placering utomhus med fullt, direkt solljus, där solcellspanelen kan få minst 6 timmars solljus varje dag. Placering i skuggan får inflytande över batteriets laddningstid och avkortar lampans funktions-tid efter mörkrets inbrott. Den valda placeringen bör inte vara nära starka ljuskällor som t.ex. gatubelysning, som kan få lampan att släckas automatiskt.

## FÖRSTA GÅNGEN LAMPAN ANVÄNDS:

Om solcellslampan inte tänds automatiskt när det mörknar bör du kontrollera följande:

1. Se till att kontakten står i positionen "ON".
2. Kontrollera batteriet så att det är god kontakt till batteriklämmorna.
3. Se till att solcellslampan är placerad på en solfylld plats och att solcellspanelen kan få direkt solljus.

## FÖRHÅLLNINGSGREGLER:

1. Solcellslampan är konstruerad till att lysa när mörkret faller. Om det finns starka ljuskällor i närheten kan det innebära att solcellslampan lyser svagt eller inte tänds.
2. Även om batteriet är helt uppladdat vid leverans, har spänningsnivån eventuellt sjunkit på den tidpunkt då du som slutanvändare mottager lampan. Flytta strömbrytaren till läge "On" och låt lampan laddas under solsken.
3. Solcellspanelen yta ska hållas ren. En smutsig yta försämrar effektiviteten av uppladdningen.
4. För bästa möjliga uppladdning rekommenderar vi att panelen lutar 30 grader.  
Förväntad ljus tid sommar: 6-8 timmar  
Förväntad ljus tid vinter: 1-4 timmar

IP44   

Läs manualen och följ instruktionerna innan du använder solcellslampan.

## SÄKERHET:

- Denna produkt är för utomhus bruk och endast som dekoration.
- Denna produkt är inte en leksak. Låt därför inte barn leka med solcellslampan.
- Placera inte solcellslampan i närheten av brännbart material.
- Titta inte direkt in i lampan, eftersom det kan skada ögonen.
- Placera inte solcellslampan under vatten.
- Om varan skadas, ska den slängas enligt gällande regler.



Använda batterier får inte kastas i hushållsavfallet eftersom de kan innehålla giftiga ämnen och tungmetaller som kan skada miljön och innebära hälsorisk. Returnera urladdade batterier till lämplig återvinningsanläggning.



Märkningen visar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall inom EU. Återvinn produkten på korrekt sätt för att inte skada miljön eller vara en hälsorisk på grund av icke kontrollerad avfallskassering och för att hjälpa till att hållbart återvinna råvaruresurser. Returnera den använda produkten till lämplig insamlingsplats eller kontakta återförsäljaren som du har köpt produkten av. Återförsäljaren tar emot använda produkter och returnera dem till miljövänlig återvinningsanläggning.

IP44  

Read this manual carefully and follow the instructions below before you start using the solar lamp.

**SO000316**

Battery: 1 x 18650 Li 3,7V 1200 mAh

## METHOD OF OPERATION:

When it's dark, the sensor will be activated.

When the sensor sense movement from a person, the light will go on for about 15 seconds.



## CHOOSING THE IDEAL PLACEMENT:

Select an outdoor placement with full, direct sunlight where the solar panel can receive at least 6 hours of sunlight per day. A shady placement affects the charging of the battery and reduces the operating time of the lamp after sundown. Do not place the lamp close to strong source of light such a street lighting as this may cause the lamp to turn off automatically.

## THE FIRST TIME YOU USE THE LAMP:

### ASSEMBLY:

If the solar lamp does not light automatically at sundown, check the following:

1. Make sure that the power switch is set to position "ON".
2. Check the battery to ensure that the battery terminals have a good contact.
3. Make sure that the solar lamp is placed in a sunny place and that the solar panel can receive direct sunlight.

## PRECAUTIONS:

1. The solar lamp is designed to operate after sundown. If there are strong sources of light nearby, this may cause the solar lamp to operate at low intensity or not turn on at all.
2. Even if the battery is fully charged on delivery, the voltage level may fall by the time you as an end-user received the lamp. Turn the Switch to "On" position and let the lamp charge under sunshine.
3. Keep the surface of the solar panel clean. Dirt on the surface reduces the efficiency of the charging process.
4. Expected time of operation, summer: 6 to 8 hours  
Expected time of operation, winter: 1 to 4 hours

IP44   

Read this manual carefully and follow the instructions below before you start using the solar lamp.

## SAFETY:

- This product is intended for outdoor use and is only designed for decorative purposes.
- This product is not a toy. Therefore, do not let children play with the solar lamp.
- Do not place the solar lamp close to flammable materials.
- Do not look directly at the lamp as this may damage your eyesight.
- Do not place the lamp under water.

If the product is damaged, dispose of it in accordance with the applicable regulations.



Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they might contain toxic elements and heavy metals that can be harmful to the environment and human health. Return empty batteries to an appropriate recycling facility.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

IP44   CE

Les manualen og følg instruksjonen FØR du bruker solcellelampen.

SO000316

Batteri: 1 x 18650 Li 3,7V 1200 mAh

## SÅ HER FUNGERER SOLCELLELAMPEN:

Når det er mørkt, vil sensoren aktiveres.

Når sensoren registrerer bevegelse fra en person, vil lyset lyse i omtrent 15 sekunder.



## VELG EN GOD PLASSERING:

Velg en plassering ute, helst med fullt og direkte sollys der solcellepanelet kan få minst 6 timer sollys alle dager. Plassering i skygge får innflytelse på batteriets ladeeffekt og lampens funksjonstid. Plasseringen av lampen BØR ikke være i nærheten av sterke lyskilder som eks. gatelys eller lignende da det kan påvirke at lampen slukker.

## FØRSTE GANGEN LAMPEN BRUKES:

Om solcellelampen ikke tenner automatisk når det mørkner må du kontrollere følgende:

1. Se at bryteren står i position "ON".
2. Kontroller at batteriet har god kontakt mot batteriklemmene.
3. Se at solcellelampen er plassert på en solfylt plass og at solcellepanelet får mest mulig direkte sollys.

## FORHÅNDSREGLER:

1. Solcellslampen er konstruert for å lyse når det mørkner. Om det finnes sterke lyskilder i nærheten kan det skje at solcellslampen lyser svakt eller at den ikke tenner.
2. Selv om batteriet er helt oppladet ved levering, kan spenningsnivået eventuelt ha falt på det tidspunkt da du som sluttbruker mottar lampen. Sett strømbryteren i pos. "On" så vil lampen lades ved solskin.
3. Solcellepanelet skal holdes rent. Dersom ikke blir effekten under lading dårligere.
4. For best mulig opplading anbefaler vi at panelet settes med ca 30° graders helling mot sola.  
Forventet lystid om sommer: 6-8 timer  
Forventet lystid om vinter: 1-4 timer

IP44   

Les manualen og følg instruksjonen FØR du bruker solcellelampen.

## SIKKERHET:

- Dette produktet er til utendørs bruk og kun til dekorasjon.
- Dette produktet er ikke et leketøy. Derfor må barn ikke leke med fotovoltaisk lampe.
- Plaser ikke solcellslampen i nærheten av brennbart materiale.
- Se ikke direkte inn i lampen da det kan skade øynene.
- Plaser ikke solcellslampen under vann.
- Om produktet skades, skal den kastes etter lokale regler for denne type produkt.



Brukte batterier må ikke kastes i husholdningsavfall, da de kan inneholde giftige stoffer og tungmetaller som kan skade miljøet og utgjøre en helserisiko. Returner utladede batterier til riktig resirkuleringsanlegg.



Etiketten indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU.

Resirkuler produktet på riktig måte for ikke å skade miljøet eller være en helserisiko på grunn av ukontrollerbar avfallshåndtering og for å bidra til å gjenopprette råvareressursene bærekraftig.

Returner det brukte produktet til riktig innsamlingssted, eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet fra.

Forhandleren kan (varierer) motta det brukte produkter og returnerer det til et miljøvennlig resirkuleringsanlegg.

IP44  