

ISTRUZIONI D'USO E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA PER BIOCAMINI A ETHALINE, IL BIOETANOLO DI ALTA QUALITA'

OPERATING INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATIONS FOR FIREPLACES WORKING WITH ETHALINE THE HIGH QUALITY BIOETHANOL













IL BIOETANOLO DI ALTA QUALITA'



ITA

ATTENZIONE:

DURANTE LE PRIME ACCENSIONI POTREBBE VERIFICARSI L'EMANAZIONE DI ODORI DOVUTI AL SURRISCALDARSI DEI COMPONENTI CHE POSSONO AVERE RESIDUI DI LAVORAZIONE. UNA VOLTA ESAURITI E STABILIZZATE LE VERNICI, L'ODORE SPARIRA'.



Non riempire con bruciatore acceso



Non riempire con bruciatore caldo.



Leggere il seguente manuale d'uso prima dell' utilizzo del biocamino

Gentile cliente,

grazie per la fiducia che ci ha accordato scegliendo un nostro prodotto. I nostri articoli sono progettati e costruiti nel rispetto delle norme di sicurezza con materiali d'elevata qualità e una profonda conoscenza dei processi di produzione.

Perché Lei possa ottenere le migliori prestazioni, le suggeriamo di leggere con attenzione le istruzioni. E' molto importante che questo libretto d'istruzioni, parte integrante del prodotto, sia conservato con cura per qualsiasi futura consultazione. Se l'apparecchiatura dovesse essere venduta o trasferita ad un'altra persona, assicuratevi che il libretto sia consegnato al nuovo utente, affinché possa essere informato del funzionamento della macchina e delle relative avvertenze.

PER LA VOSTRA SICUREZZA

L'uso di questo biocamino è molto semplice, tuttavia, è importante leggere per intero questo libretto, prima di installare e di usare il biocamino per la prima volta. In questo modo, potrete ottenere le migliori prestazioni, evitare comportamenti errati, usare il vostro biocamino in assoluta sicurezza e rispettare l'ambiente.




DURANTE L'USO

- Questo biocamino deve essere usato solo da persone adulte. Persone diversamente abili possono usare il biocamino solo se hanno potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o d'istruzioni riguardanti l'uso dell' apparecchiatura.
- Ispezionare il biocamino prima di qualsiasi messa in funzione. L' utilizzatore è responsabile per incidenti a persone o danni dovuti al mancato rispetto di queste avvertenze.
- Assicuratevi che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.
- E' rischioso modificare o tentare di modificare le caratteristiche di questo prodotto.
- Tenete sempre ben pulita l'apparecchiatura.
- Tenere i bambini e gli animali lontano dal biocamino quando è acceso.
- Le parti esposte di questo biocamino si scaldano durante il funzionamento e rimangono calde per un certo tempo anche dopo lo spegnimento. Tenete lontani i bambini e gli animali fino a quando l'apparecchiatura non si è raffreddata.
- Usare sempre combustibile Ethaline, il bioetanolo di alta qualità. Non usare altri tipi di combustibili come per esempio benzina o petrolio. L'uso di un combustibile improprio rischia di provocare incendio e danni alla salute delle persone.
- Prima di riempire nuovamente il serbatoio, spegnere il biocamino ed attendere che si sia completamente raffreddato, almeno 60 minuti.
- Aerare il locale per qualche minuto ogni ora quando il biocamino è in funzione.
- Usare il biocamino in ambienti dove vi sia un naturale ricircolo d' aria con aperture libere sempre presenti che garantiscono un ricambio d' aria di 0,50 v/h.
- Volume minimo stanza 45 mc.
- Non usare il biocamino nei piani seminterrati.
- Spegnere il biocamino ed assicurarsi che la fiamma sia spenta prima di addormentarsi o di uscire.
- Tenere lontano dal biocamino spray e liquidi volatili o infiammabili come benzina, gasolio, solventi ect.
- Non posizionare alcun oggetto all' interno dell' area di fiamma.
- Eventuali elementi decorativi vanno posizionati al di fuori dell' area di fiamma.

PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

- Questo apparecchio deve essere usato in ambiente domestico o applicazioni simili.
- Posizionare il biocamino su superfici stabili, non soggette ad urti, comunque mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare la caduta, o il rovesciamento accidentale del biocamino.
- Evitare posizionamenti vicino a tendaggi e oggetti infiammabili e comunque tenere una distanza minima di sicurezza di **1 metro intorno al biocamino**.
- Usare in luoghi adeguatamente aerati.
- Non usare in luoghi ermeticamente chiusi.

- Non usare in luoghi molto polverosi, o dove la temperatura tende ad aumentare velocemente.
- Qualsiasi tipo di intervento tecnico o riparazione deve essere eseguito da personale specializzato.
- Dopo aver tolto l'apparecchiatura dall'imballaggio, assicuratevi che il prodotto non risulti danneggiato. In caso contrario, rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza prima di mettere in funzione l'apparecchiatura.
- Fare attenzione ad evitare fuoriuscite di Ethaline il bioetanolo di alta qualità al di fuori del braciere, asciugare sempre le parti al di fuori del braciere prima di accendere il biocamino.
- Potete utilizzare il vostro biocamino anche in ambienti all' aperto, come in giardino, nelle verande, nei gazebo, raccomandiamo nell'utilizzo di non esporlo agli agenti atmosferici quali pioggia, grandine, vento forte, elevata umidità che ne possono compromettere il funzionamento del prodotto, la sicurezza dell'utilizzatore o delle cose che circondano il prodotto.
- La Casa Costruttrice declina ogni responsabilità nel caso in cui le norme non vengano rispettate.
- Tenere lontano dalla portata dei minorenni.
- Tutte le caratteristiche tecniche del biocamino sono riportate nella scheda tecnica istruzioni per l'installazione allegata.
- Parte integrante di questo manuale è il foglio istruzioni per installazione allegato all' apparecchio.
- Assicurarsi sempre che il piano di appoggio o di ancoraggio sia in grado di sostenere il peso dell' apparecchio, riportato nel foglio di montaggio allegato.
- Non posizionare oggetti infiammabili sull' apparecchio sia durante l'uso e sia quando non è in funzione.
- Eseguire il corretto riempimento del bruciatore evitando di far tracimare l' Ethaline, il bioetanolo di alta qualità al di fuori del serbatoio, assicurandosi che il camino sia spento e raffreddato. Per effettuare il riempimento in sicurezza consigliamo l'utilizzo di una caraffa ed un imbuto, inserire l'imbuto all'interno dell' apertura del bruciatore e versare il combustibile nell' imbuto, con la caraffa procedere al riempimento in modo graduale per facilitare alla fibroceramica l'assorbimento del combustibile. Rispettare e non oltrepassare il livello max indicato.
- Per spegnere il biocamino portare il regolatore a fine corsa chiudendo completamente l'apertura o usare l'apposito accessorio spegnifiamma in dotazione posizionandolo sopra la fiamma fino a soffocarla. In caso di mancato spegnimento ripetere l'operazione in modo più rapido, soffocando così la fiamma.





Nel caso la fiamma non si spenga subito, chiudere completamente il bruciatore dopo 10-15 minuti accertarsi che la fiamma si sia spenta. Ripetere eventualmente l'operazione di spegnimento fino al completo spegnimento della fiamma.

E' un prodotto di:

Tecno Air System srl, via Piovega 10, 31017 Paderno del Grappa (TV) Italia IMBALLO

• Tutti i materiali utilizzati sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. Vi preghiamo di dare il vostro contributo alla conservazione dell'ambiente, utilizzando gli appositi canali di raccolta differenziata.

PRODOTTI IN DISUSO

- I prodotti dismessi o non più utilizzabili non sono rifiuti senza valore. Attraverso lo smaltimento ecologico, diversi materiali impiegati nella produzione della vostra apparecchiatura possono essere recuperati.
- Informatevi sulle attuali possibilità di smaltimento presso il vostro rivenditore specializzato, oppure presso la vostra Amministrazione Comunale.

PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

- Aprire il cartone, avendo cura di non danneggiare il prodotto utilizzando oggetti contundenti come forbici e taglierini.
- Assicurarsi di rimuovere completamente i materiali di imballo prima dell'utilizzo.
- Assicurarsi che tutti gli elementi del biocamino siano integri prima di utilizzarlo.
- Assicurarsi che il bruciatore sia correttamente inserito nel caminetto.
- La fibra ceramica inserita all' interno del bruciatore è parte integrante di quest' ultimo pertanto non deve essere rimossa.
- Riempire in modo sicuro con Ethaline il bioetanolo di qualità, fino al limite massimo indicato sul bruciatore o comunque non superare il livello della fibra ceramica.
- Il combustibile che per errore dovesse cadere su pavimenti in parquet, se non asciugato subito, potrebbe lasciare delle macchie opache.
- Allontanare la tanica di Ethaline il bioetanolo di alta qualità dopo il rifornimento dal camino prima di accenderlo con un accendigas tipo WP18 (non in dotazione).
- Accendere il bruciatore utilizzando un accendigas lungo tipo WP18 (non in dotazione).
- La fiamma potrebbe risultare debole all'inizio. Attendere 15 minuti per lasciare tempo al bruciatore di raggiungere la temperatura ottimale di funzionamento e la fiamma si stabilizzerà alla sua normale altezza.
- Nel caso in cui il camino non si accenda subito, tentare nuovamente la procedura di accensione.



NON USARE BENZINA!

Non usare benzina, petrolio, carburante diesel, solventi o altri combustibili. Essi possono essere causa di esplosioni ed incendi.

Usare esclusivamente Ethaline il bioetanolo di alta qualità

L' Ethaline il bioetanolo di alta qualità va conservato nel recipiente originale ben chiuso, lontano dal sole e da altre fonti di calore, fiamme o scintille.

Si devono comunque rispettare tutte le indicazioni di sicurezza riportate nell' etichetta o nella scheda tecnica del combustibile.

Si consiglia per il buon funzionamento del biocamino l'utilizzo di ETHALINE il bioetanolo di alta qualità.

Attenzione! Il combustibile bioetanolo se tenuto a temperature molto basse può presentare delle difficoltà di accensione.

Per le vostre serate estive all' aria aperta senza zanzare, potete utilizzare anche ETHALINE GARDEN il bioetanolo di elevata qualità. Solo per ambienti all' aperto, non utilizzare l' ETHALINE GARDEN all' interno di ambienti chiusi.



ATTENZIONE:

- ! Evitare di far tracimare l'Ethaline il bioetanolo di alta qualità durante le operazioni di ricarica .
- ! Asciugare sempre eventuali tracce di Ethaline il bioetanolo di alta qualità fuoriuscite prima di accendere il biocamino.
- ! Il biocamino non deve essere esposto a fonti di calore come la luce intensa e diretta del sole o al calore diretto di altri apparecchi di riscaldamento.
- ! NON usare il biocamino nei seminterrati.
- ! NON spostare il biocamino quando è acceso, pericolo di incendio.
- ! NON spostare il biocamino con il combustibile all'interno.
- ! Nell' utilizzo del bioetanolo attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sull' etichetta o sulla scheda di sicurezza del prodotto.
- ! Mezzi di estinzione incendio: estintore C0₂, polvere estinguente, getto d' acqua. Accendere il fuoco solo con accendini a canna lunga WP18 (non in dotazione) evitando di mettere le mani direttamente sopra il combustibile per infiammarlo.

RIFORNIMENTO

NON RIFORNIRE MAI IL BIOCAMINO MENTRE E' IN FUNZIONE O ANCORA CALDO

- Lasciare che il bruciatore si sia completamente raffreddato prima di effettuare il rifornimento (min. 60 minuti).
- Prima di effettuare il rifornimento accertarsi sempre che il biocamino sia privo di fiamma chiudendo per almento 15 secondi il bruciatore con l'apposito spegnifiamma in dotazione.
- Eseguire il corretto riempimento del bruciatore evitando di far tracimare l' Ethaline il bioetanolo di alta qualità al di fuori del serbatoio, assicurandosi che il camino sia spento e raffreddato. Per effettuare il riempimento in sicurezza consigliamo l'utilizzo di una caraffa ed un imbuto, inserire l'imbuto all'interno del vano di accesso del bruciatore e versare l' Ethaline il bioetanolo di qualità nella caraffa ,procedere al riempimento in modo graduale per facilitare alla fibroceramica , l'assorbimento del combustibile. Rispettare il livello max indicato.

SPEGNIMENTO DEL BIOCAMINO

Attenzione: Non spegnere mai la fiamma usando acqua o soffiandoci sopra!

- Fare in modo che l' Ethaline il bioetanolo di alta qualità si esaurisca sempre completamente all' interno del bruciatore. Questo previene l'evaporazione dell'eventuale bioetanolo rimasto nel bruciatore.
- Nel caso di bruciatore con regolatore di fiamma potete diminuire intensità della fiamma andando ad agire sullo stesso chiudendo parzialmente l'apertura del bruciatore.
- Per spegnere il biocamino, portare il regolatore a fine corsa chiudendo completamente l'apertura o usare l'apposito accessorio spegnifiamma in dotazione posizionandolo sopra la fiamma fino a soffocarla. In caso di mancato spegnimento ripetere l'operazione in modo più rapido, soffocando così la fiamma.
- Nel caso la fiamma non si spenga subito, chiudere completamente il bruciatore dopo 10-15 minuti accertarsi che la fiamma si sia spenta. Ripetere eventualmente l'operazione di spegnimento fino al completo spegnimento della fiamma.
- Una volta spento il biocamino mantenere sempre chiuso il bruciatore con il regolatore o con l'apposito accessorio spegnifiamma in dotazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL BIOCAMINO

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione assicurarsi che il biocamino sia spento e raffreddato.

È opportuno pulire periodicamente il braciere da eventuali tracce di fuliggine durante la stagione d'uso del biocamino.

Mantenere sempre pulite, anche tutte le parti esterne del biocamino.

Utilizzare solo un panno morbido inumidito con acqua tiepida.

A fine stagione lasciare bruciare totalmente il combustibile, aspettare che il biocamino si raffreddi, estrarre il braciere e dopo averlo pulito rimetterlo nella sua sede.

Attenzione: Non usare mai prodotti chimici o spugne abrasive in quanto le superfici del biocamino potrebbero rovinarsi. Il produttore non si riterrà responsabile per eventuali danni risultanti da usi impropri del biocamino o da errata/mancata manutenzione del prodotto.

AVVISI DI SICUREZZA

Non lasciare mai incustodito il biocamino mentre è in funzione! Non esporre il biocamino a correnti d'aria e ad agenti atmosferici come pioggia, grandine, umidità e vento forte, proteggere dalla salsedine.

ATTENZIONE:

- Non toccare il biocamino mentre è in funzione. Attendere almeno 60 minuti per lasciarlo raffreddare completamente.
- Non introdurre mai combustibile in una fiamma libera o in un bruciatore che non si sia raffreddato per almeno 60 minuti dopo l'uso.
- Chiudere sempre la tanica di Ethaline il bioetanolo di alta qualità prima di riporlo.
- Mantenere gli animali e bambini lontano dal combustibile.
- Il bruciatore non deve essere esposto a fonti di calore come la luce intensa e diretta del sole o il riscaldamento domestico.
- Non lasciare nessun materiale infiammabile nelle vicinanze del biocamino, mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro attorno al biocamino.
- Mettere in atto tutti gli accorgimenti al fine di evitare la caduta accidentale di oggetti infiammabili sopra il biocamino.
- Non fumare mentre si maneggia il combustibile.
- Garantire la ventilazione della stanza dove il biocamino viene posto.
- Assicurarsi che la ventilazione non interferisca con la fiamma del biocamino.
- Fare attenzione durante le operazioni di riempimento, non versare Ethaline il bioetanolo di alta qualità al di fuori del bruciatore e in caso pulirlo immediatamente. Pericolo di incendio.
- Non rifornire il bruciatore prima che si sia completamente raffreddato. Pericolo di incendio!
- Non rifornire durante il funzionamento. Seguire sempre le istruzioni per il corretto rifornimento.
- A causa delle temperature raggiunte dal bruciatore, assicurarsi che bambini e animali devono rimanere lontani dal biocamino per almeno 2 ore dopo lo spegnimento.
- Non conservare materiale infiammabile vicino al biocamino.

Avvisi per il bruciatore:

- Superfici calde, non toccare il bruciatore durante il funzionamento e subito dopo l'uso!
- Non rifornire durante il funzionamento!
- Usare l'apposito accessorio per regolare/spegnere la fiamma.

- Non rifornire il bruciatore prima che si sia completamente raffreddato, attendere almeno 60 minuti.
- Non conservare nessun materiale infiammabile vicino al biocamino.
- Non fumare mentre si maneggia il combustibile.
- Non riempire il bruciatore per più di 2/3 della capienza massima o il limite massimo indicato sul bruciatore o comunque non oltre il livello della fibra ceramica.
- Non usare combustibili diversi da Ethaline/Ethaline garden il bioetanolo di alta qualità.
- Usare il biocamino in una stanza correttamente ventilata.
- Cercare di non lasciare combustibile all'interno del bruciatore quando non è in funzione.
- Non lasciare bambini o animali senza sorveglianza in presenza del biocamino.

GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PICCOLI PROBLEMI

Il biocamino non si accende:

- -Verificare che l'accendino funzioni correttamente.
- -Verificare il livello di combustibile.
- -Combustibile non idoneo.

Fuoriesce fumo:

-Combustibile non idoneo o presenza di materiale infiammabile estraneo nel serbatoio o all'interno del biocamino. Spegnere subito il biocamino e contattare il rivenditore o il centro assistenza.

La fiamma si spegne :

- -Combustibile insufficiente, attendere che il biocamino sia raffreddato e procedere a riempire di Ethaline il bioetanolo di qualità al corretto livello .
- -Sportello di regolazione fiamma eccessivamente chiuso.

La fiamma si propaga al di fuori del serbatoio :

-Riempimento eccessivo del serbatoio, il biocamino ha subito un urto ed il combustibile è fuoriuscito, spegnere il biocamino con l'apposito accessorio, far esaurire le fiamme residue monitorando che non si propaghino nelle superfici circostanti. Attendere che il biocamino si raffreddi, pulire eventuali tracce di combustibile residue fuoriuscite.

I vetri di protezione si anneriscono:

-E' normale, dovuto alla fiamma gialla che va a lambire il vetro, in particolare nell'utilizzo all'aperto o a correnti d'aria. Attendere che il biocamino si raffreddi, pulire eventuali tracce sui vetri con un panno e detergente specifico per i vetri. Non pulire con i vetri ancora caldi. Pericolo di ustione e di rottura del vetro.

Il braciere si annerisce:

-E' normale che il braciere si possa annerire è dovuto al calore e alla fiamma che va a lambire l'acciaio. Attendere che il biocamino si raffreddi, pulire eventuali tracce di fuliggine residue sul bruciatore con un panno umido.

GARANZIA

La garanzia ha una durata di 24 mesi dalla data di acquisto ed è estesa a tutte le parti, con la possibilità di estendere la stessa ad ulteriori 12 mesi acquistando insieme al prodotto 5 taniche di Ethaline il bioetanolo di qualità. (formati 10lt,2lt,1lt).

Essa decade qualora il biocamino venga utilizzato in modo non appropriato o manomesso da personale non qualificato.

Tutti i vizi di materiali e di fabbricazione sono riparati gratuitamente (pezzi e manodopera) con il solo addebito eventuale del diritto di uscita.

Rifiutiamo espressamente qualsiasi altro reclamo e richiesta di indennizzo.

La presente garanzia non è valida se le riparazioni o sostituzioni non sono effettuate da personale autorizzato o se vengono montati sull'apparecchio dei pezzi non originali.

I componenti che a giudizio del centro di assistenza sono ritenuti difettosi saranno sostituiti in garanzia.

La garanzia non si applica a danni causati da una errata installazione.

La garanzia non si applica alle parti danneggiate durante il trasporto.

Le spese di invio del biocamino o dei pezzi sono sempre a carico dell'acquirente.

Il diritto di garanzia è valido previa registrazione nel web site www.tecnoairsystem.it/garanzie.html scaricando la ricevuta, o in alternativa completate il modulo ed inviatelo a:



Via Piovega 10, -31017- Paderno del Grappa (TV) Italia Tel. 0423 948800 fax 0423 948821 www.tecnoairsystem.it info@tecnoairsystem.it

UNA GARANZIA TECNO AIR SYSTEM

- modalità d'uso. Prima dell' accensione del biocamino, vogliate cortesemente leggere bene le 9
- qualsiasi altro reclamo e richiesta di indennizzo. Tutti i vizi di materiali e di fabbricazione sono riparati gratuitamente (pezzi e mano d' opera) con il solo addebito del diritto d' uscita. Rifiutiamo espressamente
- originali. tecnici non autorizzati o se vengono installati sull' apparecchio dei pezzi La presente garanzia non è valida se riparazioni e o sostituzioni sono eseguite da non
- (fibroceramiche) e tutte le parti eventualmente danneggiate durante il trasporto La garanzia non si applica ai pezzi che sono sottoposti ad una normale usura
- S bioetanolo di alta qualità. d' impiego e a condizione che venga impiegato come combustibile Ethaline il La garanzia è valida unicamente nell' ambito di un utilizzo che rispetti il modo
- . 8 .7 .6 Le spese di invio del biocamino o dei pezzi sono sempre a carico dell'acquirente.
 - La garanzia ha validità unicamente sul territorio nazionale
- compilate la scheda di registrazione e inviatela firmata entro 8 giorni a: d: garanzia valido scaricando la ricevuta o in alternativa previa registrazione nel website

TECNO AIR SYSTEM SRL -

Via Piovega, 10 - 31017 Paderno del Grappa (TV) Italy

IMPORTANTE:

Non utilizzate che Ethaline il bioetanolo di alta qualità conservato in maniera appropriata

Assicuratevi che la tanica sia sigillata

Non utilizzate mai un combustibile diverso dal Bioetanolo L' impiego di ETHALINE il bioetanolo di alta qualità è

garanzia

di ш

IMMAGAZZINAMENTO DEL COMBUSTIBILE: funzionamento ottimale del biocamino e della Vostra sicurezza

10.

- sole o da sorgenti di calore. Immagazzinate il vostro ETHALINE il bioetanolo di alta qualità al riparo dal
- Non immagazzinate il combustibile in un recipiente in vetro o che abbia contenuto un altro combustibile.

11. UTILIZZO DEL CAMINETTO:

- Utilizzate il Vostro caminetto in una stanza sufficientemente aerata ed esente da vapori ınfıammabılı.
- Non cercare di ricaricare il combustibile a fuoco acceso.
- Prima di eseguire una nuova ricarica di combustibile, verificare che sia spento e lasciare raffreddare il caminetto per almeno 60 minuti.
- Non utilizzare il biocamino in una stanza sottodimensionata Volume minimo < 45 m³
- Non appoggiare nessun oggetto sull'apparecchio. Distanza minima di sicurezza attorno al biocamino di 1 metro
- Mantenere i bambini e animali lontani dall' apparecchio in funzione


Importante: il certificato di garanzia va conservato ed esibito, completo in ogni suo punto, ad ogni richiesta di assistenza. Pena la decorrenza della garanzia

ENG

WARNING:

DURING THE FIRST IGNITIONS, THE EMANATION OF ODORS CAN OCCURE/AP- PEAR DUE TO OVERHEATING OF THE COMPONENTS THAT CAN BE WASTE OR HAVE SCRAPS. ONCE RESIDUES AND PAINT HAVE BEEN STABILIZED, THE SMELL WILL DISAPPEAR.







Please wait atleast 60 minutes



Read the manual before installation and use

Dear customer,

thanks for the trust guaranted us by choosing our product. Our products are designed and manufactured in compliance with safety standards with quality materials and a deep experience in production processes.

In order to obtain the best performance, we suggest to read the instructions carefully. It is very important that this instruction book is kept safely for any future consultation. If the equipment would be sold or transferred to another person, make sure the book is delivered to the user, in order to be informed of the operation of the machine and its warnings.

SAFETY INSTRUCTIONS

The use of this fireplace is very simple, however, it is important to read this booklet entirely before you install and use for the first time the fireplace.

In this way, you get the best performance, avoid wrong behavior, use your fireplace safely and respect the environment.




DURING USE

- This fireplace must be used only by adults. People with disabilities can use the fireplace only if they have benefited, through the intermediary of a person responsible for their safety, supervision or instruction concerning the use of the equipment.
- Before any ignitions check the stove, the customer is responsible for accidents people or for any damage due to do not observance these instructions.
- Make sure that children do not play with the appliance.
- Modifying or merely trying to modify the characteristics of this product is very dangerous.
- Always keep this appliance clean.
- Keep children and pets away from the fireplace when it is on.
- The external parts of this stove become hot while it is operating and remain hot for a while even after it is swiched off. Keep children and pets out of reach until the equipment cools down.
- Always use liquid fuel Ethaline the high quality ethanol, do not use other fuels such a gasoline, if you use an improper fuel may cause of fire.
- Turn off the fireplace and wait (al-least 60 minutes) until it is thoroughly cooled before refilling the tank.
- Ventilate the room for few minutes every hour when the fireplace is in use.
- Use the fireplace where there is a natural exchange of air with free openings that guarantee an air recirculation of 0,50 v/h.
- Minumum room Volume 45mc.

- Do not use the fireplaces in the basements.
- Turn off the fireplace and make sure that the flame is extinguished before falling asleep or go out.
- Keep sprays and volatile or flammable liquids such as gasoline, diesel fuel, solvants, etc, away from the fireplace.
- Do not place any things inside the areas flame.
- Any decorative elements must be positioned outside the flame areas.

INSTALLATION AND MAINTENANCE

- This appliance is intented for a domestic or similar use.
- Place the fireplace on a stable surface, not subject to shocks, however take all necessary measures to prevent the fall, or accidentally tipping the fireplace.
- Keep a minimum safety distance about 1 meter aroun the fireplace.
- Use in properly ventilated areas.
- Do not use in places hermetically closed.
- Do not use in dusty places or where the temperature tends to increase rapidly.
- Whatever type of technical action or repairs should be performed by qualified personnel.
- After unpacking the appliance make sure that the product is not damaged. In case of damage, contact your dealer before starting up the appliance.
- Be carefull do not spill Ethaline, the high quality ethanol outside the burner, always dry the parts outside the burners before put on fire the fireplace.
- The fireplace could be used in external places like gardens, gazebos, etc. We recommend to do not put it under the weathering like rain, hailstorm, high wind and humidity, because the right work and the safety could be compromises.
- The Manufacturer declines all responsibility if the safety rules are not compliet with.
- Keep minors away from the appliance
- All the fireplace technical specifications are provided in the technical data sheet attached.
- Part of this manual is the installation sheet instruction attacched.
- Always make sure that the support plate be able to support the weight of the appliance as show in the attached installation data sheet.
- Do not place flammable objects on the appliance.
- To perform the correct filling of the burner by avoiding the spilling of combustible outside the tank, making sure the chimney is off and cooled. For filling safely we recommend using a jug and a funnel, inserting the funnel inside the burner opening and pouring the combustible into the funnel with the jug, filling in gradually to facilitate fibroceramics absorption of Ethaline, the high quality ethanol. Observe and do not exceed the indicated maximum level.
- To turn off the fireplace, bring the regulator to the end of stroke by fully closing the opening or using the supplied flame ignition accessory, placing it over the flame until it suffocates. If it is not switched off, repeat the operation more quickly, stifling the flame.





If the flame does not turn off immediately, completely close the burner after 10-15 minutes, make sure that the flame has switched off. If necessary, repeat the shutdown operation until the flame is switched off completely.

• This product by:

Tecno Air System srl, via Piovega 10, 31017 Paderno del Grappa (TV)

SOME HINTS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION PACKAGE

• All the packing materials are environmentally friendly and they can be recycled. Please help in preserving the environment, by using the proper channels of separate collection of rubbish.

PRODUCTS DISUSED

- Products dismissed or no longer usable are not worthless wastes. Through the environmentally safe disposal, different materials used in the production of your appliance can be recovered.
- Keep informed about current disposal options from your dealer or from your Local Council.

UNPACKING

- Open the carton, taking care not to damage the product by using sharp objects like scissors and cutters.
- Be sure to remove all packing materials before use.
- Make sure that all elements of the fireplace are intact before using. INSTALLATION
- Make sure the burner is properly inserted in the fireplace.
- Fill up with Ethaline the high quality ethanol and not exceed 2/3 of the maximum capacity, or the maximum limit indicated on the burner and to not overcome the maximum fiber level.
- The combustible that accidentally falls on hardwood floors, if not dried immediately, could leave dull spots.
- Remove the Bio-ethanol tank after refueling/refilling from the fireplace before turning it on/firing on using a flame.
- Put on the fire in the burner using a long-lighter WPT18 (Do not included). The flame may be weak at the beginning. Wait 15 minutes to leave time for the burner to reach the optimum operating temperature and the flame will stabilize at its normal height.
- If the fireplace does not light on immediately, repeat the ignition process



FUEL USED

DO NOT USE GASOLINE!

Do not use gasoline, diesel fuel, solvents or other fuels.

Use an improper fuel may cause explosion and fire.

Use only ETHALINE the high quality Bio-ethanol

The combustible should be stored in original container tightly closed.

Combustible should be stored away from direct sunlight and other sources of heat, flame or sparks. Anyway it must comply with all safety instructions in the technical details of the combustible.

For the proper functioning of the fireplace, we recommend the use of ETHALINE THE HIGH QUALITY ETHANOL.

Warning! Ethaline fuel can be difficult to switch when kept at very low temperatures.

Warning! Ethaline fuel can stain wooden floors.

For your summere evenings without mosquitoes you can also use Ethaline garden bio-ethanol, only an environment do not use this type of bioethanol inside closed environments.

WARNING:

- ! Be carefull do not spill Ethaline the high quality bio-ethanol outside the burner.
- ! Always dry the parts outside the burner before to lit the fireplace.
- ! Do not put the burner next to heat sources like under the direct sunlight or home heating..
- ! Do not use the fireplaces in the basament levels.
- ! Do not move absolutely the fire place while it is burning.
- ! Do not move the fireplace when the fuel tank is fully.
- ! Carefully when you use the Ethaline the high quality bio-ethanol to follow the right instructions on the label bin and on the data sheet.
- ! Fire extinguish tools: Extinguisher CO₂, extinguishing powder, water jet.

NEVER REFILLTHE FIREPLACE WHILE IT IS IN OPERATION/BURNING

Allow the burner to cool completely before refueling /refilling (min. 60 minutes).

Perform the correct filling of the burner by avoiding the trace of combustible outside the tank, making sure the chimney is off and cooled. For filling safely we recommend using a jug and funnel, inserting the funnel inside the burner access compartment and pouring the bioethanol of the jug, filling in gradually to facilitate fibroceramics, Absorption of bioethanol. Observe the indicated maximum level.

TURNING OFF/EXTINGUISHING THE FIREPLACE

Caution: Never turn off/extinguish the flame using water or blowing on it!

- If possible let finish the combustible alone burning completely. This prevents the evaporation it remained in the burner.
- In the event of a burner with flame regulator you can decrease intensity of the flame sealing partially the opening of the burner. To turn off/extinguish, move the regulator to close the opening completely. In case of failure to turn off repeat more quickly, thus stifling the flame.
- In case you want to turn off/extinguish the fireplace before the Ethaline the high quality bio-ethanol has been used, use the accessory or the regulator to completely close the burner and wait until it turns off.
- If the flame does not turn off/extinguish immediately, completely close the burner and after 10-15 minutes ensure that the flame has turned off. If necessary, repeat the shutdown until the complete extinction of the flame.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE FIREPLACE

The brazuer/burner should be periodically cleaned from any traces of soot during the season of the fireplace use (completely empty the tank if stove will not be used for a long period of time (eg summer).

Always keep clean, even all the external parts of the fireplace (use only a soft cloth dampened with warm water). Let the fuel burn completely, wait for the stove to cool, pull out the drawer and remove the tank.

After cleaning (using kitchen gloves by example), put the tank in place.

Caution: Never use chemicals or abrasive sponges because the fireplace surfaces could be damaged. The manu- facturer will not be responsible for damages resulting from improper use of the fireplace or wrong/or no mainte- nance.

SAFETY WARNINGS

Never leave a fireplace unattended while it is on fire/burning! Do not expose the fireplace to drafts.

Caution:

- Do not touch the fireplace during operation. Wait at least 60 minutes to let it cool completely.
- Do not pour fuel/bioethanol in/on an open flame or in a burner that has not cooled for at least 60 minutes after use.
- Always close the tank of Ethaline the high quality ethanol before storing it.
- Keep pets and children away from the fuel/combustible.
- The burner should not be exposed to heat sources such as bright sunlight or home heating.
- Do not leave any flammable material near the fireplace. Maintain a safe distance from any curtain or window.

- Implement all precautions in order to avoid the accidental fall of flammable objects above/on the fireplace.
- Ensure the ventilation of the room where the fireplace is installed/placed.
- Ensure that ventilation does not interfere with the flame of the fireplace.
- We recommend to fill up the fireplace in a safety way using the siphon pump or small funnel depending on the burner size. Beware to the bioethanol spills.
- Be careful when filling operations, do not spill fuel outside the burner.
- Do not refuel/refill the burner before it has completely cooled. Risk of fire!
- Do not refuel/refill during operation. Always follow the instructions for correct supply.
- Due to the temperature reached by the burner, children and pets should stay away from the fireplace for at least 2 hours after shutdown/turn off.
- Do not store flammable materials near the fireplace.

Warnings about the burner:

- Hot surfaces, do not touch the burner during operation and immediately after use!
- Do not refuel/refill during operation!
- Use the special accessory to adjust /turn off the flame.
- Do not refuel/refill the burner before it has completely cooled.
- Do not store any flammable materials near the fireplace.
- Do not smoke while handling fuel/bio-ethanol.
- Do not fill/refill the burner for more than 2/3 of the maximum capacity or the maximum indicated on the burner and do not overcome the maximum fiber level.
- Dot not use fuels other than Ethaline, the high quality ethanol.
- Use the fireplace in a properly ventilated room.
- Try not to leave the fuel/combustible inside the burner when it is not in operation.
- Do not leave children or animals unattended in the presence of the fireplace.

GUIDE TO SOLVE SMALL PROBLEMS

The fireplace will not start:

- Verify that the lighter work properly, the bioethanol level is too low and lighter not get to fire.
- Check the fuel level.
- Fuel is not suitable.

Smoke comes out:

• Fuel is not suitable, or extraneous flammable material presence inside the tank or in the fireplace. Immediately turn off the fireplace and contact a service center

Flame extinguishes:

• The fuel is not enough, wait until the fireplace has cooled down, and proceed to fill to the correct level of bio-ethanol.

• The regulator control flame is excessively closed.

Flame spreads outside the tank:

• Overfilling of the tank, the liquid is leaking, turn off the fireplace with regulator slider and allow remaining flames to exhaust and make sure that the flames can not propagate surrounding.

Wait for the fireplace to cool and then turn on.

The protection glasses become black:

• It is normal, because the yellow flame touch the glass especially when we use on the external places or under the wind.

Wait until the fireplace become cool, clean the glass with a specific glass cleaner.

Do not clean the glasses if is still hot, could be cause skinburn or glass breakage.

The tank become black:

• It is normal, could happen because the heat and the flame touch the metal. Wait untill the fireplace become cool and clean the soot with a soft dampened cloth.

GUARANTEE

The warranty period is 24 months from the date of purchase and it extended to all parts, with the possibility of extending it to a further 12 months by purchasing together with the product 5 tanks of Ethaline the quality bioethanol. (tanks capacity 10lt, 2lt, 1lt).

It expires if the fireplace is improperly used or tampered by unauthorized personnel.

All defects in materials and workmanship are repaired free of charge (parts and labor) with the only charge of the exit fee.

Expressly reject any claim or demand compensation.

This warranty is not valid if repairs or replacements are not performed by authorized personnel or if not-original parts are fitted on.


Components in the opinion of the service center are considered to be defective will be replaced under warranty. Warranty is not applied to parts damaged during delivery. 24 months warranty applies only for domestic use, commercial use is only valid for 12 months. Fireplace or spare parts delivery costs are always charged to the buyer.

IN CASE OF DAMAGE AND/OR MALFUNCTION OF THE APPLIANCE, PLEASE REFER TO QUALIFIED SERVICE STAFF ONLY.

Date and characteristics indicated herein do not bind the manufacturer, who reserves the right to make changes to its products at any time. The manufacturer does not assume any responsibility for damage to persons or property resulting from failure to comply with the rules provided in this manual.

The warranty right is valid upon registration on the web site www.tecnoairsystem.it/garanzie.html by downloading the receipt, or alternatively complete the form and send it to:





Important: the warranty must be preserved and exibited, fully completed, each time an assistance is required. Penalty decadence of warranty TECNO AIR SYSTEM SRL -Via Piovega, 10 - 31017 Paderno del Grappa (TV) Italy 2 : . 8 .7 .6 4. ω S condition that only Ethaline, the high quality bio-ethanol is used. damaged during delivery. with the only charge of the exit fee. All defects in materials and workmanship are repaired free of charge (parts and labor) Before switching on the fireplace, please read carefully the use instructions. www.tecnoairsystem.it/garanzie.html by downloading the receipt, or alternatively Warranty is valid only on nation territory. Fireplace or spare parts delivery costs are always cherged to the buyer. Warranty is valid only in the use contest that respects way of emplyment and on Warranty is not applied to parts which are subject to normal usury and to parts This warranty is not validi f repairs or replacements are not performed by authorized compensation. complete the form and send it to: personnel or if not-original parts are fitted on. warranty right is npon Expressly reject any claim or registration on the web demand site 9. 10. 11. FIREPLACE USE: IMPORTANT: FUEL STORAGE: Make sure that children and animal do not play with the appliance Keep the fireplace at a safe distance from flammable meterials and furniture Do not move the fireplace while it is fire burning. Do not open the door until the fire is burning Minimun room Volume > 45 m³ Do not use the fireplace in a room too small Turn off the fireplace before leaving or falling asleep.. Do not place anything on the cover. Before starting a new fuel recharge let the fireplace cool sufficiently, at least 60 minutes Do not move the fireplace when the fuel tank is full Use your fireplace in a room sufficiently ventilated and free of flammable vapors Store the ETHALINE the high quality bio-ethanol away from direct sunlight or heat Use of ECOFIRE Bioethanol is warranty of fireplace optimal fungtioning and for Do not store the Ethaline the high quality bio-ethanol in a glass or container that Never use other fuel than Ethaline the high quality bio-ethanol. Make sure the tank is sealed Use only Ethaline the high quality bio-ethanol properly stored has contained another fuel. your safety.

WARRANTY BIO-ETHANOL FIREPLACES



Via Piovega 10 – 31017 Paderno del Grappa (TV) Italy Tel. 0423 948800 fax 0423 948821 www.tecnoairsystem.it info@tecnoairsystem.it