



Heimgard

# Karbonmonoksid- detektor

Hurtigstartveiledning  
versjon 1.0



Krever en  
heimgard-hub

# Advarsel: Denne enheten er ikke en røykvarsler!

Ignorer aldri en alarm. Hvis det er usikkert hva som er årsaken til alarmen, skal det antas at alarmen går på grunn av farlige nivåer av karbonmonoksid. Boligen skal evakueres. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til skade eller død.

Karbonmonoksid (CO) er en farlig gift.  
Det er en fargeløs, luktfri og smakløs gass.  
Gassen er dødelig hvis den ikke oppdages.

## Symptomer på CO-forgiftning:


Mild eksponering: Lett hodepine, kvalme, oppkast, fatigue (ofte beskrevet som influensalignende symptomer)

Middels eksponering: Alvorlig bankende hodepine, døsighet, forvirring, rask hjerterefreknens.

Høy eksponering: Bevisstløshet, kramper, kardiorespiratorisk svikt, død

# Hva inneholder boksen

A.  
Karbonmonoksid  
(CO)-detektor



B.  
Batteri x 1  
CR 17335



C.  
Metallpinne



D.  
Veggfeste




E.  
Skruer x 2



F.  
Veggankere x 2




# Oversikt over enheten



1.

Vri takbraketten (D) mot klokken for å skille braketten fra karbonmonoksid-detektoren (A). Fjern deretter batteriisolatoren (G) ved å trekke i plasttappen.



Dra i meg

2.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din




Administrer  
enheter



3.

Sett inn metallpinnen (C) og trykk deltaknappen (F) i 3 sekunder mens appen din skanner etter enheten



4.

Enheden vises i listen Oppdagede enheter . Klikk på konfigurer for å legge til enheten i et bestemt rom

# Montering


Alternativ 1. Fjern beskyttelseslaget på den tosidige tapen på baksiden av veggfestet.

Alternativ 2. Fest takbraketten ved hjelp av skruer  
Ettersom veggmaterialer varierer, varierer også skruene for festing. Kontakt din lokale spesialforhandler for råd om egnede skruesystemer.

# Plassering

Alarmen skal plasseres i alle separate soveområder like i nærheten av soverommene.

For ekstra beskyttelse kan en CO-alarm plasseres i hvert soverom og i alle etasjer i hjemmet ditt.



Karbonmonoksid-detektoren skal monteres minst 30 cm under taket og 150 cm fra gulvet. Plasser enheten minst 150 cm fra den potensielle kilden til karbonmonoksid.



# Steder å unngå

Garasjer, kjøkken, ovnsrom eller i ekstremt støvete eller fettete områder. Nær takvifter, varmeventiler, klimaanlegg eller åpne vinduer. Blåsende luft kan hindre at CO når sensoren.

For å unngå uønskede alarmer, bør alarmen om mulig være minst 6 meter fra komfyrer, ovner, varmtvannsbereder, kokeapparater og romvarmere

Plasser minst 6 meter fra:  
dusjer, bad, vaskerom, badstuer, luftfukter eller andre fuktighetskilder.

# LED-beskrivelse

|           |   |
|-----------|---|
| Grønt lys | Blinker hver 30. Ventemodus   |
| Rødt lys  | Blinking x 4: Test<br>Blinker raskt: Alarm  |
| Gult lys  | Blinker hvert 30. sekund: Lavt batterinivå<br>Blinker 2 ganger hvert 30. sekund: Feil         |
| Lyder     | "Di-di" hvert 30. sekund: Lavt batterinivå<br>"Diii-di": Feil<br>"Di-Di-Di": Alarm eller test |

# Feilsøking

Hvis en karbonmonoksid-detektor signaliserer en feil, ta kontakt med kundestøtte.

Hvis enheten kobler seg ut uventet, må du kanskje bytte ut batteriet.

## Tilbakestill til fabrikkstandard

Sett inn metallpinnen (C) og trykk på tilbakestillingsknappen (H) i 5 sekunder for å koble enheten fra nettverket. LED-lampen blinker (x 6) mens du kobler fra nettverket

# Trenger du hjelp?

Nettsted: [heimgard.com/support](https://heimgard.com/support)

E-post: [support@heimgard.com](mailto:support@heimgard.com)

Facebook: [facebook.com/heimgardnorge/](https://facebook.com/heimgardnorge/)

Telefon: +47 649 44 422

Gå til [heimgard.com](https://heimgard.com) for mer informasjon og tips om bruk.

# Viktig sikkerhetsinformasjon


1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
2. CO-detektoren er laget for å oppdage CO, ikke røyk, brann eller annen gass.
3. Denne enheten er kun godkjent for bruk i private boliger
4. Dette apparatet er ikke godkjent for bruk i båt eller bil.
5. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
6. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
7. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
8. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
9. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
10. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, beholdere og punktet ut av apparatet.
11. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
12. Kvalifisert personell skal utføre service hvis enheten har blitt skadet på noen måte.
13. Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
14. Relativ driftsfuktighet: < 95 % relativ fuktighet (ingen kondens)



Kast produktet på korrekt måte når levetiden går ut. Dette er elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.



Heimgard

 [heimgard.com](https://heimgard.com)