

pieniä määriä ja erilaiset loppuhuutaukaineet ovat jälkensä. Nämä jäljet häviävät nopeasti veden virtauksessa. Ennenmistään satteen jälkeen kupari/messinkiloppuainepäättö voi näyttää läikukkaalta mutta ilma joka kutsuu tuuletin nopeasti valaisimen pinnalle tummemman ruskean sävyin. Vuosien kuluessa kuparin saa kauniin viirreän pinnan ja messinkiloppuainetta tulokan värin muuttuu lasiseemiseksi. Pinnan pinnan tasaisuuteen ja sävyn vakuutusta ulkoiset tähtit valaisimen ympäröisissä.

Lämpöjohtavuus valaisin

Sinkkiäkäsitellyt tehdään käsitönsä kiinteissä lattaisissa. Sulavan sinkin lämpö on 460 astetta.

Kun pintaletti kastetaan sulavaan sinkkiin, metallit reagoivat keskenään ja pinta kehittyy jopeerukkaiksi.

Valaisin ja sen osat kastetaan sulavaan sinkkiin kasaan. Tämä käsittelee lattajaa pinnan epätasaisuuksia.

Lämpöjohtavuutinemetelmä voi myös jättää sen pintaan ohuita ”sinkkiverhoja”, jotka voivat näkyä ohuena, varjon reunasta ripuvaana kalvona. Se on helkosti poistettavissa pehmeällä harjalla harjaten. Uuden valaisimen pinta on kiiltävä, mutta muuttuu ajan pitien himmeämmäksi.

Kondensatio: Kondensatio on luonnollinen tapahtuma, jota esiintyy erityisissä ilmakehissä liossa. Lämmön lämpöenergia ja kylmä ilma kottaavati, mikä aiheuttaa veden kondensoitumisen. Esimerkiksi kylmät ilmat, jotka suuttavat lämpeneen, muodostuu yöpöissa nousevaa vesihöyryä, joka vuotaa kasaatioon sisin. Kondensatio on kuulu Nordluxin takuun piiriin, ellei voida osoittaa, että leudeuden esiintymisen joutuu lampun väsiin.

Kondensatioon tulee tutkia seuraavat asiat:

-Onko lampun oikein asennettu? – ovako tiivistet ehiä ja ovatko lasi ja ruuvit tiukasti kiinni?

-Juuks tykessä on puutarha-lukotlampu, jossa nouseva maan kosteus lampun puheissa saattaa aiheuttaa kondensatiota. Tämä voidaan korjata täyttämällä lasia eristysmateriaalilla.

Alumiinilamppumme

Alumiinilamppumme valmistetaan painevaluetusta ja/tai puristetuista aluminista. Lampun rakenne on rakennettu, sillä molempia materiaaliyhteyppiä voi vain toista jaksottaa samoin lampun eri osat. Raaka-aluminista valmistetut alumiinilamput kestävät myöhemmin erittäin kirkkaalla, joka sukkee pinnan korroosiota suojaamiseksi. Maalattu alumiinilamput ovat juuhamalaita yhtenäisen ja tasaisen pinnan saamiseksi. Lampun ulkonäköön estämiseksi on suositeltava puhdistaja ja pyyhkiä lampun asennuksen jälkeen ja toistaa tämä prosessi 3-4 kertaa vuodessa. Tämä tehdään yleispuhdistusaineella.

Vormakkaan aurinkovalon valkaisemust mallust lampun valaivan lisäksi kiinteissä silkkosuhkulaissa lampun mukana mustan värin säilyttämiseksi. Alumiinilamppujen asentaminen rannikko-, maatalous- ja teollisuusalueille ei ole suositeltavaa, koska nämä aggressiiviset ympäristöt voivat aiheuttaa lampun tyypillisen meikin voi geuraista pinnan lohkeilemista, pinnan kullittajaa ja väkensä paksuistamista lampun pinnalle.

-Huom! Mahdolliset kuivatusosat tulee pitää puhtaina.

NUMMI PYYHIKÄ KAKKIO OSAT ENNEN KUIN ASENATN LAMPUN JUDELLEEN!

GB We congratulate you on your new outdoor lamp

Stainless steel

Remember to take care of your lamp. Just follow the guidelines below.

The shiny, uniform and decorative surface of stainless steel makes it very suitable for outdoor use.

12



DK Tillykke med Deres nye udendørslampe!

Stainless steel

Remember to take care of your lamp. Just follow the guidelines below.

The shiny, uniform and decorative surface of stainless steel makes it very suitable for outdoor use.

12

SE Grattis till Er nya utomhuslampa!

behandlet med en speciell lack där lukket överflaten för att sikre mot korrosion. Målede alumiinilampur vil have en ensartet og jævn overflade. For at undgå at lampen anføres anbefales det at rengøre og aflære lampen efter montering og pentage denne proces 3-4 gange om året. Dette udføres med almindelig rengøringsmiddel. Sorte lamper der bleges af kraftig sol kan desuden med fordel behandles med silkkonsprespray efter behov, for at bevare den sorte farve. Det anbefales ikke at montere alumiinilampur i kust-, landbrugs- og industriområder, da disse aggressive omgivelser kan påvirke at lampen korroderer, hvilket kan medføre afskalling, bobler i overfladen af materialet samt en hurtig bleghed på lampens overflade.

-Vigtigt: eventuelle allefubhuller skal holdes fri for urenheder HUSK AT TØRRE ALLE ENKELTDELER I NEN LAMPEN SAMLES IGEN!

Rustrift stål er med sin blanke, ensartede og dekorative overflade velegnet til udendørs brug. Rustrift stål er en legering af jern, chrom og nikkel. I forbindelse med bejdning, overfladen der er tyndt rustbeskyttede oxydlag på overfladen. Dens overflade påvirkes løbende fra de atmosfæriske forhold og øvrige påvirkninger fra nærmiljøet, hvilket betyder at det løbende skal behandles, hvis overfladen skal forblive blank og fri for rustaflekkinger.

Før monterning behandles stålet med syrefri olie. De aftræffede efterfølgende med en blød klud. Behandlingen udføres 3-4 gange årligt. Ved aggressive omgivelser som eksempelvis kystområder, landbrugs- og industriområder anbefales det ikke at opsætte lamper i ruststål stål.

Kobber, Messing- og Tombalampur
Vores kobber, messing og tombalampur er fremstillet af hlv, massivt kobber, messing og tombak. Den maskinelle bearbejdning vil efterlade mindre ridser i overfladen, samt rester af oxydbledder, der hurtigt forsvinder i forbindelse med in-procesen. Efter de første regnskyll vil kobberet/messingen/tombaken blive plettet, men den kulrødhedige lugt og fugt vil snart få lampen til at fremstå med en mark blyvorn farve. Med årene vil materialet kobber få en smuk søgten farve og messing/ tombak vil få en mørkere og mere ensartet farve. Ensenstheden af den allerede overflade samt hastigheden hvor processen sker, er afhængig af det miljø, der påvirker lampen.

Varmgalvaniserede lamper
Zinkbehandling udføres manuelt i stationære anlæg. Temperaturen på det smeltede zink er ca. 460 grader. Når metal dypes i det smeltede zink sikrer det en reaktion mellem metallerne som udvikler legeringer i overfladen.

Lampen og lampens komponenter dypes manuelt i den varme zink. Denne behandling efterlader variationer i coatingen i form af delvis en ujævn overflade og delvis mindre dråbedannelser. Varmgalvaniseringsprocessen kan også efterlade tynde ”zink-gardiner” på overfladen, der fremtræder som en tynd film, som hænger med fra kanten af lampen/skærmen. Denne film kan let fjernes eller bastes af med en blød børste.

Den nye lampe har en blank overflade, som med tiden vil antage et mere mat og rustikt udseende.

Kondens:
Kondens er et naturligt fænomen, der opstår ved specifikke atmosfæriske forhold. Fugtig varm luft og kulde mødes og afstedkommer kondensering af vand på overfladen. Når vandet opvarmes, resulterer det i opadstigende vanddamp, der vil kunne påvirke de elektriske komponenter. Kondens er ikke omfattet af Nordlux’ garanti, med mindre det kan påvises at en fejl ved lampen afstedkommer indtrængen af vand. Ved kondensdannelse bør følgende undersøges:

-Er lampen monteret/installeret korrekt? –Slutter pakninger tæt og er skruer og glas spændt tilstrækkeligt? -Hvis der er tale om en træglåds-utendørs lampe, kan opadstigende jorderft lamperet eventuelt forårsage kondensdannelse. Dette kan afhjælpes ved at fylde et tætningsmateriale i ræret.

Alumiinilampumien
Vores alumiinilampur er fremstillet af trykstatet og/eller ekstruderet alumiinilampur, hvor lampens design er afgørende for om begge materialerleder, eller kun den ene, er anvendt til forskellige dele af samme lampe. Alumiinilampur i rå alumiin er efterfølgende

Kondens:
Kondens er et naturligt fænomen, der opstår ved specifikke atmosfæriske forhold. Fugtig varm luft og kyla møds vilket resulterer i en kondensering af vatten på ytan.

När vattnet värms upp resulterar det i uppstigande vattenångor i lampans skärm. Denna film kan lätt tas bort eller bortas av med en mjuk borste.

Den nye lampe har en blank yta som med tiden kommer att anta ett mer mat och rustikt utseende.


Kondens är ett naturligt fenomen som uppstår vid specifika atmosfäriska

Kondens:
Kondens är ett naturligt fänomen, der opstår ved specifikke atmosfæriske forhold. Fugtig varm luft og kyla møds vilket resulterer i en kondensering af vatten på ytan.

Når vatnet värms upp resulterar det i uppstigande vattenångor i lampans skärm. Denna film kan lätt tas bort eller bortas av med en mjuk borste.

Den nye lampe har en blank yta som med tiden kommer att anta ett mer mat och rustikt utseende.

10



DNK - Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med den overvårede skraldespand. Den symbolsiserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle komponenter har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere informationer om indsamlingen findes i den lokale offentlig SWE - Hur användare i privatlivet i inom EU kasserat utrustning på korrekt sätt. Denna symbol visar att den här produkten inte får kasserats tillsammans med vanligt hushållsaffall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan skada miljön och miljö om den inte åtgärdas på korrekt sätt. Du ansvarar för att överlämna produkten till lämpligt insamlingsställe för återvinning av elektriskt och elektroniskt affall. När du kasserar produkten så att den kan återvinnas på rätt sätt bidrar du till att förhindra att den påverkar natur och miljö negativt och hjälper till att skydda människors hälsa. Mer information om hur du kasserar produkten korrekt kan du få via kommunen, ditt näringskåmråde eller det lokala återvinningssystemet.

NOR - Kasserung av utstyr fra private husholdninger i EU. Dette symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsaffald. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder stoffer som kan forårsake skade på menneskers helse og på miljøet hvis utrustningen ikke behandles riktig. Det er ditt ansvar å levere utstyret til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk affald. Ved å levere utstyret til resirkulerings bidrar du til å hindre at disse produktene påfører naturen og miljøet uønsket belastning, samt til å beskytte menneskers helse. Kontakt lokale myndigheter, det lokale renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassering.

ISL - Fyringunngærsla frá notendum á einkahúsið í Evrópusambandinu. Þetta tákn gefur til kynna að farga þessari vöru með öðru heimisvörum. Rafmagns og rafendubúnaður innihálka lífríu sem geta valdið skaða í heilinu líkum og umhverfi ef þau eru ekki endurnirfan á réttan hátt. Það er þína þingráð að afhenda þið vörugætt stíl til endurnirfanu rafmagns og rafenditekið. Þegar þú afhendir til réttar endurnirfanu, hjálpar þú að koma í veg fyrir að þessar vörur verfi þarfa skaða og þá mjög hvarf og umhverfi þitt. Þetta er þitt ábyrgðarverð og þú ert meðal annars ábyrgðarverð á að tryggja umhverfi þitt. Þú ert meðal annars ábyrgðarverð á að tryggja umhverfi þitt. Þú ert meðal annars ábyrgðarverð á að tryggja umhverfi þitt.

ITA - Smaltimento di rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione europea. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta per il riciclaggio le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consegnando questi prodotti per un corretto riciclaggio, si aiuta a prevenire che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggerla la salute umana. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto, contattare l'ufficio comunale. Il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

NLD - Afval uit Unione europea. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta per il riciclaggio le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consegnando questi prodotti per un corretto riciclaggio, si aiuta a prevenire che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggerla la salute umana. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto, contattare l'ufficio comunale. Il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

FRA - Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets usuels de votre domicile. Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances nuisibles à la santé humaine et à l'environnement en cas de recyclage non conforme. Il est de votre responsabilité de déposer vos appareils dans les centres de collecte désignés pour le recyclage de ces équipements. En les apportant à ces centres de collecte, vous contribuez à la préservation de la nature et de l'environnement ainsi qu'à la protection de la santé humaine. Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination correcte de vos déchets électroniques, contactez votre mairie ou le magasin de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

DEU - Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Stoffe, die bei nicht ordnungsgemäßer Wiederverwertung Schäden an Mensch und Umwelt verursachen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Elektro- und Elektronikgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abzugeben. Bei der Abgabe zum ordnungsgemäßen Recycling tragen Sie dazu bei, die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen. Für weitere Informationen bezüglich der korrekten Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Bürgerbüro, Ihren Hausmüll-Sortierungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

GBR - Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.

ESP - Eliminación de equipos usados por usuarios en viviendas particulares en la Unión Europea. Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden dañar la salud humana y el medio ambiente si no se reciclan correctamente. Es su responsabilidad entregarlo en un punto de recogida indicado para el reciclaje de equipos usados eléctricos y electrónicos. Cuando entregue un producto para un reciclaje correcto, usted ayuda a prevenir que estos productos dañen la naturaleza y el medio ambiente innecesariamente y a proteger la salud humana. Para obtener más información sobre la eliminación correcta, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad o con el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró este producto.

PT - Eliminação de equipamentos usados por parte de utilizadores em residências privadas na União Europeia. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Os equipamentos eléctricos e electrónicos contêm substâncias que podem causar danos a saúde humana e ao meio ambiente se não forem reciclados corretamente. É da sua responsabilidade entregar a um ponto de recolha designado para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos usados. Quando efetuar a entrega para a reciclagem correta, ajuda a evitar que estes produtos sobrecarreguem a natureza e o meio ambiente desnecessariamente e a ajudar a proteger a saúde humana. Para obter mais informações sobre a eliminação correta, entre em contacto com a Câmara Municipal local, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.

ITA - Smaltimento di rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione europea. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta per il riciclaggio le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consegnando questi prodotti per un corretto riciclaggio, si aiuta a prevenire che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggerla la salute umana. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto, contattare l'ufficio comunale. Il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

FIN - Kotitalouksien taloukone hävittämisen EU-alueella. Symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalouksien jätteen mukana. Sähkö- ja elektronikalaitteet sisältävät aineita, jotka voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle, jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti. Sähkö- ja elektronikalaitteita on toimitettava asianmukaisessa keräyspisteeseen kerätettäväksi. Kun toimitat ronnin asianmukaisesti keräyspisteeseen, autat laitteita aiheuttamasta ympäristönä kuormitusta luonnolle ja ympäristölle ja suojat ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja laitteiden asianmukaisesta hävittämisestä saat ottamalla yhteyden kotipaikkasi viranomaisiin, kotisi jätteenhuolasta vastaavaan yrityskenään tai myymälään, josta hankit tämän tuotteen.

POL - Pozbywanie się zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol oznacza, że produkt nie wolno wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego sortowania mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Obowiązek użytkownika jest dostarczyć zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny do właściwego punktu zbiórki celm przekazania do recyklingu. Postępowanie w ten sposób, pomaga się zapobiegać szkodom, jakie produkty te mogłyby wyrządzić przyrodzie i środowisku, oraz wspiera się ochronę ludzkiego zdrowia. Więcej informacji na temat właściwego sposobu przekazywania do utylizacji, można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się odbiorem odpadów lub sklepie, który sprzedał produkt.

HRV - Odlaganje otpadne opreme koju kupuje korisnici u privatnim domaćinstvima u Europskoj Uniji. Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati skupa s drugim otpadom kućanstva. Električna i elektronička oprema sadrže stvari koje mogu naštetiti ljudskom zdravlju i životnom okolišu ako ju se ne reciklira pravilno. Vaša je odgovornost predati otpadku električnu i elektroničku opremu na predviđenom mjestu za prikupljanje radi recikliranja. Predajom ove opreme radi pravilnog recikliranja pomažete da se spreči nepotrebno uprožavanje prirode i životnog okoliša te zaštitite ljudsko zdravlje. Više informacija o pravilnom odlaganju potražite u lokalnoj gradskoj službi, vašoj komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojemu ste kupili ovaj proizvod.

EST - Seadmete jäätmete käitlemine kasutajate poolt Euroopa Liidu eramaajadest. See sümbol näitab, et see toode ei ole mõeldud ühisele kodumüllale. Elektrilise ja elektroniikseadmed sisaldavad aineid, mis võivad õige taastõuluse erimeeli kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. Teie vastutus on need tooted eest elektri- ja elektroniikseadmetele mõeldud ümbertöötamise kogumispunkti. Õigeaegne ümbertöötamine aet andmisega alatale vältida ebaseadlike kodude ja keskkonna koormamist ning toetada inimeste tervist ja keskkonda. Lisateavust saate saamaksiks õige käitlemise kohta võttes ühendust kohaliku linnavalitsuse, ümbertöötamise kõrvaldamise teenistuse või poega, kust te selle toote ostsite.

LVA - Lietuvišiu atliekumų išmetimo priemonės namų ūkiuose. Šis simbolis rodo, kad gamtos negalima išmesti kartu su kitais buitiniais atliekais. Elektriniai ir elektroniniai prietaisai gali būti žalingi žmoniui ir aplinkai, jei netaisoma perdirbama. Privatose prietaisų elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti atvežti į atitinkamą surinkimo punktą, kad būtų išvengta gamtos ir aplinkos taršos. Atvežiant šiuos prietaisus į surinkimo punktą, padedate gamtos išsaugoti ir apsaugoti žmonių sveikatą. Dėl daugiau informacijos apie tinkamą išmetimą susisiekite su vietine savivaldybe, atliekų surinkimo punktu, kurį naudojate šiame mieste, arba su gamtos apsaugos tarnyba.

LWA - Lietuvišiu atliekumų išmetimo priemonės namų ūkiuose. Šis simbolis rodo, kad gamtos negalima išmesti kartu su kitais buitiniais atliekais. Elektriniai ir elektroniniai prietaisai gali būti žalingi žmoniui ir aplinkai, jei netaisoma perdirbama. Privatose prietaisų elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti atvežti į atitinkamą surinkimo punktą, kad būtų išvengta gamtos ir aplinkos taršos. Atvežiant šiuos prietaisus į surinkimo punktą, padedate gamtos išsaugoti ir apsaugoti žmonių sveikatą. Dėl daugiau informacijos apie tinkamą išmetimą susisiekite su vietine savivaldybe, atliekų surinkimo punktu, kurį naudojate šiame mieste, arba su gamtos apsaugos tarnyba.

PRY - Eliminación de equipamentos usados por parte de utilizadores em residências privadas na União Europeia. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Os equipamentos eléctricos e electrónicos contêm substâncias que podem causar danos a saúde humana e ao meio ambiente se não forem reciclados corretamente. É da sua responsabilidade entregar a um ponto de recolha designado para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos usados. Quando efetuar a entrega para a reciclagem correta, ajuda a evitar que estes produtos sobrecarreguem a natureza e o meio ambiente desnecessariamente e a ajudar a proteger a saúde humana. Para obter mais informações sobre a eliminação correta, entre em contacto com a Câmara Municipal local, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.

ITA - Smaltimento di rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione europea. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta per il riciclaggio le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consegnando questi prodotti per un corretto riciclaggio, si aiuta a prevenire che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggerla la salute umana. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto, contattare l'ufficio comunale. Il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

SVK - Likvidácia odpadu používatelia v súkromných domácnostiach v Európskej únii. Tento symbol znamená, že produkt sa nesmie zlikvidovať s inými domácimi odpadmi. Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ste zodpovední za odovzdanie na určenom mieste zberu na recykláciu elektrických a elektronických odpadů. Odovzdaním na správnu recykláciu pomáhate pri zabraňovaní znečisteniu životného prostredia a životného prostredia týmto produktom a chránite ľudské zdravie. Više informácií o správnej likvidácii vám poskytne lokálny mestský úrad, servis na likvidáciu domácného odpadu alebo personál predajne, kde ste produkt zakúpili.

SVK - Likvidácia odpadu používatelia v súkromných domácnostiach v Európskej únii. Tento symbol znamená, že produkt sa nesmie zlikvidovať s inými domácimi odpadmi. Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ste zodpovední za odovzdanie na určenom mieste zberu na recykláciu elektrických a elektronických odpadů. Odovzdaním na správnu recykláciu pomáhate pri zabraňovaní znečisteniu životného prostredia a životného prostredia týmto produktom a chránite ľudské zdravie. Više informácií o správnej likvidácii vám poskytne lokálny mestský úrad, servis na likvidáciu domácného odpadu alebo personál predajne, kde ste produkt zakúpili.

ROM - Eliminarea deșeurilor din echipamente de către utilizatorii din gospodăriile particulare din Uniunea Europeană. Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere uzuale din gospodăria dumneavoastră. Echipamentele electrice și electronice conțin substanțe care pot dăuna sănătății umane și mediului dacă nu sunt

reciclate corect. Este responsabilitatea dvs. să le predați la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Predându-le pentru o reciclare corectă, ajutați la prevenirea impactului inutil al acestor produse asupra naturii și mediului și la protejarea sănătății umane. Pentru mai multe informații referitoare la eliminarea corectă, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de salubritate aferent gospodăriei dvs. sau magazinul de la care ați achiziționat acest produs.

CZE - Likvidace zařízení po ukončení jejich používání užívateli v soukromých domácnostech v zemích Evropské Unie. Tento symbol označuje, že výrobek nelze likvidovat jako běžný domácí odpad. Elektrická a elektronická zařízení obsahují látky, které mohou být škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí, pokud je nebudou odpovídajícím způsobem recyklovány. Je vaší odpovědností, abyste zařízení odevzdali v místě určeném pro sběr elektrických a elektronických zařízení určených k recyklaci. Když přídáte výrobky k odpovídající recyklaci, pomáháte zabránit, aby zbytečně zamožňovaly přírodu a životní prostředí, a chráníte lidské zdraví. Další informace týkající se správné likvidace získáte na místním úřadu, u vaší služby zákaznických čištění domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.

SVN - Odstranjanje odpadne opreme s strani uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji. Ta simbol označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z vsajimi ostalimi gospodinjstvenimi odpadki. Električna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki lahko škodujejo zdravju ljudi in okolju, če niso pravilno reciklirane. Vaša odgovornost je, da la odpad predesete na določeno zbirno mesto za zbiranje odpadne elektrčne in elektronske opreme. Pri predaji za pravilno recikliranje pomagata preprečiti, da bi ti izdelek po nepotrebnem onesnažil naravo in okolje ter obilje zdravje ljudi. Za više informacij o pravilnem odstranjanju se obrnite na lokalno mestno oblast, službo za odstranjevanje gospodinjstevskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili ta izdelek.

SVN - Odstranjanje odpadne opreme s strani uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji. Ta simbol označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z vsajimi ostalimi gospodinjstvenimi odpadki. Električna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki lahko škodujejo zdravju ljudi in okolju, če niso pravilno reciklirane. Vaša odgovornost je, da la odpad predesete na določeno zbirno mesto za zbiranje odpadne elektrčne in elektronske opreme. Pri predaji za pravilno recikliranje pomagata preprečiti, da bi ti izdelek po nepotrebnem onesnažil naravo in okolje ter obilje zdravje ljudi. Za više informacij o pravilnem odstranjanju se obrnite na lokalno mestno oblast, službo za odstranjevanje gospodinjstevskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili ta izdelek.

UK - Eventuelle allefubhuller skal holdes fri for urenheder HUSK AT TØRRE ALLE ENKELTDELER I NEN LAMPEN SAMLES IGEN!

FI - Kotitalouksien taloukone hävittämisen EU-alueella. Symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalouksien jätteen mukana. Sähkö- ja elektronikalaitteet sisältävät aineita, jotka voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle, jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti. Sähkö- ja elektronikalaitteita on toimitettava asianmukaisessa keräyspisteeseen kerätettäväksi. Kun toimitat ronnin asianmukaisesti keräyspisteeseen, autat laitteita aiheuttamasta ympäristönä kuormitusta luonnolle ja ympäristölle ja suojat ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja laitteiden asianmukaisesta hävittämisestä saat ottamalla yhteyden kotipaikkasi viranomaisiin, kotisi jätteenhuolasta vastaavaan yrityskenään tai myymälään, josta hankit tämän tuotteen.

PT - Eliminação de equipamentos usados por parte de utilizadores em residências privadas na União Europeia. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Os equipamentos eléctricos e electrónicos contêm substâncias que podem causar danos a saúde humana e ao meio ambiente se não forem reciclados corretamente. É da sua responsabilidade entregar a um ponto de recolha designado para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos usados. Quando efetuar a entrega para a reciclagem correta, ajuda a evitar que estes produtos sobrecarreguem a natureza e o meio ambiente desnecessariamente e a ajudar a proteger a saúde humana. Para obter mais informações sobre a eliminação correta, entre em contacto com a Câmara Municipal local, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.

ITA - Smaltimento di rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione europea. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta per il riciclaggio le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consegnando questi prodotti per un corretto riciclaggio, si aiuta a prevenire che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggerla la salute umana. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto, contattare l'ufficio comunale. Il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

FIN - Kotitalouksien taloukone hävittämisen EU-alueella. Symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalouksien jätteen mukana. Sähkö- ja elektronikalaitteet sisältävät aineita, jotka voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle, jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti. Sähkö- ja elektronikalaitteita on toimitettava asianmukaisessa keräyspisteeseen kerätettäväksi. Kun toimitat ronnin asianmukaisesti keräyspisteeseen, autat laitteita aiheuttamasta ympäristönä kuormitusta luonnolle ja ympäristölle ja suojat ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja laitteiden asianmukaisesta hävittämisestä saat ottamalla yhteyden kotipaikkasi viranomaisiin, kotisi jätteenhuolasta vastaavaan yrityskenään tai myymälään, josta hankit tämän tuotteen.

POL - Pozbywanie się zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol oznacza, że produkt nie wolno wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego sortowania mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Obowiązek użytkownika jest dostarczyć zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny do właściwego punktu zbiórki celm przekazania do recyklingu. Postępowanie w ten sposób, pomaga się zapobiegać szkodom, jakie produkty te mogłyby wyrządzić przyrodzie i środowisku, oraz wspiera się ochronę ludzkiego zdrowia. Więcej informacji na temat właściwego sposobu przekazywania do utylizacji, można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się odbiorem odpadów lub sklepie, który sprzedał produkt.

HRV - Odlaganje otpadne opreme koju kupuje korisnici u privatnim domaćinstvima u Europskoj Uniji. Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati skupa s drugim otpadom kućanstva. Električna i elektronička oprema sadrže stvari koje mogu naštetiti ljudskom zdravlju i životnom okolišu ako ju se ne reciklira pravilno. Vaša je odgovornost predati otpadku električnu i elektroničku opremu na predviđenom mjestu za prikupljanje radi recikliranja. Predajom ove opreme radi pravilnog recikliranja pomažete da se spreči nepotrebno uprožavanje prirode i životnog okoliša te zaštitite ljudsko zdravlje. Više informacija o pravilnom odlaganju potražite u lokalnoj gradskoj službi, vašoj komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojemu ste kupili ovaj proizvod.

EST - Seadmete jäätmete käitlemine kasutajate poolt Euroopa Liidu eramaajadest. See sümbol näitab, et see toode ei ole mõeldud ühisele kodumüllale. Elektrilise ja elektroniikseadmed sisaldavad aineid, mis võivad õige taastõuluse erimeeli kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. Teie vastutus on need tooted eest elektri- ja elektroniikseadmet