


WB 130 Roterande tvättborste

Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.



Beställningsnummer

2.644-286.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278862682
Vikt	kg	0,4
Vikt inkl. förpackning	kg	0,5
Mått (L × B × H)	mm	305 × 156 × 137



Roterande borsthuvud

- Skonsam och effektiv rengöring
- Praktisk och bekväm rengöring.

Snabbt tillbehörsbyte med den integrerade frigöringsspaken.

- Snabbare och enklare tillbehörsbyte utan kontakt med smuts.
- Håll alltid händerna rena.
- Välj rätt tillbehör för olika användningsområden.


Applicering av rengöringsmedel med borsten ansluten till högtrycksvätten

- Kraftfull och effektiv rengöring

KOMPATIBLA MASKINER

- K2
- K7 Compact
- K 7 Premium Power
- K5 Compact
- K 5 Basic
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K5 Power Control Flex
- K4 Compact
- K4 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Power Control Home
- K 3 Car & Home T250
- K 3
- K 3 Full Control Home T150
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control Home
- K3 Compact
- K2 Premium Power Control
- K2 Power Control
- Bensindriven högtrycksvätt G 7.180

TILLBEHÖR TILL WB 130 Roterande tvättborste 2.644-286.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
Utbytbar universalborste till WB 130	1	2.644-289.0	Idealisk för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast: Den utbytbara universalborsten för den roterande tvättborsten WB 130.	<input type="checkbox"/>
Utbytbar Car & Bike borste till WB 130	2	2.644-290.0	Perfekt rengöring av bilar och motorcyklar: Den utbytbara mikrofiberborsten Car & Bike till den roterande tvättborsten WB 130.	<input type="checkbox"/>
Utbytbar Home & Garden borste till WB 130	3	2.644-291.0	För grundlig rengöring av tåliga ytor i hemmet: Den utbytbara borsten Home & Garden till den roterande tvättborsten WB 130.	<input type="checkbox"/>
Adapter för anslutning till trädgårdsslang	4	2.640-732.0	Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen
 Passande tillbehör
 Rengöringsmedel.