



ADORA® Gracili Flex U køkkenarmatur med udtræk, børstet rustfrit stål

Betingelser for montering og brug: Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, norm for vandinstallationer. Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439. Forud for brug skal bygningsejer sikre, at bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

- Installation: Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen yder tilstrækkeligt vandtryk til produktets specifikationer.
- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
- Montering: Tilgang nedefra gennem 2 stk. Kombi Flex® slanger
- Udløb: Fast udløbstud med luftindblander
- Støjgruppe: Gruppe 1
- Vandstrøm: 6 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk
- Indløbstemp.: Maks 80°C
- Drifts tryk: 1-5 bar. I installationer med højere driftstryk skal installeres trykreduktionsventiler
- Testtryk: 16 bar
- Materiale: Rustfrit stål AISI 304. EN 13310:2003
- Regulering: Vandstrøm, keramisk indsats
- Testnorm: Testet efter DS/EN817:2008. Testrapport bekræfter at armaturet kan installeres lovligt. Ahlsell Danmark er garant for testrapporten. Produktet er underlagt produktionskontrol på produktionsstedet
- Godkendelse: Byggevarer udført i rustfrit stål er specifikt undtaget for GDV bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.
- Tilbehør: 2 stk. M10x3/8" Kombi Flex® slanger medfølger.
- Monteringshul: min. 35 – max. 36 mm. Bordpladetykkelse max. 42 mm
- Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.
- Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer og skader efter tilkalkning.

Rengøring og vedligeholdelse:

Armaturer skal aftørres umiddelbart efter brug. Luftblanderens skal med jævne mellemrum rengøres evt. udskiftes. Anvend kun neutrale ikke er slibende rengøringsmidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid rengøringsmidlet på en klud, ved direkte spray på armaturet risikeres at beskadige gummiringe og andre vitale dele. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe på armaturerne. Den unikke overfladeglans på rustfrit stål fastholdes ved løbende anvendelse af plejemidler til rustfrit stål.