



# Messingvask

## Vedligehold og pleje

### Rengøring og pleje

Messingvasken rengøres dagligt med opvaskemiddel eller Secher All-round Care og aftørres efter dagens brug. Tilføj eventuelt lidt eddike til opvaskemidlet. Eddiken bevirker, at der ikke opstår uønskede kalkpletter på messing, der fjerner glansen.

### Undgå langvarig kontakt med følgende produkter

- Fødevarer (især syreholdige såsom ketchup, juice, alkohol m.m.)  
Skyl med vand og aftør hurtigst muligt, hvis vasken har været i kontakt med syreholdige fødevarer.
- Skrappe rengøringsprodukter som fx. afløbsrens, ovnrens m.v.
- Skuresvampe/skurepulver (dette ridser vasken)

### I brug

Med tiden vil messingvasken anløbe og patinere naturligt. Hvis man imidlertid ønsker at få den blanke overflade tilbage, kan den poleres op med Secher All-round plejesættet.



### Secher All-round plejesæt

Secher Stålrrens består af to produkter. All-round Care, som anvendes i den daglige rengøring. All-round Cleaner er en grundrengøring med en polerende effekt.

[www.secher.as](http://www.secher.as)

Secher