


Skyddsnät för studsmatta

Instruktionsmanual

**BAHAG #**

7555523A (10ft/3,05M)

7555522A (13ft/3,96M)

7555521A (14ft/4,27M)

7555539A (16ft/4,87M)

BAUHAUS & Co KB

Enköpingsvägen 41

177 38 Järfälla

MONTERINGSANVISNING FÖR SKYDDSNÄT

1. Lista Över Delar

Nummer	Beskrivning	183 / 244 / 305 cm	305 / 366 / 396 / 427 cm	457 / 487 cm
1	Stång A	6st	8st	6st
2	Stång B	6st	8st	6st
3	Distansbrickor	12st	16st	12st
4	Böjda brickor	12st	16st	18st
5	Rund bult	6st	8st	6st
6	Lång bult	6st	8st	12st
7	Muttrar	12st	16st	18st
8	Skrubar	18st	24st	24st
9	Säkerhetsnät	1st	1st	1st
10	Rep	4st/5st/6st	6st/7st/8st/8st	9st/10st
11	Verktyg för skruv/mutter	1st	1st	1st

2. Medföljande delar

1. Stång A



2. Stång B



3. Distansbrickor



4. Böjda brickor



5. Rund Bult



6. Lång bult




7. Muttrar



8. Skruvar



9. Säkerhetsnät



10. Rep



11. Verktyg för skruv/mutter



VARNING: LÄS OCH FÖLJ INSTRUKTIONEN INNAN DENNA UTRUSTNING MONTERAS OCH ANVÄNDS.


3. Monteringsinstruktion

STEG 1: SÄTT IHOP DE TVÅ ÖVRE DELARNA AV STÄNGERNA ENLIGT FIGUR 1. SÄTT SEDAN UPP STÅNGSKYDDET SOM VISAS I FIGUR 2.

FIGUR 1





FIGUR 2





STEG 2: REPETERA STEG 1 MED RESTEN AV STÄNGERNA.


- För ner stängan genom ringen.






- Säkra stängerna med lång skruv, distansbricka och mutter.




- Gör likadant med alla stängerna.



STEG 3: Lägg ut skyddsnätet på studs mattan (#9). Lokalisera öppningen och bestäm åt vilket håll du vill komma in och ut ur studs mattan. Den övre kanten med en försydd ögla ska fästas på toppen av stången. Fäst skyddsnätet som på figuren nedan.



STEG 4: För att säkra botten av nätet förankra krokarna med repet. Knyt ena sidan av repet på en av ringarna, och ta den andra sidan av repet och fäst krokarna och bottennätet som visas på bilden.



VARNING – ALLMÄNNA SÄKERHETSÅD

- Läs instruktionerna innan användning och behåll instruktionerna för framtida bruk.
 - Se till att säkerhetsnätet monterats korrekt, enligt anvisningarna i handboken.
 - Barn får **ALDRIG** använda studsattan utan en ansvarig vuxens uppsikt.
 - Barn får **ALDRIG** lämnas utan uppsikt innanför skyddsnätet.
 - Följ **ALLTID** de säkerhetsanvisningar som anges i instruktionerna som medföljer vid användning av säkerhetsnätet.
 - Klättra, svinga eller hoppa INTE avsiktligt på säkerhetsnätets paneler eller stolpar.
 - Om skyddsnätet skadas ska du avstå från att använda.
-
- Skyddsnätet är endast avsett att användas för att minska risken för skador från att falla av studsattan.
 - Låt **INTE** barnen ta med leksaker upp på studsattan.
 - Läs och se andra varningar och använd information i studsatta- och skyddsnätsanvisningarna före användning.
 - Instruktioner om att studsattan inte är avsedd att grävas ner i mark.
 - En indikation om produktdimensioner.
 - Närheten till andra motstridiga installationer (t.ex. pool, gungor, klätterställning).
 - Instruktioner om ändringar som konsumenten har gjort av den ursprungliga studsattan (t.ex. tillsats av ett tillbehör) ska utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar.
 - Byt ut nätet eller inneslutningen efter ett års användning.

Spara denna information för framtida referens.

Skötsel & Användning

- Monteringsinformation - Detta skyddsnät måste monteras av en vuxen. De måste monteras exakt i enlighet med monteringsanvisningen. Att ta hjälp av en medhjälpare kommer att underlätta monteringen. Detta skyddsnät innehåller små delar och är inte lämpligt för barn under 3 år. Vänligen inventera alla delar före montering. Om det skulle finnas några saknade delar; Utrustningen får inte användas förrän reservdelar har monterats.
- Plats - Studsmattan måste placeras på en platt och plan yta. Den får under inga omständigheter placeras på en hård yta som betong eller asfalt, såvida inte marken under studsattan har fritt utrymme på 2 meter runt studsattan och är täckt med en säkerhetsyta samt ett 7 meter långt utrymme i höjd. Exempel på lämpliga ytor är gräs, sand eller en lekya avsedd för denna studsatta. Det är viktigt att inte placera eller förvara något under studsattan. Läs också instruktionerna som följer med studsattan.
- **Säkerhetsinformation**
- Detta skyddsnät är utformat och tillverkat för hushållsbruk endast av personer som är 6 år eller äldre. Det är utformat som ett skyddsnät för att styra in- och utgång till och från studsattan och göra det möjligt för hoppare att få förtroende, balans, samordning och smidighet utan rädsla för att studsas av studsattan, där skador kan uppstå.


- Vuxen övervakning av barn – Barn bör alltid hållas under uppsyn medan de leker på studsmattan som är utrustad med ett skyddsnät och bör instrueras att inte använda det på ett olämpligt eller farligt sätt. Var uppmärksam på:
 - Föremålen som barn tar med sig in i skyddsnätet
 - Barnaktiviteter på studsmattan innanför skyddsnätet
 - Förhållanden på studsmattan innanför skyddsnätet när barn använder det
 - Hur barn kommer in och ut ur skyddsnätet
- Barn ska inte bära cykelhjälm när de leker på studsmattan.
- Ramen på din studsmatta är gjord av stål och den kommer att leda elektricitet. Ingen elektrisk utrustning (lampor, värmare, förlängningssladdar, hushållsapparater osv.) bör tillåtas i eller på säkerhetsnätet under några omständigheter för att undvika risken för elektriska stötar.
- Låt **aldrig** mer än en person använda studsmattan åt gången. Flera användare kan kollidera med varandra och detta kan leda till allvarliga skador.
- Eftersom din studsmatta lyfts upp från marken finns det risk för fall när du lämnar studsmattan genom säkerhetsnätets dörr. Barn bör få hjälp när de går in i och ut ur skyddsnätet för att minska risken för fall.
- Endast öppningen till studsmattan ska användas för att komma in i eller ut ur skyddsnätet.
- Väderförhållanden – Särskild försiktighet bör vidtas när väderförhållandena förändras. I synnerhet kan ytor bli hala i vått väder och tungor och läppar kan fastna på metallen vid temperaturer under noll. Vid varmare och soligare väder kan delar bli varma, och temperaturen bör kontrolleras regelbundet under användning, särskilt metalldelar.

Skötsel & underhåll av din studsmatta

- Med alla produkter är det viktigt att utrustningen kontrolleras regelbundet och ofta av en vuxen. De kompletta produkterna bör kontrolleras minst en gång i månaden, och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt anslutningar och fästen. Om några delar uppvisar tecken på slitage kan de behöva bytas ut. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att produkten inte fungerar och orsakar personskador.
- Produkten får inte användas förrän den är korrekt och helt installerad och kontrollerad. Galvaniserade rörprodukter kan kräva tillfälligt underhåll. Om rost uppträder bör den avlägsnas med antingen en trådborste eller ett grovt sandpapper och det område som behandlas med giftfri färg.
- För att undvika skador på skyddsnätet, låt inte husdjur eller andra djur inuti. Deras klor och tänder kan skada nätet och studsmattan.
- Se till att inga brasor tänds tillräckligt nära för att hota din studsmatta och skyddsnät. I blåsiga förhållanden kan gnistor och glöd färdas långa sträckor och bränna hål i både skyddsnätet och studsmattan.
- Alla stora studsmattor, med eller utan skyddsnät, kan blåsas runt i starka vindar och orsaka skador. Vi rekommenderar att skyddsnätet avlägsnas under dessa förhållanden och förvaras i en torr plats.

Sikkerhetsnett for trampoline

Brukerveiledning

**BAHAG #**

7555523A (10ft/3,05M)

7555522A (13ft/3,96M)

7555521A (14ft/4,27M)

7555539A (16ft/4,87M)

BAUHAUS & Co KB

Enköpingsvägen 41

177 38 Järfälla

INSTRUKSJONER FOR MONTERING AV SIKKERHETSNETT

1. Liste over deler


Referanse Nummer	Beskrivelse	183 / 244 / 305 cm	305 / 366 / 396 / 427 cm	457 / 487 cm
1	Øvre stolpe A	6 stk.	8 stk.	6 stk.
2	Øvre stolpe B	6 stk.	8 stk.	6 stk.
3	Avstandsstykker for stenger	12 stk.	16 stk.	12 stk.
4	Buede underlagsskiver	12 stk.	16 stk.	18 stk.
5	Rund bolt	6 stk.	8 stk.	6 stk.
6	Lang bolt	6 stk.	8 stk.	12 stk.
7	Muttere	12 stk.	16 stk.	18 stk.
8	Skruer	18stk.	24stk.	24stk.
9	Sikkerhetsnett	1 stk.	1 stk.	1 stk.
10	Tau	4 stk./5stk./6stk.	6 stk./7 stk./8 stk./8stk	9 stk./10stk.
11	Verktøy for skrue/mutter	1 stk.	1 stk.	1stk.

2. Diagram for deler

1. Øvre stolpe A



2. Øvre stolpe B



3. Avstandsstykker for stenger



4. Buede underlagsskiver



5. Rund Bolt



6. Lang bolt




7. Muttere



8. Skruer



9. Sikkerhetsnett



10. Tau



11. Verktøy for skrue/mutter



**ADVARSEL: LES OG FØLG DISSE INSTRUKSJONENE FØR
UTSTYRET MONTERES OG TAS I BRUK.**


3. Instruksjoner for montering

TRINN 1: DE ØVRE STOLPENE FESTES SAMMEN SOM VIST PÅ FIGUR 1. Deretter settes stolpedekselet opp. SOM VIST PÅ FIGUR 2

FIGUR 1





FIGUR 2





TRINN 2: GJENTA TRINN 1 HELT TIL ALLE STOLPENE ER SATT OPP.


- Sett stolperøret inn i løkken til den runde bolten






- Juster hullenes posisjon, fest stolpene med den lange bolten, plastavstandsstykke, underlagsskive og kuppelmutter.




- Gjenta prosedyren for å feste alle stolperør.



TRINN 3: Bre sikkerhetsnettet (nr. 9) utover trampolinematten. Finn delen som tilhører åpningen og plasser nettet i forhold til trampolinens inn-/utgang. Kanten med den forhåndspåsydde hengesløyfen på øvre del av nettet blir heftet på øverst på stolpen. Fest nettet som vist på bildene nedenfor.



TRINN 4:



For å feste bunnen av nettingen, fest krokene med tau.

Knytt den ene enden av tauet til en ring og ta den andre siden av tauet og fest krokene og hullet i den nederste

nettingen som anvist. Gjør det samme på resten av nettet.

ADVARSEL – GENERELLE RÅD OM SIKKERHET

- Les instruksjonene før bruk, og ta vare på dem til senere.
- Påse at trampolinens sikkerhetsnett er riktig montert, i henhold til instruksjonene i brukerveiledningen.
- Barn skal **ALDRI** bruke trampolinen uten at de holdes under oppsyn av en ansvarlig voksen person med kunnskap om bruk av trampolinen.
- Barn skal **ALDRI** oppholde seg innenfor sikkerhetsnettet uten oppsyn.
- **FØLG ALLTID** sikkerhetsvarslene i brukermanualen i forbindelse med bruk av sikkerhetsnettet.
- **IKKE** klatre, sving eller hopp opp på sikkerhetsnettet eller dets stolper.
- Hvis sikkerhetsnettet blir skadet, skal det ikke lenger brukes.
- Sikkerhetsnettet er **KUN** ment for å minske faren for skade dersom man faller ned fra trampolinen.
- **IKKE** la barn ta med seg leker eller andre ting inn i sikkerhetsnettet.
- Les og gjennomgå de andre sikkerhetsadvarslene og øvrig informasjon angående trampolinen og sikkerhetsnettet før bruk.
- Instruksjoner om at trampolinen ikke skal graves ned i jorden;
- Indikasjon på produktets mål;
- nærhet til andre installasjoner som kan være til hinder (f.eks. basseng, husker, sklier, klatrestativ);
- Instruksjoner om at endringer som eieren utfører på den opprinnelige trampolinen (f.eks. å tilføye utstyr), skal utføres i henhold til produsentens instruksjoner;
- Nettet skal byttes ut etter ett års bruk;

Ta vare på disse opplysningene til senere.

Behandling og bruk

- Informasjon om montering – Dette sikkerhetsnettet må monteres av en voksen person. Det må monteres nøyaktig etter instruksjonene. Arbeidet blir lettere dersom man er to. Dette sikkerhetsnettet inneholder små deler og egner seg ikke for barn på under 3 år. Før montering, kontroller at alle delene er til stede. Skulle det være noen deler som mangler, skal ikke utstyret brukes før erstatningsdeler er på plass.
- Plassering – Trampolinen må plasseres på et flatt og jevnt underlag som er godt opplyst. Det skal under ingen omstendigheter plasseres på et hardt underlag som betong eller asfalt, med mindre det er et åpent område på 2 meter rundt trampolinen som er dekket av et sikkerhetsunderlag, samt 7 meter frihøyde ovenfra. Egnede underlag kan være f.eks. gress, sand eller lekeunderlag beregnet for denne trampolinen. Det er viktig at det ikke plasseres eller oppbevares noe under trampolinen. Les også instruksjonene som følger med trampolinen.

Sikkerhetsinformasjon

- Dette sikkerhetsnettet er laget og beregnet for hjemmebruk, og kun av personer på 6 år og oppover. Det er ikke ment som et spretteredskap. Det er ment som et sikkerhetsnett som skal kontrollere veien inn og ut av trampolinen og hjelpe brukerne med å utvikle tillit, balanse, koordinasjonsevne og smidighet uten at de trenger å være redde for å falle ut fra trampolinen og skade seg.


- Under oppsyn av voksne – En voksen person skal alltid passe på barna mens de leker på trampolinen, og barna må få streng beskjed om at de ikke skal bruke trampolinen på en uansvarlig eller farlig måte. Vær spesielt oppmerksom på:
 - Gjenstander som barn tar med seg innenfor sikkerhetsnett
 - Det som barna gjør innenfor sikkerhetsnett
 - Forholdene innenfor sikkerhetsnett når barna bruker trampolinen
 - Måten barna går inn og ut av trampolinen på via sikkerhetsnett
- Barn skal ikke ha på seg sykkelhjelmer mens de hopper på trampolinen.
- Trampolinerammen er laget av stål og er strømførende. Ingen former for elektrisk utstyr (lys, varmeovner, skjæteledninger, husholdningsapparater m.m.) skal tas med innenfor sikkerhetsnett. Dette for å unngå elektrisk støt.
- Det skal ikke være mer enn én person på trampolinen av gangen. Hvis det er flere samtidig, kan de kollidere i hverandre, noe som kan føre til alvorlig skade.
- Hvis trampolinematten løftes fra bakken, er det fare for fall dersom trampolinen fraktes gjennom åpningen på sikkerhetsnett. For å unngå at barn faller og slår seg når de klatrer inn/ut av trampolinen, bør de få hjelp til å komme seg gjennom sikkerhetsnett.
- Bare åpningen på sikkerhetsnett skal brukes til å komme seg gjennom sikkerhetsnett.
- Værforhold – Vær spesielt oppmerksom når det oppstår endringer i værforholdene. Underlag og overflater kan bli glatte i vått vær, og tunger/lepper kan sette seg fast i metall dersom det blir minusgrader. Under varmere forhold med sol, kan enkelte deler bli varme. Alle deler av trampolinen, spesielt metaldeler, bør sjekkes regelmessig med hensyn til temperatur.

Behandling og vedlikehold av trampolinen

- I likhet med alle andre produkter er det avgjørende at utstyret hyppig og regelmessig kontrolleres av en voksen person. Produktet i sin helhet bør undersøkes minst én gang i måneden, med spesiell fokus på sammenkoblinger og fester. Deler som skulle vise tegn til slitasje, må byttes ut. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til feil på produktet og forårsake personskade.
- Produktet skal ikke tas i bruk før det er korrekt og fullstendig installert og kontrollert. Galvaniserte rørprodukter kan kreve jevnlig vedlikehold. Hvis det oppstår rust på overflaten, skal dette fjernes enten med stålbørste eller grovt sandpapir, og området skal behandles med giftfri maling.
- For å unngå skade på sikkerhetsnett skal du ikke la kjæledyr komme innenfor nett. De kan skade trampolinematten med klørne og tennene sine.
- Pass på at det ikke tennes opp noen bål i nærheten av trampolinen og sikkerhetsnett. Ved sterk vind kan gnister og glør ferdes lange avstander og brenne hull i både sikkerhetsnett og trampolinematten.
- Alle store trampoliner, både med og uten sikkerhetsnett, kan blåses overende ved sterk vind, og dermed forårsake materielle- eller personskader. Vi anbefaler at sikkerhetsnett fjernes under slike forhold og oppbevares på et tørt sted.

Safety Enclosure for Trampoline

Instruction Manual

**BAHAG #**

7555523A (10ft/3,05M)

7555522A (13ft/3,96M)

7555521A (14ft/4,27M)

7555539A (16ft/4,87M)

BAUHAUS & Co KB

Enköpingsvägen 41

177 38 Järfälla

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR PROTECTIVE NET

1. Parts List

Reference Number	Description	6'/8'/10'	10'/12'/13'/14'	15'/16
1	Upper pole A	6pcs	8pcs	6pcs
2	Upper pole B	6pcs	8pcs	6pcs
3	Bar Spacers	12pcs	16pcs	12pcs
4	Curved Washers	12pcs	16pcs	18pcs
5	Round Bolt	6pcs	8pcs	6pcs
6	Long Bolt	6pcs	8pcs	12pcs
7	Nuts	12pcs	16pcs	18pcs
8	Screws	18pcs	24pcs	24pcs
9	Safety Net	1pc	1pc	1pc
10	Rope	4pcs/5pcs/6pcs	6pcs/7pcs/8pcs/8pcs	9pcs/10pcs
11	Wrench	1pc	1pc	1pc

2. Diagram for Parts

1. Upper Pole A



2. Upper Pole B



3. Bar Spacers



4. Curved Washers



5. Round Bolt Screws



6. Long Bolt




7. Nuts



8. Screws



9. Safety Net



10. Rope



11. Wrench



WARNING: READ AND FOLLOW THIS INSTRUCTION, PRIOR TO ASSEMBLE AND USE OF THIS EQUIPMENT.

3. Assembly Instruction


STEP 1: CONNECT TWO SECTIONS OF UPPER POLES TOGETHER AS SHOWN IN FIGURE 1.

Then set up the pole cover. AS SHOWN IN FIGURE 2

FIGURE 1





FIGURE 2





STEP 2: REPEAT STEP 1 UNTIL ALL THE POLES ARE SET UP.


- Insert the Pole Tube to the loop the Round Bolt






- Align holes, secure the poles with Long Bolt, Plastic Spacer, Washer and Dome Nut.




- Repeat the same to secure all the Pole Tubes.



STEP 3: Spread safety net (#9) out on the trampoline mat. Locate the panel with the doorway and align the net as to where you would like to get in and out of the trampoline. The edge with the pre-sewn hanging loop on the upper part of the net will be hooked at the top of the pole. Fix the net as below pictures.



STEP 4:



To secure the bottom of the mesh connect the hooks with ropes.

Tie one side of rope on a ring and take another side of rope connect the hooks and bottom mesh hole as shown. Do the same way finish the net.

WARNING – GENERAL SAFETY ADVICE

- Please read the instructions before use, and retain for future reference.
- Ensure the trampoline Safety Net has been assembled correctly, as per the instructions in the manual.
- Children **MUST NEVER** use the trampoline unless supervised by a responsible adult with knowledge of trampoline use.
- Children **MUST NEVER** be left unattended inside the Safety Net at any time.
- **ALWAYS** follow the safety warnings stated with your trampoline instructions in conjunction with using Safety Net.
- **DO NOT** climb, swing or intentionally jump onto the panels or poles of the Safety Net.
- If the Safety Net material becomes damaged refrain from use.
- The Safety Net is **ONLY** intended to be used to reduce the risk of injury from falling off the trampoline.
- **DO NOT** let children take items or toys into the Safety Net.
- Please read and refer to other warnings and use information in the trampoline and Safety Net instructions before use.
- Instructions that the trampoline is not intended to be buried into the ground;
- An indication of product dimensions;
- proximity of other conflicting installations (e.g. padding pools, swings, sliders, climbing frames);
- Instructions that modifications made by the consumer to the original trampoline (e.g. the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer;
- Replace the net or enclosure after one year of use;

Please retain this information for future reference.

Care & Use

- Assembly Information - This Safety Net must be assembled by an adult. They must be assembled exactly in accordance with the assembly instructions. Enlisting the aid of a helper will make assembly easier. This Safety Net contains small parts and is not suitable for children under 3 years old. Please take an inventory of all parts before assembly. Should there be any missing parts; the equipment must not be used until replacement parts have been fitted.
- Location – Your trampoline must be placed on a flat and level surface which is well-lighted. Under no circumstances should it be positioned on a hard surface such as concrete or asphalt, unless the ground under the trampoline has free-space of 2 metres surrounding the trampoline and is covered with a safety surface as well as a 7 metres clearance space in height Examples of suitable surfaces are grass, sand or a play surface intended for this trampoline. It is important not to place or store anything under your trampoline. Please also read the instructions accompanied with your trampoline.

Safety Information

- This Safety Net is designed and made for family domestic use only by people 6 years and older. It is not a rebounding device. It is designed as a Safety Net to control entry and exit to and from the trampoline and allow jumpers to gain confidence, balance, coordination and agility without the fear of rebounding off the trampoline, where injury could occur.

- Adult supervision of children – Children should always be supervised while they are playing on the trampoline fitted with a Safety Net and should be instructed not to use it in an inappropriate or hazardous manner. In particular be aware of:
 - The objects children bring into the Safety Net
 - Children's activities inside the Safety Net
 - Conditions inside the Safety Net when children are using it
 - The way children get into and out of the Safety Net
- Children should not wear cycle helmets while playing on the trampoline.
- The frame of your trampoline is made of steel and it will conduct electricity. No electrical equipment (lights, heaters, extension cords, household appliances, etc.) should be permitted in or on the Safety Net under any circumstances to avoid the risk of electrocution.
- Never allow more than one person to use the trampoline at a time. Multiple users may collide with each other and this can result in serious injury.
- As your trampoline mat is raised off the ground, there is the risk of a fall when exiting the trampoline through the door of the Safety Net. Children should be assisted when entering and exiting the Safety Net so to reduce their risk of falling.
- Only the door of the trampoline Safety Net should be used to enter or exit the Safety Net.
- Weather conditions – Special care should be taken as weather conditions change. In particular, surfaces can become slippery in wet weather and tongues and lips can stick to the metalwork at subzero temperatures. In warmer and sunnier weather, parts can become hot, and temperatures should be regularly checked during use, especially metal parts.

Care & Maintenance of Your Trampoline

- With all products it is vital that the equipment is checked regularly and often by an adult. The complete products should be checked at least once a month, and particular attention should be paid to connections and fastenings. If any parts exhibit signs of wear and tear, they may need to be replaced. Failure to do this may result in the product malfunctioning and causing injury.
- The product must not be used until properly and fully installed and checked. Galvanized tubular products may require occasional maintenance. If surface rust appears it should be removed with either a wire brush or coarse sandpaper, and the area treated with non-toxic paint.
- To avoid damage to the Safety Net, do not allow pets or other animals inside. Their claws and teeth can damage the netting and the trampoline mat.
- Make sure that no bonfires are lit close enough to threaten your trampoline and Safety Net. In windy conditions, sparks and embers can travel significant distances and burn holes in both the Safety Net netting and trampoline mat.
- Any large trampoline, with or without an Safety Net, can be blown around in high winds and cause injury or damage. We recommend that the Safety Net should be removed under these conditions and stored in a dry place.