

18V Jumpstarter RJSC18-0

RYOBI



18V ONE+ 

- Letanvendelig jumpstarter med beskyttelse mod omvendt polaritet, der sikrer praktisk brug til enhver tid
- Leveres med et 40 cm farvekodet integreret kabel med Anti Gnist-teknologi for nem brug
- Integreret LED-lys sikrer øget synlighed i vejkanten og under dårlige lysforhold
- LED-indikator for nem start lader dig vide, hvornår du skal slå tændingen til
- Batterihuset beskytter batteriet og værktøjet mod vand eller andre væsker, når den er i brug
- 60 sekunders opvarmnings tid, så jumpstarteren er klar til at starte dit bilbatteri
- Som en del af ONE+™-systemet til huset og haven kan dette værktøj drives af ethvert ONE+-batteri!

Spænding	18V
Maks. strømstyrke [A]	1800
Udgangsspænding [V]	15
Rated current [Amps]	30
Varenummer	5133006593
EAN-kode	4892210234971
Antal batterier	0
Batteritype	Li-ion
Kapacitet (Ah)	-
Ladetid (min)	Leveres uden lader
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Oplader inkluderet	Nej
Spænding	18V
Vægt [uden batteri] [kg]	1.9
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.3 (RB1820C)

*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser