

Panikknop PB-S1

Panikknappen bruges til at sætte alarmen i gang, uanset om denne er aktiveret eller ej.

Oversigt over panikknappen


1. Lysdiode. Når panikknappen aktiveres, vil lyset blinke for at der bliver sendt signal til kontrolpanelet.
2. Panikknop



Batteri

Panikknappen bruger et CR2032 litiumbatteri

Tilføj temperatursensor til Q HUB

1. Afmonter forsiden af sensoren ved at fjerne skruen i bunden.
2. Indsæt batteri
 - Herefter vil den indvendige LED lyse kort. Vent nu 10 sekunder.
3. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre **Indstillinger**
→ **Enhed**. Herefter vælges  (**Tilføj enhed**) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine enheder.
4. Vælg **Tilføj Enhed**. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed.
5. Tryk på paniknappens indkodningsknop.
6. Når Q HUB modtager signalet, vil panikknappen fremgå i det nye vindue, der er åbnet i HomeConnect.
7. **Vælg panikknappen** og tryk **OK**.
8. Afslut med OK. Nu er din nye panikknop tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem.