

Ersätter: 2012-02-14

Datum: 2014-10-08

Kontaktlim 2960, 2963

Klassiskt kontaktlim som limmar nästan allt. God beständighet mot vatten, värme och hushållskemikalier. Innehåller ej toluen. På målade eller lackerade ytor rekommenderas förtester.

- **Hög initialhållfasthet och goda limningegenskaper**
- **Lämplig på vertikala ytor**

TEKNISK DATA

Typ: Polykloroprenogummi och klibbgivare i lösningsmedel.
Färg: Gulaktig.
Konsistens: Tixotrop.
Torrhalt: Ca 23 %.
Densitet: Ca 880kg/m³.
Brandfara: Mycket brandfarligt.
Lösningsmedel: Etylacetat, heptan, utan toluen.
Temperaturbeständighet: - 30°C - +75°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - + 25°C.
Monteringstid: 5 – 10 minuter. Varierar beroende på temperatur, underlag och limmängd.
Härdningstid: 16 – 48 timmar.
Kemikaliebeständighet: Mycket god mot olja, bensin, fett och vatten.
Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning
Mycket brandfarligt. Innehåller lättflyktiga lösningsmedel. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Sörj för god ventilation. Kan irritera ögonen.

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Använd andningsskydd om ventilationen är bristande. Lösningsmedel kan torka ut huden, därför rekommenderas en skyddskräms eller handskar vid större arbeten. Vid arbeten med limprodukter ska alltid god arbetshygien iakttas. Arbeta därför alltid omsorgsfullt och systematiskt för att undvika onödigt spill.

Redskap och torka limfläckar rengöres med lösningsmedel av petroleumtyp eller toluen.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Ytorna som ska limmas ska vara rena, torra, fasta och dammfria. De två ytorna slipas eller avtorkas med lösningsmedel. Efter slipning måste dammet noga avlägsnas. Sedan appliceras ett tunt skikt lim på båda ytorna som får torka 5 – 10 minuter. Därefter läggs ytorna ihop och ett högt presstryck appliceras kortvarigt. Inga justeringar kan sedan göras.

Kontaktlimsförtunning 3835 kan användas som rengöring av verktyg, borttagande av limfläckar och som förtunning av kontaktlim.

Obs! Feta plaster som polyetylen och teflon går inte att limma.

FÖRPACKNING

160 ml

40 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com