



**iCell Såg har utvecklats tillsammans med Bahco**

## Beskrivning

iCell Såg består av en isoleringssåg, en isoleringskniv och ett bryne särskilt framtagen för arbete med cellulosaisoleringen iCell Skiva. Kniven är fällbar och säkras i både utfällt och hopfällt läge. Sågen och kniven kan användas direkt mot konstruktionen eller med ett isolerbord. Greppet är i mjuk plast (TPE – termoplastisk elastomer) för bästa ergonomi.

| iCell Såg innehåller | Vikt  | Klinglängd | Material handtag |
|----------------------|-------|------------|------------------|
| Såg                  | 400 g | 550 mm     | PA / TPE         |
| Kniv                 | 180 g | 190 mm     | PS / TPE         |
| Bryne                | 50 g  |            |                  |

## Material

Klingorna är vågtandade och ensidigt slipade för särskild styrka och skärpa. Materialet är kolstål för att ge extra skärpa. Mellan användningar förvaras sågen och kniven skyddade i sina hylsor och torrt.

## Slipning med bryne

När sågen eller kniven känns slö kan den lätt slipas med det medföljande brynet. Brynet har ett skärpstål i wolframkarbid. Håll sågen med handtaget mot dig och eggen uppåt. Sätt brynet vid sågens botten och för den mot dess spets. Alltid i samma riktning och hela tiden med kontakt med eggen (skrapljud). Upprepa 2-5 gånger. Brynet är utformat så att det hindrar handen från att glida ned på kniven eller sågen.

| Artikel   | Antal | Beställningsnr. |
|-----------|-------|-----------------|
| iCell Såg | 1 st  | 07311518336516  |