



Allround Sanitets-silikone



Se artikelnr. og EAN i skema

09/2020

Allround Sanitets-silikone

Anvendelsesområder

- Kan anvendes indendørs og udendørs.
- Meget ældningsbestandig.
- God hæfteevne på glaserede og ikke-glaserede keramikfliser, glas samt de fleste plastmaterialer og underlag.
- Til elastiske hjørne-, ekspansions- og samlefuger på glaserede og ikke-glaserede keramiske fliser. Kan anvendes på glas-, marmor- og naturstensplader såsom granit, sandsten, kvartsit, porfyrr samt de fleste plastmaterialer og underlag.
- Ideel til anvendelse på badeværelser, i brusekabiner og andre sanitetsrum takket være en effektiv mugbeskyttelse.

Produktegenskaber

- Let at arbejde med da den har en god viskositet, er lugtsvag og let at glatte.
- Neutralhærdende enkeltkomponent silikonetætningsmasse til anvendelse i vådrum og andre rum.
- Hurtighærdende og klæbefri efter kort tid.
- Klæber uden primer på næsten alle underlag.
- Farverne er afpasset efter Knauf Allround Flisefuge.

Tekniske data - Uhærdet

| Anvendelsestekniske data | | Værdi |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| Bearbejdning og underlagstemperatur | | +5°C til +40°C |
| Rækkeevne (6x6 mm fuger) | | ca. 12 m |
| Densitet ved 23° C | DIN 53 479-B | 1,04 g/cm ³ |
| Konsistens | EN 27 390 | Stabil |
| Hindedannelse efter* | | Ca. 15 min. |
| Hærdehastighed* | | 1-2 mm/døgn |
| Kodenummer | | 0-3 (1993) |

* ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed

Tekniske data - Hærdet*

| Anvendelsestekniske data | | Værdi |
|--------------------------------|---|--|
| Trækstyrke | EN 28 339 | 0,5 N/mm ² |
| Brudforlængelse | EN 28 339 | 300% |
| E-modul ved 25% forlængelse | EN 28 339 | 0,2 N/mm ² |
| E-modul ved 100% forlængelse | EN 28 339 | 0,32 N/mm ² |
| Hårdhed, Shore A | DIN 53 505 | 20 |
| Rivestyrke | ISO 34, Metode | 4,0 N/mm ² |
| Elasticitet (100% forlængelse) | EN 27 389 | > 90% |
| Temperaturbestandighed | | -40°C til +150°C |
| Brandklasse | DIN 4102 | B2 |
| Opfylder kravene efter | DIN 18545-2 ISO 11600-F ISO 11600-G | Klasse E Klasse 25 LM Klasse 25 LM |

* efter 4 uger ved 23°C og 50% relativ luftfugtighed

Materiale tekniske data

| | |
|----------------|---|
| Materialebasis | Silikone |
| Holdbarhed | Mindst 18 måneder i uåbnet original emballage |
| Opbevaring | Tørt og køligt |
| Emballage | 300 ml PE-patron |

Ident.-Nummer/EAN kode:

| | |
|-------------|------------------------|
| Hvid | 687019 / 4006379137527 |
| Sølvgrå | 687034 / 4006379137664 |
| Manhattan | 687033 / 4006379137640 |
| Bahamabeige | 687027 / 4006379137602 |
| Cementgrå | 687028 / 4006379137626 |
| Pergamon | 687026 / 4006379137589 |
| Antracit | 687022 / 4006379137565 |

Forudsætninger

Ved fugning med Knauf Allround Sanitetssilikone skal fugebredden afpasses, så den elastiske fuge ved bevægelser i underlaget bevæger sig højst 25% (12,5% forlængelse og 12,5% sammenpresning).

Underlag

Knauf Allround Sanitetssilikone hæfter uden brug af primer på de fleste ikke-porøse underlag (f.eks. glas, keramik, glaserede kakler, klinker og emalje), metaller (f.eks. aluminium, stål, zink og kobber), malede eller imprægnerede træoverflader og plastmaterialer (f.eks. epoxyplast, polyester, polyakrylat og plastlaminat). Underlaget, som skal fuges eller limes, skal være tørt, rent og fri for støv, fliseklæb, fugemasse, rust, olie og andre urenheder. Ikke-porøse underlag rengøres med et egnet opløsningsmiddel og en blød, fnugfri bomuldsklud. Tør straks efter med en anden klud, inden opløsningsmidlet fordamper. Prøv vedhæftningen af på underlaget, hvis du er usikker.

Egnede opløsningsmidler:

- ethanol til glas, glaslignende materialer og plast.
- methylethylketon til aluminium, anodiseret aluminium, rustfrit og galvaniseret stål.
- mineralsk terpentin til jern behandlet med rustbeskyttelse, lakeret aluminium og malet træ.

Brug ældningsbestandig fugebund i dybe fuger. Fugebunden må ikke skades ved påføringen.

Arbejdsanvisning

Påfør Knauf Allround Sanitetssilikone med manuel fugepistol eller trykluffugepistol. Åbn patronen ved at skære toppen af. Skru den medfølgende dyse på patronen og afskær den på skrå, så hullet har samme bredde som fugen. Påfør en jævn mængde Knauf Allround Sanitetssilikone i fugen. Undgå, at silikonemassen sætter sig fast i bunden af fugen. Glat efter med fugeværktøj inden hindedannelse, f.eks. silikonespartel eller fugepind dryppet i glittemiddel (sæbevand eller glittemaske).

Yderligere henvisninger:

- Test at underlaget er kompatibelt, og at silikonen kan sidde fast, hvis du er usikker.
- Knauf Allround Sanitetssilikone kan ikke overmales.
- Kraftig tobaksrøg og lignende miljøfaktorer kan medføre misfarvning af silikonefugerne.
- Hvis det uhærdede produkt kommer i kontakt med øjne eller slimhinder, skal der skylles omhyggeligt med rigeligt vand for at undgå irritation. Hærdet silikone kan håndteres uden fare for sundheden.
- Åbne patroner kan opbevares flere dage, hvis dysen lukkes til.
- Mugbeskyttelsesgaranti: 5 års garanti (regnet fra købsdatoen på kvitteringen) på produktets mugbeskyttende egenskaber. Garantien gælder kun, hvis fugningen er udført efter anvisningerne, og fugen er gjort tilstrækkelig ren. Ved berettigede erstatningskrav erstattes produktet uden omkostninger.

Der kan ikke gøres krav om anden erstatning. Vores ansvar i henhold til gældende lovgivning berøres ikke. Der findes yderligere tips, anvisninger og aktuelle produktoplysninger på knauf.dk.

Adresse

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
DK - 9500 Hobro

Kontakt

E-mail: salg@knauf.dk
Telefon: +45 9657 3030
www.knauf.dk