


Salta

TRAMPOLINES

SALTA COMFORT EDITION



User manual | Gebrauchsanweisung | Gebruikershandleiding | Mode d'emploi
 Brugervejledning | Käyttöohje | Brukerhåndbok | Bruksanvisning

GB NL D F DK FI NO SE

Warning! Choking hazard, small parts. Adult assembly required. Read this manual prior to assembling and using this trampoline. Retain this manual for future reference.

Waarschuwing! Verstikkingsgevaar, kleine onderdelen. Montage door een volwassene is vereist. Lees deze handleiding voor het assembleren en gebruik van de trampoline. Bewaar deze handleiding voor later.

Achtung! Erstickungsgefahr, kleine Teile. Erwachsene Montage erforderlich. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Trampolin aufbauen und benutzen. Diese Anleitung für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Avertissement! Risque d'étouffement, petit pièces. Assemblage par un adulte requis. Lisez ce manuel avant l'assemblage et l'utilisation de ce trampoline. Conservez ce manuel pour réassemblage futur.

| SALTA | 5071 / 5072 / 5073 / 5074 / 5075 / 5076 / 5077 / 5078 | | | |
|------------|---|--------|--------|--------|
| TRAMPOLINE | 183 cm | 244 cm | 305 cm | 396 cm |
| SIZE Ø | 213 cm | 251 cm | 366 cm | 427 cm |

Advarsel! Risiko for kvælning, indeholder små dele. Produktet skal samles af en voksen. Læs altid instruktioner grundigt inden brug. Behold disse instruktioner til senere brug.

Varoitus! Tukehtumisvaara, sisältää pieniä osia. Kokoaminen jätettävä aikuisen tehtäväksi. Lue tämä käyttöohje ennen trampoliinin kokoamista ja käyttämistä. Säilytä tämä käyttöohje tulevan tarpeen varalle.

Advarsel! Kvelningsfare, små deler. Må monteres av voksne. Les denne brukerhåndboken før denne trampolin monteres og tas i bruk. Ta godt vare på håndboken for fremtidig bruk referanse.

Varning! Innehåller smådelar. Risk för kvävning. Måste monteras av en vuxen. Läs den här bruksanvisningen innan du monterar och använder studsattan. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

WWW.SALTA TRAMPOLINES.COM























For video instructions
please scan the QR code
or visit the website:
www.saltatrampolines.com/instructions

*Scan this QR code
with your mobile*

TRAMPOLINE PACK CONTENTS / TRAMPOLIN-PACKUNGSINHALT


| Reference number Referenznummer | Part number Teilenummer | Item image Artikelbild | 5071 | 5072 | 5073 | 5074 | 5075 | 5076 | 5077 | 5078 |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 183cm | 213cm | 244cm | 251cm | 305cm | 366cm | 396cm | 427cm |
| 1 | CERO010 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CERO020 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | CERO031 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | CERO050 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | CERO045 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | CERO040 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | CERO060 |  | 36 | 36 | 48 | 48 | 54 | 64 | 72 | 80 |
| 8 | CERO085 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | CERO070 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | CERO075 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 11 | CERO076 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |

SAFETY NET PACK CONTENTS / SICHERHEITSNETZ-PACKUNGSINHALT





| Reference number Referenznummer | Part number Teilenummer | Item image Artikelbild | 5071 | 5072 | 5073 | 5074 | 5075 | 5076 | 5077 | 5078 |
|------------------------------------|----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 183cm | 213cm | 244cm | 251cm | 305cm | 366cm | 396cm | 427cm |
| 12 | CERO510 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | CERO520 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | CERO545 |  M6*18MM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | CERO500 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | CERO565 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | CERO110 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | CERO575 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |

Salta Comfort Edition 5071, 5072, 5073, 5074, 5075 / 183cm, 213cm, 244cm, 251cm, 305cm

1




2







Salta Comfort Edition 5076, 5077, 5078 / 366cm, 396cm, 427cm

1





2



Salta Comfort Edition



3


| | |
|---|----|
|  | |
| ∅ 183 | 6x |
| ∅ 213 | 6x |
| ∅ 244 | 6x |
| ∅ 251 | 6x |
| ∅ 305 | 6x |
| ∅ 366 | 8x |
| ∅ 396 | 8x |
| ∅ 427 | 8x |



Salta Comfort Edition


4

| | | |
|---|----|---|
|  | |  |
| ∅ 183 | 3x | 6x |
| ∅ 213 | 3x | 6x |
| ∅ 244 | 3x | 6x |
| ∅ 251 | 3x | 6x |
| ∅ 305 | 3x | 6x |
| ∅ 366 | 4x | 8x |
| ∅ 396 | 4x | 8x |
| ∅ 427 | 4x | 8x |





Salta Comfort Edition

5





Salta Comfort Edition 5071, 5072, 5073, 5074, 5075 / 183cm, 213cm, 244cm, 251cm, 305cm

6




Salta Comfort Edition 5076, 5077, 5078 / 366cm, 396cm, 427cm








6



Salta Comfort Edition






7

| | |
|---|-----|
|  | |
| ∅ 183 | 36x |
| ∅ 213 | 36x |
| ∅ 244 | 48x |
| ∅ 251 | 48x |
| ∅ 305 | 54x |
| ∅ 366 | 64x |
| ∅ 396 | 72x |
| ∅ 427 | 80x |



Salta Comfort Edition




8



Salta Comfort Edition


9




| | | | |
|-------|----|----|--|
| | | | |
| ∅ 183 | 6x | 6x | |
| ∅ 213 | 6x | 6x | |
| ∅ 244 | 6x | 6x | |
| ∅ 251 | 6x | 6x | |
| ∅ 305 | 6x | 6x | |
| ∅ 366 | 8x | 8x | |
| ∅ 396 | 8x | 8x | |
| ∅ 427 | 8x | 8x | |



Salta Comfort Edition




10









| | |
|---|----|
|  | |
| ∅ 183 | 6x |
| ∅ 213 | 6x |
| ∅ 244 | 6x |
| ∅ 251 | 6x |
| ∅ 305 | 6x |
| ∅ 366 | 8x |
| ∅ 396 | 8x |
| ∅ 427 | 8x |



Salta Comfort Edition


11


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ∅ 183 | 6x | 6x |
| ∅ 213 | 6x | 6x |
| ∅ 244 | 6x | 6x |
| ∅ 251 | 6x | 6x |
| ∅ 305 | 6x | 6x |
| ∅ 366 | 8x | 8x |
| ∅ 396 | 8x | 8x |
| ∅ 427 | 8x | 8x |



Salta Comfort Edition


12



| | |
|---|----|
|  | |
| ∅ 183 | 6x |
| ∅ 213 | 6x |
| ∅ 244 | 6x |
| ∅ 251 | 6x |
| ∅ 305 | 6x |
| ∅ 366 | 8x |
| ∅ 396 | 8x |
| ∅ 427 | 8x |




Salta Comfort Edition

13

| | |
|---|-----|
|  | |
| ∅ 183 | 12x |
| ∅ 213 | 12x |
| ∅ 244 | 12x |
| ∅ 251 | 12x |
| ∅ 305 | 12x |
| ∅ 366 | 16x |
| ∅ 396 | 16x |
| ∅ 427 | 16x |





Ready to jump!

Fertig zum Springen!

Salta

TRAMPOLINES

| | | |
|-----------|----------------------------|-----------|
| GB | User manual | 12 |
| NL | Gebruikshandleiding | 20 |
| D | Gebrauchsanweisung | 28 |
| F | Manuel utilisateur | 36 |
| DK | Brugermanual | 44 |
| FI | Käyttöohje | 51 |
| NO | Brukerhåndbok | 58 |
| SE | Bruksanvisning | 66 |

1. INTRODUCTION

Before you start to use of this trampoline, be sure to carefully read all the information provided to you in this manual. Just like any other type of physical recreational activity, participants can be injured. To reduce the risk of injury, be sure to follow appropriate safety rules and tips.

- Recommended to wear gloves when installing the products.
- Don't place the trampoline on concrete, asphalt or any other hard surface.
- Misuse and abuse of this trampoline is dangerous and can cause serious injury!
- Trampoline, being rebounding devices, propel the performer to unaccustomed heights and into a variety of body movements.
- Always inspect the trampoline before each use for wear-out mat, loose or missing parts.
- Strong winds and gusts can result in displacement of the trampoline. Salta Trampolines recommends securing the trampoline by use of anchors or sandbags and removal of the safety net and jump net.
- Proper assembly, care and maintenance of product, safety tips, warnings, and proper techniques in jumping and bouncing are all included in this manual. All users and supervisors must read and familiarize themselves with these instructions. Anybody who chooses to use this trampoline must be aware of their own limitations in regards to performing various jumps and bounces with this trampoline.

WARNING 

- WARNING! Read instructions before using this trampoline.
- WARNING! No somersaults.
- WARNING! Only one user. Collision hazard.
- WARNING!

| SALTA COMFORT EDITION | 5071 / 5072 / 5073 / 5074 / 5075 / 5076 / 5077 / 5078 | Maximum weight |
|-----------------------|---|----------------|
| TRAMPOLINE SIZE Ø | 183 cm / 213 cm / 244 cm | 50KG |
| | 251 cm | 100KG |
| | 305 cm / 366 cm / 396 cm / 427 cm | 120KG |

- WARNING! Always close net opening before jumping.
- WARNING! Only for domestic use.
- WARNING! Outdoor use only.
- WARNING! Do not wear shoes on the trampoline, as this will cause excessive wear on the mat material.
- WARNING! Do not use the mat when it is wet.
- WARNING! The trampoline shall be assembled by an adult in accordance with the assembly instructions and thereafter checked before the first use.
- WARNING! Empty pockets and hands before jumping.
- WARNING! Always jump in the middle of the mat.
- WARNING! Do not eat while jumping.
- WARNING! Do not exit by a jump.
- WARNING! Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline.
- WARNING! Limit the time of continuous usage (make regular stops).
- WARNING! Adult supervision required.
- WARNING! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. Small parts.
- The trampoline is not intended to be buried into the ground.
- The net should be replaced every 2 years.
- The trampoline shall not be modified.
- Retain the maintenance instruction manual.

- Self-locking nuts are only to be used for a one-time setup.
- Misuse and abuse of this trampoline can cause serious injuries.
- Inspect before using and replace any worn, defective or missing parts.
- Observe all safety requirements enclosed with this product.
- Not suitable for children under 36 months, due to lack of the ability.
- Keep away from fire.
- Do not hang from, kick, cut or climb on the safety net.
- Wear clothing free of drawstrings, hooks, loops or anything that could get caught in the barrier.
- Do not attach anything to the barrier that is not a manufacturer-approved accessory or part of the enclosure system.
- Enter and exit the enclosure only at the enclosure door or barrier opening designated for that purpose.

2. INFORMATION ON USE OF THE TRAMPOLINE

Initially, you should get accustomed to the feel and bounce of the trampoline. The focus must be on the fundamentals of your body position and you should practice each bounce (the basic bounces) until you can do each skill with ease and control.

To brake a bounce, all you need to do is flex your knees sharply before they come in contact with the mat of the trampoline. This technique should be practiced while you are learning each of the basic bounces. The skill of braking should be used whenever you lose balance or control of your jump.

Always learn the simplest bounce first and be consistent with the control of your bounce before moving on to more difficult and advanced bounces. **A controlled bounce is one when your take off point and landing point is the same spot on the mat.** If you move up to the next bounce without first mastering the previous, you increase your chances of getting injured.

Do not bounce on the trampoline for extended periods of time because fatigue can increase your chances of becoming injured. Bounce for a brief period of time and then allow others to join in on the fun! Never have more than one person bouncing on the trampoline.

Jumpers should wear t-shirt, shorts or sweats, and regulation gymnastics shoes, heavy socks, or be bare foot. If you are just beginning, you may want to wear long sleeve shirts and pants to protect against scrapes and abrasions until you master correct landing positions and form. Do not wear hard sole shoes, such as tennis shoes, on the trampoline as this will cause excessive wear on the mat material.

You should always mount and dismount properly in order to avoid injury. To mount properly, you should PLACE your hand on the frame and either step or roll up onto the frame, over the springs, and onto the trampoline mat. You should always remember to place your hands onto the frame while mounting or dismounting. Do not step directly onto the frame pad or grasp the frame pad. To dismount properly, move over to the side of the trampoline and place your hand onto the frame as a support and step from the mat to the ground. Smaller children should be assisted when mounting and dismounting the trampoline.

Do not bounce recklessly on the trampoline since this will increase your chances of getting injured. The key to safety and having fun on the trampoline is control and mastering the various bounces. Never try to out-bounce another bouncer in terms of height! Never use the trampoline alone without supervision.

3. ACCIDENT CLASSIFICATION

Mounting and Dismounting: Be very careful when getting on and off the trampoline. DO NOT mount the trampoline by grabbing the frame pad, stepping onto the springs, or by jumping onto the mat of the trampoline from any object (i.e. a deck, roof, or ladder). This will increase your chances of getting injured! DO NOT dismount by jumping off the trampoline and landing on the ground regardless of the makeup of the ground. If small children are playing on the trampoline, they may need help in mounting and dismounting.

Use of Alcohol or Drugs: DO NOT consume any alcohol or drugs when using this trampoline! This will increase your chances of getting injured since these foreign substances impairs your judgements, reaction time, and overall physical coordination.

Striking the Frame of Springs: When playing on the trampoline, STAY in the center of the mat. This will reduce your risk of getting injured by landing on the frame or springs. Always keep the frame pad covering the frame of the trampoline. DO NOT jump or step onto the frame pad directly since it was not intended to support the weight of a person.

Loss of Control: DO NOT try difficult manoeuvres, or any manoeuvres until you have mastered the previous manoeuvre, or if you are just learning how to jump on a trampoline. If you do, you will increase your risk of getting injured by landing on the frame, springs, or off the trampoline completely because you might lose control of your jump. A controlled jump is considered landing on the same spot that you took off from. If you do lose control when you are jumping on the trampoline, bend your knees sharply when you land and this will allow you to regain control and stop your jump.

Somersaults (Flips): DO NOT PERFORM somersaults of any type (backwards or forwards) on this trampoline. If you make a mistake when trying to perform a somersault, you could land on your head or neck. This will increase your chances of getting your neck or back broken, which will result in death or paralysis.

Foreign Objects: DO NOT use the trampoline if there are pets/animals, other people, or any objects underneath or into the trampoline. This will increase the chances of an injury occurring. DO NOT hold any foreign objects in your hand and DO NOT place any objects on the trampoline while anyone is playing on it. Please be aware of what is overhead when you are playing on the trampoline. Tree limbs, wires, or other objects located over the trampoline will increase your chances of getting injured.

Weather Conditions: Please be aware of the weather conditions when using the trampoline. Do not use if the mat of the trampoline is wet, the jumper could slip and injure him or herself. If it is too windy, jumpers could lose control.

Limiting Access: When the trampoline is not in use, always store the access ladder in a secure place so that unsupervised children cannot play on the trampoline.

TIPS TO REDUCE THE RISK ACCIDENTS

Jumper's role in accident prevention

The key here is to stay in control of your jumps. DO NOT move onto more complicated, more difficult manoeuvres until you have mastered the basic, fundamental bounce.

Education is also key to safety and very important. Read, understand, and practice all safety precautions and warnings prior to using the trampoline. A controlled jump is when you land and take off from the same location. For additional safety tips and instructions, contact a certified trampoline instructor.

Supervisor's Role in Accident Prevention

Supervisor need to understand and enforce all safety rules and guidelines. It is the responsibility of the supervisor to provide knowledgeable advice and guidance to all jumpers of the trampoline. If supervision is unavailable or inadequate, the trampoline could be stored in a secure place, disassembled to prevent unauthorized use, or covered with a heavy tarpaulin that can be locked or secured with lock or chains. The supervisor is also responsible to ensure that the safety placard is placed on the trampoline and that jumpers are informed of these warnings and instructions.

4. TRAMPOLINE SAFETY INSTRUCTIONS

Jumpers

- Do not use trampoline if you have consumed alcohol or any drugs.
- Remove all hard sharp objects from person before using trampoline.
- You should climb on and off in a controlled and careful manner. Never jump on or off the trampoline and never use the trampoline as a device to bounce onto or into another object.
- Always learn the basic bounce and master each type of bounce before trying more difficult types of bounces. Review the Basic Skills Section to learn how to do the basics.
- To stop your bounce, flex your knees when you land on the mat with your feet.
- Always be in control when you are bouncing on the trampoline. A controlled jump is when you land at the same spot that you took off from. If at any time you feel out of control, try to stop your bouncing.
- Do not jump or bounce for prolonged periods of time or too high for a number of jumps.
- Keep your eyes on the mat to maintain control. If you do not, you could lose balance or control.
- Never have more than 1 person on the trampoline at any time.
- Always have a supervisor watching you when you are on the trampoline.

Supervisors

Educate yourself with the basic jumps and safety rules. To prevent and reduce the risk of injuries, enforce all safety rules and ensure that new jumpers learn the basic bounces before trying more difficult and advanced jumps.

- All jumpers need to be supervised, regardless of skill level or age.
- Never use the trampoline when it is wet, damaged, dirty, or worn out. The trampoline should be inspected before any jumpers start bouncing on it.
- Keep all objects that could interfere with the jumper away from the trampoline.
- Be aware of what is overhead, underneath, and around the trampoline.
- To prevent unsupervised and unauthorized use, the trampoline should be secured when not in use.

5. TRAMPOLINE PLACEMENT

The minimum overhead clearance required is 7.3 meters (24 feet) and a clearance of 2 meter around the perimeter of the trampoline. In terms of horizontal clearance, please ensure that no hazardous objects are near the trampoline such as tree limbs, other recreational objects (i.e. swing sets, swimming pools), electrical power wiring, walls, fences, etc.

For safe use of the trampoline, please be aware of the following when selecting a place for your trampoline:

- Make sure it is placed on a level surface.
- The area is well-lighted.
- There are no obstructions beneath the trampoline.

If you do not follow these guidelines, you increase the risk of someone getting injured.

6. WARRANTY


For warranty information please check our website; www.saltatrampolines.com.

Warranty can be claimed by presenting the original invoice. The warranty applies only to the material and constructions defects with respect to the product or its components. The warranty lapses if:

- The product is used incorrect or negligent or in a inappropriate way.
- The product is not installed according to the instructions / maintenance.
- The product is buried into the ground.
- Defects caused by external influences (e.g. climate influences such as normal weathering by UV rays or normal wear and tear).
- Changes or modifications to the trampoline are not permitted.
- The product is used for public or the recreational market.
- Defective parts have been replaced by not original Salta spare parts.


7. BASIC TRAMPOLINE BOUNCES

THE BASIC BOUNCE




1. Start from standing position, feet shoulder width apart and with head up and eyes on mat.
2. Swing arms forward and up and around in a circular motion.
3. Bring feet together while in mid-air and point toes downward.
4. Keep feet shoulder width apart when landing on mat.

KNEE BOUNCE




1. Start with basic bounce and keep it low.
2. Land on knees keeping back straight, body erect and use your arms to maintain balance.
3. Bounce back to basic bounce position by swinging arms up.

SEAT BOUNCE




1. Land in a flat sitting position.
2. Place hands on mat besides hips
3. Return to erect position by pushing with hands.

FRONT BOUNCE



1. Start with front bounce position.
2. Land in prone (face down) position and keep hand and arms extended forward on mat.
3. Push off the mat with arms to return to standing position.

180 DEGREE BOUNCE



1. Start with front bounce position.
2. Push off with left or right hands and arms (depending on which way you wish to turn).
3. Maintain head and shoulders in the same direction and keep back parallel to mat and head up.
4. Land in prone position by return to standing position by pushing up with hands and arms.

8. CARE AND MAINTENANCE

This trampoline was designed and manufactured with quality materials and craftsmanship. If proper care and maintenance is provided, it will provide all jumpers with years of exercise, fun, and enjoyment as well as reduce the risk of injury. Check and maintenance of the main parts (frame, suspension system, enclosure, mat and padding) at the beginning of each season and also regular intervals. If these checks are not carried out, the trampoline could become dangerous. Please follow the guidelines listed below:

This trampoline is designed to withhold a certain amount of weight and use. Please make sure that only one person at any one time uses the trampoline. Jumpers should either wear socks or be barefoot when using the trampoline. Please be aware that street shoes or tennis shoes should NOT be worn while using the trampoline. In order to prevent the trampoline mat from getting cut or damaged please do not allow any pets onto the mat. Also, jumpers should remove all sharp objects from their person prior to using the trampoline. Any type of sharp or pointed objects should be kept off the trampoline mat at all times.

Retain the maintenance instruction manual. Always inspect the trampoline before each use for worn, abused or missing parts. A number of conditions could arise that may increase your chances of getting injured.

Please be aware of:

- Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
- Check all spring-loaded (pit pin) joints are still intact and cannot become dislodged during play.
- Check all coverings and sharp edges and replace when required.
- In certain countries during winter period, the snow load and the very low temperature can damage the trampoline. It is recommended to remove the snow and store the mat and the enclosure indoor.
- Check that mat and padding are without defects; NOTE Sunlight, rain, snow and extreme temperatures reduce the strength of these parts over time.
- Replace the net after 2 years of use or when the net no longer works properly.
- Punctures, holes, or tears in the trampoline mat.
- Sagging trampoline mat.
- Loose stitching or any kind of deterioration of the mat.
- Bent or broken frame parts, such as the legs.
- Broken, missing, or damaged springs.
- Damaged, missing, or insecurely attached frame pad.
- Make sure that the hook-and-loop fasteners are closed correctly during use of trampoline.

If you find any of the previous conditions, or anything else that you feel could cause harm to any user, the trampoline should be disassembled or secured from use until the condition(s) has been resolved.

Windy conditions

In severe wind situations, the trampoline can be blown about. If you expect windy weather conditions, the trampoline should be moved to a sheltered area or disassembled. Another option is to tie the round, outside portion (top frame) of the trampoline to the ground using ropes and stakes. To ensure security, at least three tie downs should be used. Do not just secure the legs of the trampoline to the ground because they can pull out the frame sockets.

Moving the trampoline

If you need to move the trampoline, two people should be used. When moving, lift the trampoline slightly off the ground and keep it horizontal to the ground. For any type of other move, you should disassemble the trampoline.

1. INLEDNING

Innan du tar studsattan i bruk, se till att du läser all information i den här bruksanvisningen omsorgsfullt. Som vid all annan fysisk aktivitet finns risk för personskada. För att minska risken för skador, följ alla säkerhetsanvisningar och tips noggrant.

- Vi rekommenderar att använda handskar när studsattan monteras.
- Ställ inte studsattan på ytor av betong, asfalt eller andra hårda material.
- Missbruk eller felaktigt bruk av studsattan är farligt och kan leda till allvarliga personskador!
- Studsmattans egenskaper gör att användaren kan hoppa mycket högt i olika positioner.
- Kontrollera före varje användning att produkten är i gott skick och inte har några skador som kan påverka säkerheten.
- Hård vind eller vindbyar kan göra att studsattan förskjuts. Salta Trampoliner rekommenderar att studsattan förankras med hjälp av exempelvis sandsäckar och att säkerhetsnätet och hoppduken demonteras.
- I denna bruksanvisning beskrivs hur studsattan ska monteras, underhållas och användas. Säkerhetstips, varningar och beskrivning av korrekt hopptechnik ingår också. Alla användare och övervakare måste läsa och förstå instruktionerna i bruksanvisningen. Var och en som väljer att använda denna studsatta måste vara medveten om sina egna begränsningar när det gäller att kunna utföra olika hopp.

VARNING

- VARNING! Läs bruksanvisningen innan studsattan tas i bruk.
- VARNING! Inga volter.
- VARNING! Bara en person åt gången. Risk för krockar (personskador).
- VARNING!

| SALTA COMFORT EDITION | 5071 / 5072 / 5073 / 5074 / 5075 / 5076 / 5077 / 5078 | maxvikt |
|---------------------------|---|---------|
| STUDSMATTANS STORLEK Ø | 183 cm / 213 cm / 244 cm | 50KG |
| | 251 cm | 100KG |
| | 305 cm / 366 cm / 396 cm / 427 cm | 120KG |

- VARNING! Stäng alltid skyddsnätet innan du börjar hoppa.
- VARNING! Endast för hemmabruk.
- VARNING! Endast för utomhusbruk.
- VARNING! Ha inte skor på dig på studsattan. Då slits hoppduken i onödan.
- VARNING! Använd inte studsattan när den är våt.
- VARNING! Studsmattan måste monteras av en vuxen och alla monteringsanvisningar i bruksanvisningen måste följas. Kontrollera studsattan innan den används för första gången.
- VARNING! Töm fickorna och ha inget i händerna när du hoppar.
- VARNING! Hoppa alltid i mitten av studsattan.
- VARNING! Ät inte samtidigt som du hoppar.
- VARNING! Hoppa inte av studsattan.
- VARNING! Använd inte studsattan om det blåser hårt. Förankra studsattan när det blåser.
- VARNING! Hoppa inte alltför länge (ta paus regelbundet).
- VARNING! Får bara användas under uppsikt av vuxen.
- VARNING! Studsmattan är inte lämplig för barn under 3 år. Risk för kvävning. Innehåller smådelar.
- Studsmattan ska inte grävas ned i marken.
- Säkerhetsnätet ska bytas ut vartannat år.
- Inga ändringar får göras på studsattan.
- Spara underhållsanvisningarna.
- Självblåsande muttrar ska bara användas under den första grundläggande monteringen.

- Felaktig användning av studsattan kan leda till allvarliga personskador.
- Kontrollera före varje användning att studsattan är i gott skick och att inga delar saknas.
- Följ alla säkerhetsanvisningar som levererats med produkten.
- Studsmattan är inte lämplig för barn under 3 år.
- Utsätt inte studsattan för eld.
- Häng inte och klättra inte i säkerhetsnätet. Klipp inte i nätet och sparka inte mot det.
- Använd inte kläder med snören, hakar eller annat som kan fastna i säkerhetsnätet eller studsattan.
- Fäst inte något i säkerhetsnätet som inte ingår i systemet och har rekommenderats eller levererats av tillverkaren.
- Använd bara den avsedda öppningen i skyddsnätet för att ta dig upp på studsattan.

2. INFORMATION OM HUR STUDSMATTAN SKA ANVÄNDAS

Börja med att bekanta dig med hur studsattan känns att hoppa på. Fokusera på grundläggande saker som kroppsposition och träna på enkel hoppteknik tills du behärskar den och har fullständig kontroll.

För att bromsa ett hopp, böj ordentligt på knäna när du landar på hoppduken. Se till att du lär dig bromsa innan du börjar öva svårare hopp. Bromstekniken kan du använda så fort du tappar balansen eller kontrollen över ett hopp.

Börja med de enklaste hoppen och se till att du behärskar dem fullständigt innan du går vidare med svårare hopp. Ett hopp är kontrollerat när du startar och landar på samma punkt på hoppduken. Om du börjar göra svårare hopp utan att behärska de enklare, ökar risken för skador.

Hoppa inte alltför länge, trötthet kan öka risken för skador. Hoppa en kort stund och turas om, så har alla roligt! Låt aldrig mer än en person i taget hoppa på studsattan.

Den som hoppar bör ha på sig t-shirt, shorts eller mjukisbyxor, mjuka gymnastikskor, grova sockor eller vara barfota. Om du är nybörjare kan det vara skönt med långärmat och långa byxben, eftersom det är lätt att skrubba sig innan man lärt sig att landa rätt. Ha inte skor med hård sula, t.ex. tennisskor, på dig på studsattan. Då slits hoppduken i onödan.

Klättra alltid upp på studsattan på ett kontrollerat sätt. För att klättra upp rätt, sätt handen på ramen och stig eller rulla upp på hoppduken, över ramen och fjädrarna. Kom alltså ihåg att ha händerna på ramen när du klättrar upp eller ned från studsattan. Stig inte upp på kantskyddet och dra inte i det. För att klättra ned på rätt sätt, flytta dig till kanten på studsattan och ha händerna på ramen medan du kliver ned på marken. Små barn bör hjälpas av och på studsattan.

Hoppa inte vilt på studsattan eftersom det ökar risken för att du skadas. Att ha roligt på studsattan på ett säkert sätt handlar om att ha kontroll och att behärska olika hopp. Försök aldrig att överträffa varandra genom att hoppa så högt som möjligt! Använd aldrig studsattan ensam utan att någon övervakar.

3. OLYCKSKLASSIFICERING

Ta sig upp och ned från studsattan: Var mycket försiktigt när du klättrar upp och ned från studsattan. Dra INTE i kantskyddet när du klättrar upp och gå inte på fjädrarna. Hoppa inte upp på studsattan från något annat föremål (t.ex. trall, tak eller stege). Det ökar risken för att du skadas. Hoppa INTE ned från studsattan på marken, oberoende av markytan. Om små barn leker på studsattan kan de behöva hjälp att ta sig upp och ned.

Alkohol och droger: Använd ALDRIG alkohol eller droger när du hoppar på studsattan. Det ökar risken för att du skadas eftersom alkohol och droger påverkar ditt omdöme, din reaktionsförmåga och koordination.

Ramla mot ramen/fjädrarna: När du leker på studsattan, håll dig i mitten av hoppduken. Det minskar risken för att du blir skadad om du landar på ramen eller fjädrarna. Se till att kantskyddet alltid täcker ramen på studsattan. Hoppa eller stig INTE upp på ramen eller kantskyddet. Det är inte avsett att tåla vikten av en person.

Tappa kontrollen: Försök INTE utföra svåra hopp eller manövrer innan du behärskar de enklare eller om du är nybörjare. Om du gör det är risken för att du skadas stor. Du kan råka landa på ramen, fjädrarna eller vid sidan av studsattan om du tappar kontrollen över ditt hopp. Ett kontrollerat hopp innebär att du landar på samma punkt som du tog sats ifrån. Om du tappar kontrollen när du hoppar på studsattan, böj benen ordentligt när du landar. På så sätt kan du bromsa hoppet och återfå balansen.

Volter (framåt eller bakåt): UTFÖR INTE några volter av något slag (framåt eller bakåt) på den här studsattan. Om du gör något misstag när du försöker göra en volt kan du landa på huvudet eller nacken. Det finns då risk för att allvarliga personskador. Du kan bryta nacken eller ryggen vilket kan leda till förlamning.

Främmande föremål: Använd INTE studsattan om (hus)djur, andra personer eller föremål befinner sig på eller under studsattan. Det ökar risken för olycksfall och personskador. Håll INGA föremål i händerna och lägg INGA föremål på studsattan när du leker på den. Var uppmärksam på vad som finns ovanför dig när du leker på studsattan. Trädgrenar, kablar eller andra föremål ovanför studsattan ökar risken för att du skadas.

Väderförhållanden: Var uppmärksam på vädret när du använder studsattan. Använd inte studsattan om hoppduken är våt. Man kan halka och skada sig. Om det blåser hårt kan hopparen tappa kontrollen.

Begränsa tillträdet: När studsattan inte används ska stegen förvaras på ett säkert ställe, så att barn inte kan leka med studsattan utan att någon håller uppsikt.

TIPS FOR Å REDUSERE ULYKKESRISIKOEN

Hopperens rolle i ulykkesforebygging

Nøkkelen er å kontrollere hoppene dine. IKKE prøv deg på mer kompliserte og vanskelige hopp før du mestrer det grunnleggende, standardhoppet. Kunnskap er også nøkkelen til sikkerhet og er meget viktig. Les, forstå og praktiser alle sikkerhetsforholdsregler og advarsler før du bruker trampolinen. Et kontrollert hopp er når du tar av og lander på samme sted. For ytterligere sikkerhetstips og instruksjoner, kontakt en sertifisert trampolineinstruktør.

Den ulykkesforebyggende rollen til den som holder tilsyn

Den som holder tilsyn med hoppingen må forstå alle sikkerhetsregler og retningslinjer. Det er den som holder tilsyn sitt ansvar å gi råd og veiledning til alle brukerne av trampolinen. Hvis det ikke er mulig å holde tilsyn med trampolinen, kan trampolinen oppbevares på et sikkert sted, demonteres for å unngå uautorisert bruk, eller dekkes med en kraftig presenning som kan låses eller sikres med en lås eller kjettinger. Den som fører tilsyn er også ansvarlig for å sørge for at sikkerhetsmerket er festet på trampolinen og at hopperne informeres om disse advarslene og instruksjonene.

4. SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR TRAMPOLINE

Hoppere

- Ikke bruk trampolinen hvis du har inntatt alkohol eller narkotiske stoffer.
- Fjern alle harde, skarpe objekter fra kroppen før du bruker trampolinen.
- Du skal klatre av og på trampolinen på en kontrollert og forsiktig måte. Hopp aldri på eller av trampolinen. Og bruk aldri trampolinen som et hjelpemiddel til å oppe opp på eller inn i et annet objekt.
- Lær alltid det grunnleggende hoppet og sørg for at du mestrer hver type hopp før du går videre til vanskeligere hopp. Gå gjennom avsnittet med Grunnleggende hopp for å lære det grunnleggende.
- For å stanse hoppet bøyer du knærne når du lander på matten med føttene dine.
- Ha alltid kontroll når du hopper på trampolinen. Et kontrollert hopp er når du tar av og lander på samme sted som du tok av fra. Hvis du føler at du mister kontrollen så prøv å stanse hoppet.
- Ikke hopp eller sprett for lenge, og ikke hopp flere høye hopp etter hverandre.
- Hold øynene på duken for å beholde kontrollen. Hvis du ikke gjør dette kan du miste balansen eller kontrollen.
- La aldri mer enn én person hoppe på trampolinen av gangen.
- Ha alltid noen som følger med når du hopper på trampolinen.

For deg som holder tilsyn

Informert deg om de grunnleggende hoppene og sikkerhetsreglene. For å forebygge og redusere sjansen for skader, må alle sikkerhetsregler håndheves. I tillegg må man forsikre seg om at alle nye hoppere lærer seg de grunnleggende hoppene før de prøver vanskeligere og mer avanserte hopp.

- Det må følges med på alle hoppere, uansett ferdighetsnivå eller alder.
- Bruk aldri trampolinen hvis den er våt, skadet, skitten eller slitt ut. Trampolinen skal inspiseres før det hoppes på den.
- Hold alle gjenstander som kan forstyrre hopperen borte fra trampolinen.
- Vær oppmerksom på hva som befinner seg over, under og rundt trampolinen.
- Trampolinen skal sikres når den ikke er i bruk for å unngå uautorisert bruk og bruk uten tilsyn.

5. LÄMPLIG PLATS FÖR STUDSMATTAN

Ovanför studsmattan krävs ett fritt utrymme på 7,3 meter och runt hela studsmattan ett fritt utrymme på minst 2 meter. Se också till att det inte finns några farliga föremål på marken/nära trampolinen, såsom trädgrenar, andra fritidsartiklar (simsaker, badbassänger), elkablar, väggar, staket etc.

För att studsmattan ska kunna användas säkert, observera följande när du väljer en lämplig plats:

- Markytan ska vara jämn.
- Platsen ska vara väl upplyst.
- Det får inte finnas några föremål eller andra hinder under studsmattan.

Om dessa anvisningar inte efterföljs, kan det leda till personskador.

6. GARANTI


För information om garantin, se vår hemsida: www.saltatrampolines.com.

Om du vill göra anspråk på garantin, måste du visa upp originalkvittot. Garantin gäller endast material- och konstruktionsfel på produkten och dess tillbehör. Garantin gäller inte om:

- Produkten har använts felaktigt, oaktsamt eller på ett olämpligt sätt.
- Produkten inte har monterats och/eller underhållits enligt instruktionerna.
- Produkten har grävts ned i marken.
- Defekterna beror på extern påverkan (t.ex. väderpåverkan såsom naturlig nötning på grund av UV-strålning) eller normalt slitage.
- Otillåtna ändringar har utförts på studsmattan.
- Produkten används för offentligt eller rekreativt bruk.
- Defekta delar har ersatts av delar som inte är originaldelar från Salta.


7. GRUNDLÄGGANDE HOPPTEKNIK

GRUNDHOPP/RAKT HOPP




1. Stå upp med fötterna axelbrett isär och blicken riktad mot mattan.
2. Pendla armarna framåt och uppåt i en cirkelrörelse.
3. Hoppa upp och för samman fötterna. Tårna ska riktas nedåt.
4. Landa på hoppduken med fötterna axelbrett isär.

KNÄHOPP




1. Gör ett lågt grundhopp.
2. Landa på knäna. Håll ryggen rak och håll balansen med hjälp av armarna.
3. Hoppa tillbaka till stående grundposition genom att pendla armarna uppåt.

SITTHOPP




1. Landa sittande.
2. Placera händerna på hoppduken bredvid höfterna.
3. Tryck ifrån med händerna för att komma tillbaka till stående grundposition.

MAGSTUDS



1. Börja att stå upprätt. Luta framåt.
2. Landa med magen nedåt (ansiktet nedåt) och håll händerna och armarna utsträckta på hoppduken.
3. Tryck ifrån med händerna för att komma tillbaka till stående.

180° HOPP



1. Börja att stå upprätt. Luta framåt.
2. Tryck ifrån med vänster eller höger hand och arm (beroende på vilket håll du vill vrida dig).
3. Håll huvudet och axlarna i samma riktning och håll ryggen rak, parallell med hoppduken. Håll upp hakan.
4. Landa på samma sätt och tillbaka till stående genom att trycka upp dig med händer och armar.

8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Den här studs mattan har konstruerats och tillverkats av yrkesmän och består av material av hög kvalitet. Om den underhålls ordentligt kommer den att ge användarna många års glädje och träning samt minska risken för skador. Kontrollera och underhåll de viktigaste delarna (ramen, fjädrarna, stängningen, hoppduken och kantskyddet) i början av varje säsong och sedan med regelbundna mellanrum. Om dessa kontroller inte utförs, kan studs mattan bli farlig. Var god följ nedanstående anvisningar:

Studs mattan är konstruerad att hålla en viss vikt och användning. Se till att endast en person i taget använder studs mattan. Den som hoppar ska antingen ha sockor på sig eller vara barfota. Observera att skor med hård sula eller gymnastisk skor INTE får användas på studs mattan. För att förhindra att studs mattans hoppduk skadas, får inga (hus)djur vistas på hoppduken. De som använder studs mattan måste se till att de inte har några vassa föremål på sig. Vassa eller spetsiga föremål får inte finnas på studs mattan.

Spara bruksanvisningen för framtida referens. Kontrollera före varje användning att produkten är i gott skick och inte har några skador som kan påverka säkerheten. Det ökar risken för att du skadas. Var uppmärksam på:

- Kontrollera alla muttrar och bultar och dra åt dem om så behövs.
- Kontrollera alla fjädrar och att de är korrekt fastkrokade i ramen så att de inte kan lossna under hoppandet.
- Kontrollera kantskyddet och vassa delar. Byt ut skydd om så behövs.
- I vissa länder kan snö och låga temperaturen skada studs mattan. Vi rekommenderar att ta bort snön från studs mattan och förvara hoppduken och skyddsnetet inomhus.
- Kontrollera hoppduken och kantskyddet. Observera: solljus, regn, snö och extrema temperaturer gör att delarnas styrka minskar med tiden.
- Byt ut säkerhetsnetet efter 2 års användning eller när det inte fungerar väl.
- Kontrollera att hoppduken inte har några stick- eller rivhål.
- Kontrollera att hoppduken inte töjts ut/bågnar.
- Kontrollera eventuella lösa sömmar eller andra skador på hoppduken.
- Kontrollera ramen och benen.
- Är fjädrarna hela och kompletta?
- Sitter kantskyddet fast ordentligt och är det oskadat?
- Se till att fästkrokarna sitter fast ordentligt när studs mattan används.

Om du upptäcker felaktigheter eller brister, eller något annat som skulle kunna skada användaren, ska studs mattan monteras ned och förvaras oåtkomligt tills problemen har åtgärdats.

Hård blåst

Om det blåser mycket hårt kan studs mattan blåsa iväg. För att öka säkerheten rekommenderar vi att använda vår officiella Salta Fix-kit. Om du förväntar dig hård blåst, ska studs mattan flyttas till en plats i lä eller monteras ned.

Flyttar trampolin

Om du behöver flytta studs mattan, ska två personer användas. När du rör dig, lyfta trampolinen något från marken och håll den horisontal mot marken. För någon form av annat drag, ska du demontera trampolin.

Salta

TRAMPOLINES